

أحمد ناجي الجمل أدوات النظام البصري ومحاكاته

#### **Imprint**

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:
Noor Publishing
is a trademark of
International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing
Group
17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

Printed at: see last page ISBN: 978-620-2-35571-1

Copyright © أحمد ناجي الجمل Copyright © 2019 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group



# هوية الكتاب:

اسم الكتاب: أدوات النظام البَصَري ومحاكاتُهُ

المؤلف: الدكتور أحمد ناجى الجمل

الطبعة:

الطبعة: الاولى

السنة: 1439هـ/ 2017 م

رقم الايداع (ISPN) رقم الايداع (978-9922-20-034-7)

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 643 لسنة 2017

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف





# Simulation Tools

# أدوات النظام البَصَري ومحاكاتُهُ

عربي ـ انكليزي

تأليف الدكتور أحمد ناجى الجمل

2017

# المقدمة:

OptiSystem هو حزمة محاكاة نظام الاتصالات البصرية لتصميم واختبار وتحسين الإفادة من أي نوع تقريباً من الارتباط الضوئي في الطبقة الفيزيائية من مجموعة واسعة من شبكات الألياف البصرية، من أنظمة البث التلفزيوني التناظري إلى الجزء الاساسي للقارات.

اساس المحاكاة على مستوى النظام يعتمد على النمذجه الواقعية لأنظمة اتصالات الألياف الضوئية، OptiSystem وهي تمتلك بيئة محاكاة ضخمة وتحديد البناء الهرمي من المكونات الانظمة للبرنامج. و يمكن توسيع قدراته بسهولة فضلاً عن مكونات المستخدم واجهات سلسة إلى مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع. OptiSystem متوافق مع OptiMpplifier و OptiMpNlifier.

يقدم OptiSystem مجموعة واسعة من التطبيقات، لتصميم شبكة الكيبل التلفزيوني SONET / SDH و CATV/WDM الدائرة بتصميم نموذج الارسال ومسار الالياف الضوئية و مكبر للصوت، وتصميم جهاز الاستقبال.

يحتوي OptiSystem على مكونات MATLAB التي تمكن المستخدم من الاتصال مع MATLAB في محيطها لدمج عناصر أو نماذج جديدة في البرنامج. يستخدم OptiSystem ملفات MATLAB في المكون ولإجراء العمليات الحسابية.

في الصناعة حيث تأثير التكلفة والإنتاجية أمر لا بد منه لتحقيق النجاح والربح ، ويتيح OptiSystem تقليل متطلبات الوقت ويقل التكاليف المتعلقة بتصميم النظم البصرية. في تصميم البرمجيات الهندسة المعمارية المبتكرة والضخمة والتي تمكن المستخدمين من التخطيط والاختبار، وتكون المحاكاة تقريبا لكل نوع من أنواع البصرية والبصريات الالكترونية للنظام الفرعي أو النظام الرئيسي. وتقليل هدر الوقت بعمل تفصيلي للمحاكات بنطاق التردد وهو ممكن لمجموعة متنوعة من التطبيقات:

تصاميم شبكة من الدوائر Cable, OCDMA ، CODM ، SOPtical ، والدوائر (FSO) ، راديو (Cable, OCDMA ، لنمط واحد او نقل متعدد الانماط، مساحة البصريات الحرة (FSO)، راديو عبر الألياف (OFDM ، ROF) (المباشرة ومتشاكه)، مكبرات الصوت والليزر (SOA ، EDFA) الأمثل، وليزر الألياف)،معالجة الإشارات (الكهربائية، الرقمية، وكل الخصوئية)، تصميم النظام الفرعي الارسال والاستقبال (مباشر ومتشاكه) و صيغ التحوير (RZ)، QAM-64 ، QAM 16 ، PM-QPSK ، DP-QPSK ، QPSK ، DPSK ، DB ، CSRZ ، NRZ

تحليل نظام لتحسين معايير مختلفة للتخفيف من آثار اهتزاز الفضائية على اتصال السلكي بصري بين الاقمار الصناعية

حيث الوصلات ضرورية بين الاقمار الصناعية في مدارات حول الأرض لنقل البيانات بين الاقمار الصناعية وأيضا من أجل ترحيل البيانات بكفاءة من قمر واحد إلى الأخر ثم إلى المحطات الأرضية. بين الاقمار الصناعية البصرية الاتصالات اللاسلكية تتعامل مع استخدام الليزر

الاتصالات باستخدام البصرية اللاسلكية بدلا من أنظمة الراديو والميكروويف التقليدية. تقدم الليزر الاتصالات باستخدام البصرية مزايا عديدة أكثر من أنظمة تردد الراديو التقليدية.

وثمة مشكلة رئيسة موجودة في هذه الاتصالات البصرية اللاسلكية وصلات بين الاقمار الصناعية هي آثار اهتزاز الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى وجود خطأ في الاشارة والتي تؤدي إلى تدهور الأداء. أداء هذا النظام يعتمد أيضا على معايير مختلفة مثل القدرة المرسلة، ومعدل البيانات وفتحة الهوائي التي يتم تحليلها باستخدام برامج المحاكاة OptiSystem. وتقترح هذه الورقة سبل معالجة أثار اهتزاز الأقمار الصناعية عن طريق تحسين معايير تصميم النظام. ويمكن استخدام نتائج هذه الدراسة مزيدا من تصميم حلقة التغذية المرتدة لتصحيح آثار الاهتزازات الفضائية في النظام.

وتستخدم على نطاق واسع نماذج منصة افتراضية لاستكشاف الفضاء تصميم مبكرة على مستوى النظام. هناك، ومع ذلك، فإن عدم وجود طاقة دقيقة وسريعة و نماذج الأداء من مكونات الأجهزة بمثل هذه المستويات العالية من الفكرة التجريدية. ونحن تقديم النهج الذي يمتد نماذج الأجهزة الوظيفية سريعة مع القدرة على إنتاج تقديرات مفصلة، والتوقيت على مستوى الدورة وتقدير القوة. ويستند نهجنا في الوصف الأجهزة السلوكية التأشير العودة مع قوة ديناميكية ونموذج الأداء الذي يسمح للتصميم دورة دقيقة والنشاط التي تعتمد على البيانات دون خسارة كبيرة في سرعة المحاكاة. من خلال دمج التدفقات الحالية مع التركيب عالى المستوى (HLS) ، هو يبرز الشرح الكامل إظهار فعالية الأجهزة المخصصة توليفها من قبل HLS.

علينا مواصلة الإفادة من تقنيات التعلم الآلي الحالي من بين طرق نماذج لتجميع ملخص نظري للطاقة، حيث نقدم تقنية التحلل الهيكلية للحد من تعقيدات النموذج، وزيادة دقة التقدير. لقد طبقنا نهجنا والشرح إلى العديد من الأمثلة والنماذج الصناعية القوية تحت مختلف تكوينات معمارية. وتشير النتائج إلى أن لدينا نماذج التنبؤ متوسط استهلاك الطاقة في حدود 1٪ ودورة تلو دورة تبديد الطاقة في حدود 10٪ من المستوى بوابة أداة تقدير الطاقة التجارية، في حين تعمل عدة أوامر من حجم صغير وسرعة الاداء ووقت قصير.

لأن نظام المحاكات يفتقر الى المصادر، و بجهود عالية المستوى اضع بين يديكم هذه الكتاب في علم المحاكات البصرية بكل فروعها وقد تم الاعتماد بشكل كبير على المساعد(Help) لبرنامج (Optisystem) وهو من انتاج شركة (Optiwave) متعمق بكل تفاصيله، بشرح سهل معزز بالصور والامثلة بكل جوانبها واركانها. ولعل هذا الكتاب يعتبر مصدر مهم للباحث والذي يحفزه على المعرفة والابداع في محاكات الاجهزة البصرية.

أسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً.

د . احمد الجمل

# **CONTENTS**

Contents	the page	المحتويات
Introduction	5	المقدمة
Contents	7	المحتويات
Chapter One	15	المفصل الاول
an introduction	15	مقدمة
The program interface Optisystem	16	واجهة البرنامج ( Optisystem )
Menu Bar	16	شريط القائمة
Chapter Two	25	الفصل الثاني
Installing OptiSystem	25	ترکیب OptiSystem
Hardware and software	25	متطلبات الأجهزة والبرامج
requirements		
Project structure overview	26	نظرة عامة على هيكلية المشروع
Sweep iterations	26	تكرار المسح / الامتداد
Optimizations	26	تحسينات
OptiSystem GUI	27	واجهة المستخدم الرسومية
		OptiSystem 4
Main parts of the GUI	28	الأجزاء الرئيسية من واجهة المستخدم
	20	الرسومية
Project layout	28	تخطيط المشروع وإجهات التحميل
Dockers	28	
Project Browser	29	متصفح المشروع شريط الحالة
Status bar	30	شريط الحاله شريط القوائم
Menu bar	30	1
Pan Window	31	نوافذ العرض
Toolbars	31	شريط الأدوات
OptiSystem menus and buttons	33	قوائم وازرار OptiSystem قائمة الملف
File menu	33	
Edit menu	35	قائمة التحرير
View menu	39	قائمة العرض قائمة التخطيط
Layout menu	41	
Tools menu	43	قائمة أدوات
Report menu	44	قائمة التقرير
Script menu	44	القائمة النصية
Add-Ins menu	45	قائمة الوظائف الإضافية قائمة النافذة
Window menu	45	
Help menu	45	قائمة التعليمات
Application layout	46	تخطيط التطبيق
Customizing toolbars	46	تخصيص أشرطة الأدوات

Creating a new toolbar	47	إنشاء شريط أدوات جديد
Display properties	49	خصائص العرض
Changing the application properties	50	تغيير خصائص التطبيق
General	50	عام
Grid	52	شبكة
Workspace	53	مساحة العمل
Folder Setting	54	اعداد مجلد
Chapter third	55	الفصل الثالث
Project layout	55	تخطيط المشروع
Project layout window tabs	56	مشروع علامات التبويب لنافذة التخطيط
Project tab	56	علامة تبويب المشروع
Project window tabs	57	علامات تبويب إطار المشروع
Project Window tabs  Project layout context menu	59	مشروع تخطيط قائمة الحالة
Edit menu items	60	تحرير عناصر القائمة
Main layout	61	التخطيط الرئيسى
Layout size	61	حجم التخطيط
Changing the size of the layout	61	تغير حجم التخطيط
Placing components in the Main	63	تغيير حجم التخطيط وضع العناصر في التخطيط الرئيسي
layout	03	
Auto connect feature	63	ميزة الاتصال التلقائي
Turning the Auto connect feature	64	تحول ميزة الربط التلقائي وتشغيله
off and on		
Layout properties	65	خصائص التخطيط
Layout properties header	68	خصائص تخطيط رأس الصفحة
Layout parameters	69	معلمات التخطيط
Accessing the layout properties	69	الوصول إلى معاملات التخطيط
Layout Parameters dialog box	69	مربع حوار معلمات التخطيط
Changing the value of a parameter	71	تغيير قيمة المعامل
Changing the unit of a parameter	71	تغيير وحدة المعامل
Adding new parameters to the	72	إضافة معايير جديدة للتخطيط
layout		
Accessing a new layout parameter	74	الوصول إلى معلمة تخطيط جديدة للبرمجة
for scripting		
Removing new parameters from the	76	إزالة معايير جديدة من التخطيط
layout		
Editing existing parameters in the	76	تحرير المعاملات الموجودة في التخطيط
layout		
Adding a project layout	77	اضافة تخطيط المشروع
Deleting a project layout	78	حذف تخطيط المشروع
Duplicating a layout	80	تكرار التخطيط
Selecting multiple components	82	اختيار مكونات متعددة
	0 0 0	

uplicating components princeting components manually	83	
milecting components managing	00	المكونات التى تربط يدويا
	84	اختيار الروابط
	85	حذف الروابط
on-compatible connections	85	اتصالات غير متوافق
	85	جهاز القياس المتعدد المتصل بمنفذ متخيلون
ort		
odifying port properties	86	تعديل خصائص المنفذ
	87	رسم مستطيل في التخطيط
rawing a circle in the layout	89	رسم دائرة في التخطيط
rawing a line in the layout	90	رسم خط في التخطيط
lding text to the layout	91	إضافة نص إلى التخطيط
odifying the text in the layout	92	تعديل النص في التخطيط
rawing a Bitmap in the layout	93	رسم صورة نقطية في التخطيط
yout depth order	93	طلب عمق التخطيط
noosing the layout depth order	94	اختيار طلب موقع تخطيط اعمق
osition		
bsystems	97	فرعية
eating a subsystem	97	إنشاء فرعي
eating an empty subsystem	98	إنشاء فرعي فارغ
pening a subsystem layout	102	فتح تخطيط فرعي
osing a subsystem layout	103	إغلاق التخطيط الفرعي
acing components in subsystems	103	وضع العناصر في النظم الفرعية
osing a subsystem window	104	إغلاق النافذة فرعية
bsystem input and output port	104	النظام الفرعي لأدوات منفذ المدخلات
ols		والمخرجات
signing an input or output port to	104	تعيين منفذ الادخال أو منفذ الإخراج إلى النظام
subsystem		الفرعي
and years proper and	106	خصائص المنفذ الفرعي
odifying subsystem port	106	تعديل خصائص المنفذ الفرعي
operties		
ewing subsystem properties	108	عرض خصائص النظام الفرعي
nanging the value of a subsystem	110	تغيير قيمة المقياس الفرعي
rameter		
nanging the subsystem parameter	110	تغيير وحدة المعلمة الفرعية
nit		
6 p	111	إضافة معايير جديدة إلى النظام الفرعي
bsystem		Ab. A. A
	113	إزالة معامل جديدة للتخطيط الفرعي
rameter		40 About 4 m
8	113	تحرير معايير جديدة في النظام الفرعي

Contact Info         120         معظومات الانتصال           Additional Info         120         معظومات اضافية           Parameters tab         121         Library Management           Library Management         123         library Management tool           Lising the Library Management         123         library Management           Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         124         library Management           Using libraries         125         library Management         125           Uninstalling libraries         126         library Management         127           Using the Component Library         129         library Management         129           Using the Component Library         130         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132			
الفصل الرابع المنافية الإضافية المعلومات صورة التبويب المعلمات المعلومات العام المعلومات المعلومات			7 21 + kb1 + c19+ 91
المنابع المنا			
Chapter Fourth         119         القصل الرابع           Exporting an OptiPerformer project file         119         OptiPerformer 2           Info tab Image         120         OptiPerformer 2           Lona Additional Info         120         Additional Info           Additional Info         120         Additional Info           Parameters tab         121         Inadach           Library Management         123         Inadach           Library Management tool         123         Inadach           Using the Library Management tool         123         Inadach           Disabling libraries         124         Inadach           Enabling libraries         125         Inadach           Installing libraries         125         Inadach           Viewing component details         126         Inadach           Viewing component Library         129         Inadach           Using the Component Library         129         Inadach           Using the Component Library         130         Inadach           Woving (up) through the         132         Inadach           Component Library         132         Inadach           Time And The Action of Library         132         Inadach			
Exporting an OptiPerformer project file Info tab Image Contact Info Additional Info Additional Info Parameters tab Library Management Library Libraries Library Management Library Libraries Library Libraries Library Libraries Library Libraries Library Libraries Library Libr			
file  Info tab Image  Contact Info  Additional Info  Additional Info  Parameters tab  Library Management  Library Management  Library Management tool  Using the Library Management  tool  Disabling libraries  Enabling libraries  Installing libraries  Uninstalling libraries  Uninstalling libraries  Pockers  Uninstalling Ibraries  Uninstalling libraries  126  Using the Component details  Dockers  Component Library  Using the Component Library  Moving (down) through the  Component Library  Moving (up) through the  Component Library  Tirach  Component Library  Component Library  Component Library  Project Browser  Graphs  139  Quick View  Placing graphs in Quick View	•	119	
Contact Info         120         معظومات الانتصال           Additional Info         120         معظومات اضافية           Parameters tab         121         Library Management           Library Management         123         library Management tool           Lising the Library Management         123         library Management           Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         123         library Management           Using the Library Management tool         124         library Management           Using libraries         125         library Management         125           Uninstalling libraries         126         library Management         127           Using the Component Library         129         library Management         129           Using the Component Library         130         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132           Using the Component Library         132         library Management         132		119	تصدیر ملف مشروع OptiPerformer
Additional Info Parameters tab  Library Management Library Management Library Management tool Using the Library Management tool Disabling libraries Enabling libraries Installing libraries Uninstalling libraries Library Management details Viewing component details Dockers  Component Library Using the Component Library Woving (down) through the Component Library Moving (up) through the Component Library  Component Library  Moving (up) through the Component Library  Component Library  Component Library  Moving (up) through the Component Library  Project Browser  Graphs  Quick View  Placing graphs in Quick View  Placing graphs in Quick View  140  Placing graphs in Quick View  140  Placing graphs in Quick View  Placing graphs in Quick View  123  123  124  125  126  127  128  129  129  129  130  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  139  130  130  131  131  132  133  134  135  136  137  138  139  139  130  130  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  139  130  130  130  130  131  131	Info tab Image	120	معلومات صورة التبويب
Parameters tab       121       المعلمات         Library Management       123       الدارة المكتبة         Library Management tool       123       المكتبة         Using the Library Management tool       123       المكتبة         Imabiling libraries       124         المكتبات         Enabling libraries       125         المكتبات         Installing libraries       125         المكتبات         Uninstalling libraries       126         المكتبات         Viewing component details       127         المكتبات         Dockers       129         المحكبة         Component Library       129         المحكبة         Using the Component Library       130         المكونات         Moving (down) through the       132         المكونات         Component Library       132         المكونات         Moving (up) through the       132         المكونات         Component Library       132         المحكنبة         Component Library       132         المحكنبة         Component Library       132         المحكنبة         Component Library       132         المحكنبة         Dockers       135         المحكنبة         Component Library         ا	Contact Info	120	معلومات الاتصال
Library Management tool 123  Using the Library Management tool 123  Using the Library Management tool 123  Using the Library Management 123  Installing libraries 125  Uninstalling libraries 126  Uninstalling libraries 127  Using the Component Library 129  Using the Component Library 130  Moving (down) through the Component Library 132  Enabling (inable) and salid habe 132  Woving (up) through the 132  Component Library 130  Moving (up) through the 132  Component Library 132  Enabling (inable) and salid habe 132  Enabling (inable) and salid habe 133  Enabling (inable) and salid habe 134  Enabling	Additional Info	120	معلومات اضافية
Library Management tool  Using the Library Management tool  Disabling libraries  Enabling libraries  Enabling libraries  Installing libraries  Installing libraries  Uninstalling libraries  Using the Component details  Using the Component Library  Using the Component Library  Using the Component Library  Moving (down) through the Component Library  Moving (up) through the Component Library  Tizact (i اعلى) من خلال مكتبة المكونات  Moving (up) through the Component Library  Tizact (i اعلى) من خلال مكتبة المكونات  Tizact (i اعلى) من خلال مكتبة المكتبة المكونات	Parameters tab	121	علامة تبويب المعلمات
Library Management tool  Using the Library Management tool  Disabling libraries  Enabling libraries  Enabling libraries  Installing libraries  Installing libraries  Installing libraries  Uninstalling libraries  Uninstalling libraries  Uninstalling libraries  Uninstalling libraries  Installing libraries  Uninstalling libraries  Installing libraries	Library Management	123	إدارة المكتبة
Using the Library Management tool       123       أعلى المكتبات         Disabling libraries       124       125       اعملین المكتبات         Enabling libraries       125       125       المكتبات       المكتبات       125       المكتبات       المكتبات       126       المكتبات       المكتبات       المكتبات       126       المكتبات       المكتبات       المكتبات       المكتبات       المكتبات       المعتبات       المعتبات       المكتبات       المحتبات		123	أداة إدارة المكتبة
Enabling libraries       125       125       125       125       125       125       126       126       126       126       126       126       126       126       126       126       126       127       126       127       129       129       129       129       128       128       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       129       120<	Using the Library Management	123	استخدام أداة إدارة المكتبة
المعتبات العنصر المعتبات العنصر المعتبات الم	Disabling libraries	124	تعطيل المكتبات
Installing libraries         125           Uninstalling libraries         126           Viewing component details         127           Dockers         129           Eleast library         129           Component Library         129           Using the Component Library         130           Woving (down) through the         132           Component Library         132           Moving (up) through the         132           Component Library         132           Component Library         132           Component Library context menu         132           Project Browser         135           Graphs         139           Uick View         140           Placing graphs in Quick View         140	Enabling libraries	125	تمكين المكتبات
Uninstalling libraries       126       الغاء المكتبات         Viewing component details       127       عرض نفاصيل العنصر         Dockers       129       العنصر المكتبة التحميل         Component Library       130       المكون         Using the Component Library       130       المكون         Moving (down) through the Component Library       132       المكونات         Moving (up) through the Component Library       132       المكتبة المكونات         Component Library       132       المكتبة المكونات         Component Library       132       المصوم البيانية المكتبة المكونات         Project Browser       135       المصوم البيانية في عرض سريع         Quick View       140       المسوم البيانية في عرض سريع         Placing graphs in Quick View       140         المكتبة الم		125	تركيب المكتبات
المحتودة التحميل التحضيط التحصيط التح		126	إلغاء المكتبات
Component Library       129         Using the Component Library       130         Moving (down) through the Component Library       132         Woving (up) through the Component Library       132         Example In April In April In April In April In April In	Viewing component details	127	عرض تفاصيل العنصر
Using the Component Library 130 مكتبة المكون Moving (down) through the 132 Component Library 132 Moving (up) through the 132 Component Library 132 Component Library 132 منصد قائمة سياق المكتبة المكونات 132 Component Library 132 متصد قائمة سياق المكتبة 134 Project Browser 135 Graphs 139 Quick View 140 Quick View 140 Placing graphs in Quick View 140	Dockers	129	واجهة التحميل
Using the Component Library       130       استخدام مكتبة المكون         Moving (down) through the Component Library       132       المكونات         Moving (up) through the Component Library       132       المكونات         Component Library       132       المكتبة المكونات         Project Browser       135       المشروع         Graphs       139       المسوم البيانية         Quick View       140       Placing graphs in Quick View         Placing graphs in Quick View       140       المسوم البيانية في عرض سريع	Component Library	129	مكتبة العنصر
Moving (down) through the Component Library       132       المكونات ا		130	استخدام مكتبة المكون
Moving (up) through the Component Library       132       اعتصر فائمة سياق المكتبة المكونات         Component Library context menu accomponent Library context menu       132       اعتصر فائمة سياق المكتبة         Project Browser       135       الرسوم البيانية         Graphs       139       الرسوم البيانية في عرض سريع         Quick View       140       المحتبة الرسوم البيانية في عرض سريع         Placing graphs in Quick View       140       المحتبة المكونات المحتبة المحتبة المكونات المحتبة ال	Moving (down) through the	132	تتحرك (أسفل) من خلال مكتبة المكونات
عنصر قائمة سياق المكتبة Project Browser 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135	Moving (up) through the	132	تتحرك (أعلى) من خلال مكتبة المكونات
Project Browser       135       متصفح المشروع         Graphs       139       الرسوم البيانية         Quick View       140       الموضع الرسوم البيانية في عرض سريع         Placing graphs in Quick View       140       الموضع الرسوم البيانية في عرض سريع		132	عنصر قائمة سياق المكتبة
الرسوم البيانية			
Quick View140Placing graphs in Quick View140	-		الرسوم البيانية
وضع الرسوم البيانية في عرض سريع 140 Placing graphs in Quick View		140	نظرة سريعة
	-	140	وضع الرسوم البيانية في عرض سريع
	Component View		مشاهدة المكون
	-		الوصول إلى الرسوم البيانية في مشاهدة
View	View		المكون
	•		تقرير
			وضع الرسوم البيانية في عرض التقرير
	Multi-graph views	143	عرض متعددة الرسم البياني
	Results	144	النتائج
		145	مشاهدة نتائج
عرض النتائج من متصفح المشروع 145 Viewing results from the Project	Viewing results from the Project	145	عرض النتائج من متصفح المشروع

Browser		
Displaying results in the layout	145	عرض النتائج في التصميم
Component View	147	عرض النتائج في التصميم مشاهدة المكون
Accessing results in Component	147	الوصول إلى النتائج في مشاهدة المكون
View	147	الويدون إلى المسلح في المسلح المسون
Report	148	تقرير
Placing results in Report view	148	تقرير وضع النتانج في ضوء التقرير وصف
Description	149	وصف
Bill of Materials	149	حساب تكلفة المواد
Export to Text File	150	تصدير إلى ملف نصى
Report	151	التقرير
Report options	154	خيارات التقرير
Report options dialog box	154	مربع حوار خيارات التقرير
Default control tab	155	علامة تبويب التحكم الافتراضي
Drop options tab	156	هبوط خيارات علامةً التبويب
Save settings as default	159	حفظ الإعدادات كما الافتراضي
Plotting parameters vs. results	160	رسم المعاملات مقابل النتائج
Project Script	162	نص المشروع
Generating scripts	162	انشاء نص
Script tab	164	علامة التبويب النصي
Component Script	165	نص المكون
Accessing the component script	165	الوصول إلى نص المكون
Script menu	167	قائمة النص
File menu	168	قائمة الملف
Data Monitor	169	مراقبة البيانات
Displaying signal data on the layout	170	عرض بيانات الإشارة على التخطيط
Disabling signal data on the layout	171	تعطيل إشارة البيانات على التخطيط (التصميم)
Adding a monitor to a port	173	إضافة العرض إلى المنفذ
Removing a monitor from a port	174	إزالة جهاز من المنفذ
<b>Enabling the Signal Tracer</b>	175	تمكين راسم الإشارة
Disabling the Signal Tracer	175	تعطيل راسم الإشارة
Path Tool	176	أداة المسار
Trace Paths tool	180	أداة تتبع المسارات
Tracing a path	180	تتبع المسار
Parameter Sweeps	182	مسح المعامل
Setting the current sweep iteration	184	ضبط التكرار للامتداد الحالي
<b>Changing the Parameter values</b>	185	تغيير قيم المعامل
Selecting the Sweep mode	185	اختيار وضع المسح
Editing the parameter sweep	187	تحرير قيم تكرار معامل الامتداد
iteration values		

Assigning sweep iteration values	188	تعيين قيم تكرار المسح
Generating sweep iteration values	188	توليد قيم تكرار الامتداد
Spread tools	190	أدوات الانتشار
Nested parameter sweeps	194	مسح قيم المعامل المتداخلة
Using nested parameter sweeps	194	باستخدام مسح المعامل المتداخل
Using combinations for nested	198	باستخدام تركيبات المسح للمقاييس المتداخلة
parameter sweeps		
Calculations	201	العمليات الحسابية
Calculations dialog box	202	حسابات صندوق الحوار
Calculate the whole project	203	حساب المشروع بأكمله
Calculations dialog box buttons	205	حساب ازرار صندوق الحوار
Optimization tab	205	علامة التبويب الأمثل
Calc. schedulers tab	206	احسب. علامة التبويب المنظمون
Cancelling calculations	208	إلغاء الحسابات
Optimizations	208	تحسينات
Setting optimizations	208	الوضع الامثل
<b>Layout Optimizations</b>	209	تحسينات التخطيط
Chapter Fifth	211	الفصل الخامس
Multi-parameter multi-target	211	تحسينات متعددة القياسات متعدد الاهداف
optimizations (MPO)		(MPO)
Nonlinear Least Square (LSQ)	213	التحسين للغير خطية بمربع أقل (LSQ)
Optimization		
Example: Gain Flattening	214	مثال: كسب التسطيح إعداد الافضل
Setting up the optimization	219	
Adding a new optimization	220	إضافة تحسين جديد
Adding general information	220	إضافة معلومات عامة
Modifying parameter information	222	تعديل معلومات المعامل
Modifying result information	223	تعديل معلومات النتيجة
Running the optimization	224	تشىغيل الامثل
Single-parameter optimization	225	المقياس الأمثل المفرد (SPO)
(SPO)		
Minimization	225	التقليل
Maximization	225	التكبير
Goal Attaining	225	كسب الهدف
Parameters	226	المعاملات
Main	226	رئيسي
Parameters	226	المعاملات
Result	227	الناتج
Setting up the optimization	227	إعداد الامثل
Adding a new optimization	228	إضافة الامثل الجديد
Adding general information	228	إضافة معلومات المعامل

Modifying parameter information	229	تعديل معلومات المعامل
Modifying result information	230	تعديل معلومات النتيجة
Gain flattening filter optimization	232	كسب تسطيح مرشح الأمثل (كسب FFR)
(Gain FFr)		
Parameters	232	المعاملات
Main	232	رئيسي
Setting up the optimization	233	إعداد الامثل
Adding a new optimization	234	إضافة أمثل جديد
Adding general information	234	إضافة المعلومات العامة
Modifying parameter information	235	تعديل معلومات المعامل
Modifying result information	236	تعديل معلومات النتيجة
Appendix A-Opti2D Graph Control	238	الملحق A-Opti2D السيطرة على الرسم
		البيانية تنائية البعد
User interface features	239	ميزات واجهة المستخدم
Information windows	239	معلومات النوافذ
Legend	240	عنوان
Graph toolbox	241	ادوات الرسم البياني
Graph menu	244	قائمة الرسم البياني
Graph Menu button	245	زر قائمة الرسم البياني
Printing and exporting files	246	طباعة وتصدير الملفات
Print to BMP file	247	الطباعة إلى ملف BMP
Print to EMF file	247	الطباعة إلى ملف EMF
Copy image to clipboard	248	نسخ صورة إلى الحافظة
Import Curve	250	استیراد منحنی
Graph Properties dialog	251	حوار خصائص الرسم البياني
General	252	عام
Axis X	252	محور X
Axis Color	253	محور اللون
Axis Y	253	محور Y
Curve	254	منحنى
Curve Properties	255	خصائص المنحنى
Fonts	255	الخطوط
Grid	256	شبكة
Labels	257	تسميات
Legend	258	عنوان
Chapter Six	259	الفصل السادس
Experiences	259	تجارب
Agilent EEsof ADS	263	يحوي على 02 تصميم
Catv	265	يحوي على 05 تصاميم
Laser signal clipping	268	يحوي على 21 تصاميم
en	200	21 22 25

Fibers

يحوي على 21 تصاميم

Introductory tutorials	293	يحوي على 07 تصاميم
Lightwave systems	297	يحوي على 22 تصاميم
Matlab cosimulation	312	يحوي على 03 تصاميم
Metro systems	314	يحوي على 22 تصاميم
Multimode	329	يحوي على 10 تصاميم
Optical amplifiers	334	يحوي على 43 تصاميم
Receivers	358	يحوي على 09 تصاميم
Script samples	363	يحوي على 06 تصاميم
Solitons	366	يحوي على 15 تصاميم
Transmitters	374	يحوي على 17 تصاميم
WDM systems	387	يحوي على 21 تصاميم
Chapter Seven	403	القصل السابع
questions	403	اسأله
Technical support	404	الدعم الفني





# Simulation Tools

(Optical Communication System Design Software) برنامج تصميم نظام الاتصالات البصرية

# الفصل الاول Chapter One

#### مقدمة:

برنامج (Optisystem) من شركة (Optiweave) برنامج حاسوبي متقدم مخصص لعمل المحاكاة (Simulation) في التخصصات البصرية ، ولتوفير الوقت (Simulation) والتخلفة (Cost) ومديات الاستخدام في محاكات عمل الاجهزة والمكونات الخاصة بالألياف البصرية (Detical fiber) والاجهزة الضوئية ويمكن استخدام انواع من الاشعة الضوئية (optical fiber) والمرسلات (Transmitters) والمستقبلات (receivers) وكذلك استخدام التضمين (Laser (Modulation)) وتضخيم الاشارة (Amplify the Signal) ويمكن حساب الناتج (Output) والربح (Gain) ومعرفة الخسائر (losses) بالـ(dB) واسبابها بدقة متناهية، ورؤية المخطط التفصيلي (Chart) بسهولة.

هذا البرنامج يساعد الباحث على المعاينة الدقيقة لكيف ربط الاجهزة وتلافي الخطأ الذي يحدث نتيجة التصميم في هذا البرنامج، حيث ليس له ردود فعل (Feedback) عكسي، وكذلك معاينة الاخراج (Output) من حيث الرسوم البيانية لـ( RF Spectrum Analyzer) وارقام التحليل الطيفي (Visualizer) ورسوم التحليل الطيفي (Electrical Carrier Analyze) من الـ(Electrical Carrier Analyze) و (Electrical Power Meter Visualize) من عملية الربط (Linking Process)، وبالإمكان تغيير البلوكات ومعاملاتها (Parameter) حسب ما يتطلب الامر.






## واجهة برنامج ( Optisystem ):

تعتبر واجهة البرنامَج من الواَّجهاتُ الانْيقة والتي تشمل في محتواها جميع الادوات (tools) التي تحتاجها لإكمال المحاكاة بصورة صحيحة ومتكاملة وتحوي (toolbars) على :

1-Menu Bar	1-شريط القائمة	8-Script	8- نص الاوامر
2-Standard	2-القياسي	9-window tab	9- تغيير النافذه
3-Dockers	3-المنصة	10-Project browser	10- تصفح المشروع
4-Layout	4-التصميم الهندسي	11-Description	11-الوصف
5-Layout tools	5-ادوات التصميم الهندسي	12-Main layout	12- الشكل الهندسي
6-Draw objects	<ul> <li>6- الاجزاء المرسومة</li> </ul>	13-performer	13-المنجز
7-Layout operations	7- عمليات التصميم	14-Component library	14- مكتبة المكونات




# شريط القائمة (Menu Bar):

يتألف من عدد من الايكونات وعند الضغط على اي واحد منها تظهر قائمة منسدلة تحوي على ايعازات مختلفة، مثلاً عند الضغط على (View) كما في الشكل (2) سوف تظهر لنا قائمة وتتفرع منها مجموعة اوامر وذلك بالضغط على السهم الصغير الموجود بنهاية كل ايعاز (◄) اي بمعنى اخر يحوي هذا الايعاز على اوامر اخرى ويمكن اظهارها بتمرير الماوس على السهم.



#### شكل (2) يبين نموذج لعمل المحاكات (simulation) ضمن برنامج ( Optisystem



#### يحوي (Menu Bar) على :

#### File-1 ويظهر في القائمة المنسدلة:

New: او بالضغط على (Ctrl+N): بواسطته يمكن فتح ملف جديد.

Open: او بالضغط على (Ctrl+O): بواسطته يمكن فتح ملف مُخَزَن مسبقاً.

Close : غلق النافذه الحالية .


Save : يمكن حفظ الملف المحفوظ سابقا بعد التعديل علية .

Save as : يمكن حفظ الملف بعد اختيار المكان الذي ترغب به وكذلك تسمية الملف ونوع الامتداد.

Print او بالضغط على (Ctrl+P): يمكن طبع الملف بعد اختيار اسم

الطابعة (Name)، وخصائصها (Properties) من (Quality Option) نوع الورق وجودة الطباعة (OK) وغيرها من الاختيارات، ومن ثم الضغط على (OK). واختيار عدد النسخ والضغط على (OK).

Print Step: من هنا يمكن تُحديد اسم الطابعة (Name) وخصائصها (Properties) مباشرةً مثل نوع الورق وجودة الطباعة (Quality Option) وغيرها ومن ثم الضغط على (OK).










Calculate: او بالضغط على (Ctrl+F5):يمكن بالضغط عليها

لتظهر لنا نافذه بواسطتها يمكن بالضغط على زر (RUN)

ربيرية المحاكات ويمكن تغير بعض خصائص شاشة العرض.

ويمكن التوقف عن الـ(RUN) بالضغط على زر (Stop) او المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة على زر

الخروج بالضغط على (Exet).




Calculate Visualizers : بالضغط عليها يمكن اجراء الحسابات بدون فتح أي نافذه.

Import:عند الضغط عليهًا سوف تنفتح لنا نوافذ فرعية وهي:

:Component(a) يمكن استيراد مكون ووضعة على نافذة العمل

Component Library (b: يمكن استيراد مكون من المكتبة ووضعة على نافذة العمل



Export: يمكن تصدير العمل منها: عند الضغط عليها سوف تنفتح لنا نوافذ فرعية وهي:

يه سوت من والتي الخيار Selected Components : يمكن تفعيل الخيار وذلك

باختيار احدى المكونات لحفظها .

:OptiPerformer

Settinge -A : سوف تنفتح لك نافذه وعن طريق اختيار الاعدادات ومن ثم حفظها.

Export -b يمكن حفظ الملف مباشرة .

To Excel-c. ارسال العمل الى برنامج ( Excel) وإدخاله في برنامج الـ(Excel)

Compressed File-d: يتم هنا ضغط الملف وحفظة.

project1: يظهر عندما يكون لديك مجموعة اعمال





مسيقة ويمكن اختيار احدهما للعمل علية في نافذة العمل.

Exit: الخروج من العمل واغلاق البرنامج.

Edit ويظهر في القائمة المنسدلة:

Layout Tools : ادوات التخطيط ويظهر فيها

Lavout: التخطيط او التصميم

Monitor: الضبط

Draw Input PORT: رسم منفذ الإدخال Draw Output Port: رسم منفذ الإخراج

Create Path:انشاء مسار

Draw Rectangle: رسم مستطیل

Draw Circle:رسم دائرة

Draw Line:رسم خط

Draw Text Label: رسم اسم النص Draw Bitmap: رسم الصورة النقطية



Component: ويظهر فيها

Create Subsystem: إنشاء النظام الفرعي

Look Inside: نظره الى الداخل

Close Subsystem: غلق النظام الفرعي Back One: تحريك المكون خطوة واحدة الى الوراء

Forward One: تحريك المكون خطوة واحدة الى الامام


To Back: تحريك المكون الى الخلف To Front: تحريك المكون الى الامام

Properties: خصائص المكون

Results:النتائج Script: النص


View:المعابنة

Disable Graphs: تعطيل الرسوم البيانية Enable Graphs: تمكين الرسوم البيانية









Undo: او بالضغط على (Ctrl+Z): التراجع خطوة عن اخر اجراء للعمل (كل ضغطة يتراجع خطوة واحدة).

Redo: او بالضغط على (Ctrl+Y): التقدم خطوة بعمل الاجراءات للعمل.

Cut: او بالضغط على (Ctrl+X):قطع او قص المكون المحدد.

Copy: او بالضغط على (Ctrl+C): عمل نسخ للمكون المحدد .

Paste: او بالضغط على (Ctrl+V): لصق المكون المحدد والذي تم عمل نسخ له .

Duplicate: او بالضغط على (Ctrl+D): عمل مضاعف (نسخة ثانية) للمكون في نفس مكان العمل. Delete: و بالضغط على (Del): بمسح المكون المحدد من مكان العمل.

Delete All Links: مسح الرابط بين المكونات . Select All : او بالضغط على (Ctrl+A): تحديد العمل المكونات والروابط جميعها.

Flip: عمل تدوير للعمل بزاوية 180 درجة

[Project1] View Layout Tools Report Script Add-Ins Window Help ▶ ✓ <u>Standard</u> Component Library Ctrl+1 ✓ Dockers Project Browser Ctrl+2 ✓ Layout ■ Description Ctrl+3 ✓ Layout Tools ✓ Status Bar ✓ Draw Objects Zoom Percent ▶ ✓ Layout Operations ✓ Script ⊕ Zoom In C Zoom Out ✓ Performer Q Zoom to Window (A) Zoom 1:1 Display Properties NRZ Pulse Generator Auto Connect Ctrl+W Refresh Layout

View :ويظهر في قائمته المنسدلة: Tool Bars: ويحوي على اختيار اظهار وإخفاء

اشرطة الادوات التالية:

Standard: الاساسي Dockers: منصة التحميل

Layout: النسق Layout Tools: ادوات التخطيط

Draw Objects: رسم الموضوع Layout Operations:

Script: النص


Performer : الاداة

Component Library):يستخدم لإظهار واخفاء نافذة (Crtrl+1)

Project Browser (Project browser) و بالضغط على (Ctrl+2): يستخدم لإظهار واخفاء نافذة (Project browser): يستخدم لإظهار واخفاء نافذة (Description) لإظهار واخفاء نافذة (Ststus bar) (Ststus bar)







Zoom Percent: اختيار رقم للتصغير والتكبير مثلاً (10%,75%,150%,200%)

Zoom Percent: اختيار تكبير بنسبة مئوية Zoom In: كل مرة يتم الضغط يتم تكبير العمل Zoom Out: كل مرة يتم الضغط يتم تصغير العمل Zoom To Window: تكبير النافذه مع كافة الإعمال التى تحويها

Zoom 1:1 : يجعل النافذه بحجم 100%


Display Properties:خصائص العرض (ويظهر فيها):

View Signal Data: عرض بيانات الإشارة View Parameters: عرض المعلمات View Results: عرض النتائج

Auto Connect: الاتصال الذاتي (ويظهر فيها) Auto Connect On Drop:انخفاض الاتصال الذاتي

يتحرك الاتصال Auto Connect On Move: الذاتي

Refresh Layout: او بالضغط على (Ctrl+W): تحديث التخطيط



Layout-5 ويظهر في القائمة المنسدلة:

Add Layout: اضافة طبقة جديدة Duplicate Layout: عمل تكر از الطبقة الحالية

Delete Layout: مسح الطبقة الحالية

Set Current Sweep Iteration: مجموعة تكرار لعملية المسح الحالية

Set Total Sweep Iterations: او بالضغط على (Ctrl+Home): تكرار المسح للمجموعة الحالية Previous Sweep Iteration: او بالضغط على (Ctrl+Page Up)) تكرار المسح السابق

(Next Sweep Iteration او بالضغط على (Ctrl+Page Down): تكرار المسح القادم

Parameter Sweeps : عوامل عمليات المسح Parameter Groups : مجموعة العوامل


Layout size : حجم التخطيط






Parameters : المعلمات Properties:

Bill off Materials : وصف المواد



Toole ويظهر في القائمة المنسدلة:
Optimizations: التحسينات
Calculation Schedulers: منظومة الحسابات
Seaech Fngine: محرك البحث
Library Management: إدارة المكتبات
Customize: تخصص
Options: خيارات




Report ويظهر في القائمة المنسدلة: Add Report او بالضغط على (Ctrl+Shift+A): اضافة تقر بر

Remove Report: او بالضغط على

(Ctrl+Shft+R): ازالة التقرير Report Options : خصائص التقرير

Report Options : حصائص النفرير



Script: ويظهر في القائمة المنسدلة:

Run : تشغیل Generate : تولید

Save : حفظ Load : تحمیل



Add-Ins :ويظهر في قائمته المنسدلة: Add-In Manager : اضافة الى الادارة







وهنالك قوائم تظهر في واجهة البرنامج والتي تحوي على عدد من الايعازات المهمة والتي تستخدم دائما في عمل المحاكات و لضرورة استخدامها الدائم وضعت في واجهة البرنامج (وقد ذكرت استخدام ومعنى كل واحدة منها في البدء) ومنها:

#### Standard:

Menu Bar: New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, Undo, Redo, Calculate, Calculate Visulizers

#### Dockers:

Component Library, Project Browser, Description Docker

#### Layout:

Set Total Sweep Iterations, Set Current Iteration, Previous Sweep Iterations, Next Sweep Iterations, Parameter Sweep, Layout Size , Layout Parameters, Layout Properties, Performer Settings, Export Performer, Add Layout, Duplicate Layout, Delete Layout, Layout Number.

#### **Layout Tools:**

Layout Tool, Monitor Tool, Draw-Out Pout Part Tool, Draw-In Pout Part Tool, Draw Path

#### **Draw Objects:**

Draw- Rectangle Tool, Draw- Circle Tool, Draw- Line Tool, Draw- Text Label Tool, Draw- Bitmap Tool






#### **Layout Operations:**

Zoom In, Zoom Out, Zoom To Window, Zoom 1:1, Auto Connect On Drop, Auto Connect On Move View Component Parameters, View Part Signal Data, View Component Results

#### Script:

Run Script, Generate Script, Save Script, Load Script







# الفصل الثاني Chapter Two Installing OptiSystem

#### **Installing OptiSystem**

Before installing OptiSystem, ensure the system requirements described below are available.

#### Hardware and software requirements

OptiSystem requires the following minimum system configuration:

- PC with Pentium 3 processor or equivalent
- Microsoft Windows XP or Vista. 32-bit or 64-bit.
- 400 MB free hard disk space
- 1024 x 768 graphic resolution, minimum 65536 colors
- 128 MB of RAM (recommended)
- Internet Explorer 5.5 or higher
- DirectX 8.1 or higher

#### ترکیب OptiSystem

قبل تثبيت OptiSystem، وضمان متطلبات النظام يجب ان تكون متاحة في حاسوبك الامور الموضحة في أدناه و هي.

## متطلبات الأجهزة والبرامج

OptiSystem يتطلب تكوين النظام الحد الأدنى التالية:

جهاز كمبيوتر مع بنتيوم 3 المعالج أو ما يعادلها مايكروسوفت ويندوز إكس بي أو فيستا. 32-بت أو

مساحة · MB 400 الحرة على القرص الثابت القرار 1024 x 768 الرسم، والحد الأدنى 65536 الألوان

128 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (أوصىي) إنترنت إكسبلورر 5.5 أو أعلى

دير يكتكس 8.1 أو أعلى

فيستا، نفذ الإجراء التالي.

#### Installation

OptiSystem can be installed on Windows XP or Vista. We recommend that you exit all Windows programs before running the setup program.

#### Windows XP or Vista installation

To install OptiSystem on Windows XP or Vista, perform the following procedure.

#### تركيب

OptiSystem يمكن تثبيتها على ويندوز إكس بي أو فيستا. من المستحسن أن تقوم بإنهاء كافة برامج Windows قبل تشغيل برنامج الإعداد. ويندوز إكس بي أو فيستا تركيب لتثبيت OptiSystem على ويندوز إكس بي أو

#### **Step Action**

- Log on as the Administrator, or log onto an account with Administrator privileges.
- 2- Insert the OptiSystem CD into your CD ROM drive.
- 3- On the Taskbar, click Start and select على شريط المهام، انقر فوق ابدأ، وحدد Run.

#### خطوره العمل

- 1- قم بتسجيل الدخول كمسؤول، أو تسجيل الدخول إلى حساب له امتيازات المسؤول.
- 2- أدخل القرص المضغوط OptiSystem في محرك الأقراص المضغوطة CD الخاصة





The **Run** dialog box appears.

يظهر مربع الحوار تشغيل.

- 4- In the **Run** dialog box, type F:\setup.exe, where **F** is your CD ROM drive.
  - 4- في مربع الحوار تشغيل، نوع \ F: \ setup.exe، حيث F هو محرك الأقراص المضغوطة
- 5- Click OK and follow the screen الشاشة وقوق موافق ثم اتبع الإرشادات الشاشة instructions and prompts.
  - و المطالبات
- 6- When the installation is complete, reboot your computer.
- 6- عندما اكتمال التثبيت، أعد تشغيل الكمبيوتر.

#### **Project structure overview**

#### نظرة عامة على هيكلية المشروع

The OptiSystem project consists of a maximum of fifteen layouts.

ويتكون مشروع OptiSystem من مدة لأ تتجاوز خمسة عشر تخطيطات

Within the same project file you can have multiple layouts with different components and component properties (see Figure 1).

ضمن ملف المشروع نفسه يمكن أن يكون تخطيطات متعددة مع مختلف مكونات وخصائص المكون (انظر الشكل 1).

#### **Sweep iterations**

#### تكرار المسح / الامتداد

Each layout can have certain component parameters assigned to be in sweep mode. You can define the number of sweep iterations to be performed on the selected parameters.

كل تخطيط من الممكن أن يكون له بعض العوامل المتغيرة (عناصر المخصصة) ليكون في وضع المسح. ويمكنك تحديد عدد مرات تكرار المسح التي يتعين القيام بها على العوامل المتغيرة

The parameter value changes through each sweep iteration; this produces a series of different calculation results based on the changing parameter values. parameter sweep dependent elements of a layout are:

قيمة العوامل تتغير مع كل إعادة مسح. وهذا ينتج سلسلة من النتائج الحسابية المختلفة استنادا إلى قيم العوامل المتغيرة.

1- Parameters 2-Results.

العناصر التي تعتمد على تخطيط العوامل المتغيرة للمسح هي:

1- العوامل المتغيرة. 2-النتائج.

#### **Optimizations**

#### تحسينات

Each layout has optimizations. Use optimizations to change the values of certain parameters during calculation so your system can reach the desired state.

كل تصميم له تحسينات. استخدام التحسينات لتغيير القيم من بعض العوامل المتغيرة خلال حساب ذلك النظام الخاص بك يمكن أن تصل إلى الحالة المطلوبة.

Optimizations

التحسينات مستقلة ( غير معتمده ) عن العوامل are independent of






parameter sweeps, but can be performed for each individual parameter sweep iteration.

المتغيرة للمسح ، ولكن يمكن أن يؤديها كلّ مقياس منفرد في العوامل المتغيرة لإعادة المسح.

Figure 1 Project structure



#### **OptiSystem Gul:**

واجهة المستخدم الرسومية


**OptiSystem GUI** 

واجهة المستخدم الرسومية للـ OptiSystem

When you open OptiSystem, the application looks like Figure 1.

عند فتح OptiSystem، تطبيقه يشبه <u>الشكل 1</u>

Figure 1 OptiSystem graphical user interface (GUI)







#### Main parts of the GUI

The OptiSystem GUI contains the following main windows:

- 1-Project layout
- 2-Dockers
  - a- Component Library
  - b-Project Browser
  - c-Description
- 3-Status bar

#### الأجزاء الرئيسية من واجهة المستخدم الرسومية

واجهة المستخدم OptiSystem الرسومية يحتوى على النوافذ الرئيسية التالية:

1- تخطيط المشروع

2- واجهة التحميل

ا- مكتبة عنصر

ب- متصفح مشروع ج-وصف

3- شريط الحالة

#### Project layout

The main working area where you insert components into the layout, edit components, and create connections between components (see Figure 2).

تخطيط المشروع

منطقة العمل الرئيسية والتي يمكنك فيها إدراج المكونات في التخطيط وتحرير تلك المكونات ، وخلق صلات بين مكونات (انظر الشكل 2).




Figure 2 Project layout window

Dockers

Use dockers, located in the main layout, to display information about the active (current) project:

واجهات التحمل استخدام منصة التحميل ، وتقع في التخطيط الرئيسي، لعرض معلومات حول المشروع النشط (الحالي):






a- Component Library b- Project Browser c- Description 
Component Library

Access components to create the system design (see Figure 3).

Figure 3 Component Library window




Project Browser

Organize the project to achieve results متصفح المشروع لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وانتقل من تنظيم المشروع الحالي (انظر الشكل 4).

A project Browser

Organize the project to achieve results من المشروع الحالي (انظر الشكل 4).

Figure 4 Project Browser window







## وصف Description

Display detailed information about the current project (see Figure 5).

عرض معلومات مفصلة عن المشروع الحالي (انظر الفكل 5).

Figure 5 Description window



#### Status bar

#### شريط الحالة

Displays useful hints about using OptiSystem. Located below the **Project layout** window.

شريط الحالة يعرض تلميحات مفيدة حول استخدام .OptiSystemوتقع أسفل نافذة تخطيط المشروع.

#### Figure 6 Status bar



#### Menu bar

#### شريط القوائم

Contains the menus that are available in OptiSystem (see Figure 8). Many of these menu items are also available as buttons on the toolbars or from other lists.

يحتوي على القوائم المتوفرة في OptiSystem (
انظر الشكل 8). العديد من عناصر القائمة كما تتوفر
الأزرار الموجودة على أشرطة الأدوات أو من
القوائم الأخرى أيضا.

Figure 7 Menu bar








## نوافذ العرض Pan Window

Display window which displays a scaled نافذة العرض الذي يعرض فكرة تحجيم التخطيط view of the layout (see Figure 8).

Figure 8 Pan Window




#### Toolbars

You can select the toolbars that you want to have available in the main layout window. The toolbar options include:

شريط الأدوات يمكنك اختيار أشرطة الأدوات التي كنت تريد أن تكون متاحه في نافذة المخطط الرئيسي. وتشمل خيارات شريط الأدوات:











Run, generate, save, and load script files.

تشغيل ، توليد و حفظ ملفات البرامج النصية الحمل



(Script)

**OptiSystem menus and buttons** 

This section describes the menus and buttons available in OptiSystem.

قوائم وازرار OptiSystem يصف هذا القسم القوائم والأزرار المتوفرة في .OptiSystem

File m	enu	قائمة الملف
File menu item ملف عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Sew (Ctrl+N)	D	Create a new project. إنشاء مشروع جديد
Open (Ctrl+O) فتح	<b>=</b>	Open an existing project. Select the project from the <b>Open</b> dialog box. فتح مشروع موجود. حدد المشروع من مربع الحوار (فتح).
Close غلق		Close the active (current) project. You are prompted to save changes. إغلاق المشروع النشط (الحالي). تتم مطالبتك لحفظ التغييرات.
Save (Ctrl+S) حفظ		Save the active (current) project under the current name in the default location. حفظ المشروع النشط (الحالي) تحت الاسم الحالي في الموقع الافتراضي.
Save As حفظ بأسم		Save the active (current) project with a different name and in a location that you select.  حفظ المشروع النشط (الحالي) مع اسم مختلف وفي الموقع الذي تحدد يحتوي مربع الحوار حفظ باسم ميزة خاصة تسمح لك بحفظ بيانات جهاز العرض كجزء من المشروع.





Print (Ctrl+P) طباعة		Print the active (current) project. طباعة المشروع النشط (الحالي) .
Print Setup أعداد طابعة		Set up the printer, page size, orientation, and other printing options.  إعداد الطابعة، حجم الصفحة، والتوجه، وخيارات الطباعة الأخرى .
Calculate (Ctrl+F5) حساب	•	Calculate the active (current) project. حساب المشروع النشط (الحالي).
Calculate Visualizers تخيل الحساب	₽	Calculate the visualizer components in the active (current) layout.
Import استیراد		Import external component libraries/components into OptiSystem. استيراد عنصر المكتبات الخارجي / المكونات في OptiSystem.
Expo	ort	تصدير
Export Selected Components تصدير المكونات المفضلة		Save a selected component in a separate component library file that can be used in another project/application.  مفظ المكون المحدد في ملف مكون مكتبة منفصل والتي يمكن استخدامها في مشروع / تطبيق آخر .
OptiPerformer		العامل المكافئ للضوع
Settings أعدادات		Opens the OptiPerformer Export Settings dialog box. Allows you to attach files, import logos or other graphics, and select global parameters to export to an OptiPerformer project file. يفتح مربع الحوار إعدادات التصدير والشعارات الاستيراد أو غيرها من الرسومات، والشعارات الاستيراد أو غيرها من الرسومات، وتحديد المعايير العالمية للتصدير إلى ملف مشروع OptiPerformer.
تصدیر Export تصدیر		Exports the OptiPerformer project file to a selected location. Uses the <b>Save As</b> dialog box.





	تصدر ملف المشروع OptiPerformer إلى الموقع
	المحدد. يستخدم مربع الحوار حفظ باسم.
To Excel الى الاكسيل	Export a list of components, parameter and results to an Excel file تصدير قائمة من المكونات، والمعلمة والنتائج في ملف إكسل
Compressed file الملف المضغوط	Exports compressed files that contain the current project file to a selected location. Uses the Save As dialog box. صادرات الملفات المضغوطة التي تحتوي على ملف المشروع الحالي إلى الموقع المحدد. يستخدم مربع الحوار حفظ باسم .
Recent files الملف الاخير	List the most recent files that you worked on. قائمة الملفات الأخيرة التي عملت عليها.
Exit خروج	Close OptiSystem. You are prompted to save changes to the project. اغلاق OptiSystem. أغلاق التغييرات المشروع .

Edit m	enu	قائمة التحرير
Description وصف	Toolbar button زر شریط الأدوات	Edit menu item تحرير عنصر القائمة
Layout '	Tools	أدوات التصميم
Layout تصمیم / نموذج		Move components around the layout, place components in the layout, connect components, and perform other layout operations. تحرك المكونات حول التصميم ومكونات المكان في التخطيط، ربط المكونات ، وتنفيذ عمليات تخطيط أخرى .
Monitor مراقب/ الضبط		Create and remove monitors from the layout. اِنشاء وإزالة الضبط من التخطيط .





The second secon		<u> </u>
Draw - Input Port رسم – بوابة المعلومات	-	Draw an input port tool on a subsystem. Only active in a subsystem. رسم أداة مدخل المعلومات على النظام الفرعي .
Draw - Output Port رسم -بوابة الناتج		Draw an output port on a subsystem. Only active in a subsystem. رسم منفذ الإخراج على النظام الفرعي . تنشط فقط في الفرعي .
Create Path إنشاء مسار		Create a path that can be used with signal tracing. انشاء مسار والتي يمكن استخدامها مع تتبع إشارة .
Draw Rectangle رسم مستطیل		Draw a rectangle in the layout. رسم مستطيل في التخطيط .
رسم Draw Circle دائرة	0	Draw a circle in the layout.
رسم <b>خط Draw - Line</b>	/	Draw a line/arrow in the layout. رسم خط/ السهم في التخطيط .
Draw - Text Label رسم ملصق کتابة	abdį	Put text in the layout. وضع النص في التغطيط .
Draw – Bitmap رسم نقطة	P	Place a bitmap in the layout (insert a bitmap file). وضع صورة نقطية في التخطيط (إدراج ملف صورة نقطية).
Compo	nent	مكون
Create Subsystem إنشاء نظام فرعي		Create a subsystem in the layout. إنشاء نظام فر عي في التخطيط .
Look Inside انظر بالداخل		Open a new layout showing the components in the subsystem. قتح تخطيط جديد يظهر عناصر في النظام الفرعي .
Close Subsystem اغلاق النظام الفرعي	Ħ	Close the current subsystem in the layout. إغلاق النظام الفرعي الحالي في التخطيط.
Back One واحد للخلف	G	Move the component or subsystem one layer back in the layout.  نقل عنصر أو النظام الفرعي طبقة واحدة إلى الخلف في التخطيط.





Forward One واحد للأمام	<b>G</b>	Move the component or subsystem one layer forward in the layout.  نقل عنصر أو النظام الفرعي طبقة واحدة إلى الأمام في التخطيط.
To Front الى الامام	<b>©</b>	Move the component or subsystem to the front of the layout. نقل عنصر أو النظام الفرعي إلى الجزء الأمامي من التخطيط.
To Back الى الخلف	89	Move the component or subsystem to the back of the layout.  نقل عنصر أو النظام الفرعي إلى الجزء الخلفي من التخطيط.
Properties (Alt+Enter) الخصائص		Open the properties dialog box for the selected component or subsystem. فتح مربع حوار الخصائص لعنصر أو النظام الفرعي المحدد.
Results النتائج		Open the results dialog box for the selected component or subsystem. فتح مربع الحوار نتائج لمكون أو النظام الفرعي المحدد .
نص Script		Open the script dialog box for the selected component or subsystem. فتح مربع الحوار النصي لمكون أو النظام الفرعي المحدد .
معاينة View		Open the view dialog box for the selected component or subsystem. فتح مربع الحوار نظرا لمكون أو النظام الفرعي المحدد.
Disable Graphs تعطيل الرسوم البيانية		Disable all the graphs for the selected components عطيل كافة الرسوم البيانية لعناصر مختارة
Enable Graphs تمكين الرسوم البيانية		Enable all the graphs for the selected components. تمكين جميع الرسوم البيانية لعناصر مختارة .
Undo (Ctrl+Z) الغاء	S	Undo the last change made in the active (current) layout. You can undo all actions until the last saved operation.  التراجع عن التغيير الأخير المحرز في التخطيط النشط (الحالي) . يمكنك التراجع عن كافة الإجراءات حتى عملية حفظ الماضية .





Colors and State State of the S		<u> </u>
Redo (Ctrl+Y) اعادة	C	Redo the last change made in the active (current) layout. You can redo an action immediately after you undo an action to reverse the effect of the undo action.  إعادة التغيير الأخير المحرز في التخطيط النشط النشط (الحالي) . يمكنك إعادة إجراء مباشرة بعد التراجع عن إجراء لعكس تأثير عمل الحركه .
Cut (Ctrl+X) قطع	X	Remove all selected objects and place them on the clipboard. إز الله جميع الكائنات المحددة ووضعها في الحافظة.
Copy (Ctrl+C) نسخ		Copy selected objects to the clipboard. The selected objects remain in the active project.  نسخ الكاننات المحددة إلى الحافظة. تبقى الكاننات المحددة في المشروع النشط.
Paste (Ctrl+V) لصق		Copy objects from the clipboard and paste them in a user-defined location-the same layout, a new subsystem, or a new layout.  نسخ الكاننات من الحافظة ولصقها في المكان، نفس تخطيط المعرفة من قبل المستخدم، نظام فرعي جديد، أو تخطيط جديد .
Duplicate مکرر		Use to duplicate a selected component, subsystem, or layout within the active (current) layout. استخدام لتكرار اختيار عنصر ، فرعي ، أو تخطيط صنمن تخطيط النشط (الحالي) .
Delete حذف	×	Allows you to delete selected objects in the active (current) layout.  يسمح لك لحذف الكائنات المحددة في التخطيط النشط (الحالي) .
Delete All Links حذف جميع الروابط		Delete all links attached to a selected component.  . محنف جميع الروابط تعلق على المكون المحدد
Select All اختر الكل		Selects all components in the active (current) layout. تحديد كافة العناصر في التخطيط النشط (الحالي) .
Flip (Ctrl+F) قلب		Flip the selected object(s) horizontally. قلب الكائن المحدد أفقياً .





Viev	v menu	قائمة العرض
Description	Toolbar button	View menu item
وصف	زر شريط الأدوات	عرض عنصر القائمة
То	olbars	شريط الادوات
Standard معیار		Select to display the <b>Standard</b> toolbar in the main layout.  حدد هذا الخيار لعرض شريط الأدوات القياسي في التخطيط الرئيسي.
Dockers منصة التحميل		Select to display the <b>Dockers</b> toolbar in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض شريط الأدوات منصة التحميل في التخطيط الرئيسي.
Layout نسق		Select to display the Layout toolbar in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض شريط الأدوات التخطيط في التخطيط الرئيسي .
Layout Tools أدوات تخطيط		Select to display the Layout Tools toolbar in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض شريط أدوات التخطيط في التخطيط الرئيسي .
Draw Objects رسم الأجسام		Select to display the <b>Draw Objects</b> toolbar in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض رسم كاننات شريط الأدوات في التخطيط الرئيسي .
Layout Operations عملیات تخطیط		Select to display the Layout Operations toolbar in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض شريط ادوات عمليات التخطيط في التخطيط الرئيسي .
Script النصي		Select to display the <b>Script</b> toolbar in the main layout حدد لعرض شريط الأدوات نسخة في التخطيط الرئيسي
Component Library (Ctrl+1) مکتبة عنصر	•	Select to display the Component Library docker in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض منصة تحميل المكتبة لعنصر في التخطيط الرئيسي .
Project Browser		Select to display the <b>Project Browser</b> docker in the main layout.





CHARLESTON OF THE PARTY	Part of the last o	
متصفح المشروع		حدد هذا الخيار لعرض منصة التحميل لمتصفح المشروع في التخطيط الرئيسي .
Description وصف		Select to display the <b>Description</b> docker in the main layout. حدد هذا الخيار لعرض الوصف لمنصة التحميل في التخطيط الرئيسي .
Status Bar شريط الحالة		Select to display the <b>Status Bar</b> in the main layout.  . مدد هذا الخيار لعرض شريط الحالة في التخطيط الرئيسي.
Zoom Percent التكبير في المئة		Select the zoom percentage: 10, 50, 75, 100, 150. 200, 400, or 800. ،400 ،200 .150 ،100 ،75 ،50 ،10 .800 أو 800 .
Zoom In تکبیر	Ф	Zoom in on the active (current) layout. التكبير في التخطيط النشط (الحالي) .
Zoom Out تصغیر	Q	Zoom out on the active (current) layout. التصغير على التخطيط النشط (الحالي) .
Zoom to Window التكبير الى النافذه	Q	Zoom to the active (current) layout window. التكبير إلى (الحالي) أي نافذة المخطط النشط .
Zoom 1:1 التكبير 1:1	Q	Return the active (current) layout to default size with no zoom. عودة التخطيط النشط (الحالي) إلى الحجم السابق مع أي التكبير .
Display	Properties	خصائص العرض
View Signal Data عرض بيانات الإشارة	2	Select to display calculated port signal data in the active (current) layout.  حدد هذا الخيار لعرض بيانات إشارة المنفذ المحسوبة في التخطيط النشط (الحالي).
View Parameters عرض معلمات	<u>Q.</u>	Select to display calculated component parameter data in the active (current) layout. حدد هذا الخيار لعرض بيانات عامل التغيير حسابات المكونة في التخطيط النشط (الحالي) .





View Results عرض النتائج	Q.	Select to display calculated component results data in the active (current) layout. حدد هذا الخيار لعرض بيانات النتائج المحسوبة لعنصر في التخطيط النشط (الحالي) .
Auto	connect	اتصال تلقائي
Autoconnect on Drop اتصال تلقاني على السحب	≻C	Select to automatically create connections from the input port of a component to the output port of another component (the closest one in the layout) when placing components in the active (current) layout.  حدد هذا الخيار لإنشاء تلقائيا الاتصالات من مدخل الميناء من المكون إلى منفذ إخراج عنصر آخر (الأقرب في تخطيط) عند وضع العناصر في التخطيط النشط (الحالي) .
Autoconnect on Move اتصال تلقاني على النقل	₽ŧ	Select to automatically create connections from the input port of a component to the output port of another component (the closest one in the layout) when moving components around in the layout.  عدد هذا الخيار لإنشاء اتصالات تلقانيا من مدخل الميناء من المكون إلى منفذ إخراج عنصر آخر (الأقرب في تخطيط) عندما تتحرك مكونات حولها في التخطيط .
Refresh Layout (Ctrl+W) تحدیث التخطیط		Update displayed port/component data on the active (current) layout.  تحديث عرض البيانات المنفذ / عنصر على التخطيط النشط (الحالي) .

Layo	ut menu	قائمة التخطيط
Description وصف	Toolbar button زر شریط الأدوات	Layout menu item تخطيط عنصر القائمة
Add Layout إضافة تغطيط		Create a new blank project layout in the active (current) project.  إنشاء تخطيط مشروع فارغ جديد في المشروع النشط (الحالي).  Note: The new layout is added to the list of project layouts in the Project Browser.  ملاحظة: يتم إضافة تخطيط جديد إلى قائمة من التصاميم للمشروع في متصفح المشروع.





Duplicate Layout تکرار تخطیط		Create a copy of the active (current) project layout, including all components, parameters, views, and results.  إنشاء نسخة من تخطيط المشروع النشط (الحالي) ، بما في ذلك جميع المكونات، ومعلمات، الهدف ، والنتائج  Note: The new layout is added to the list of project layouts in the Project Browser.  ملاحظة: يتم إضافة تخطيط جديد إلى قائمة من التصاميم للمشروع في متصفح المشروع.
Delete Layout حذف تخطیط	×	Delete the active (current) layout from the project. حذف التخطيط النشط (الحالي) من المشروع .  Note: This operation cannot be undone. ملاحظة: هذه العملية لا يمكن التراجع عنها.
Set Current Sweep Iteration تعيين التكرار للمسح الحالي		Change the parameter sweep iteration displayed in the active (current) project layout. تغيير تكرار معلمة المسح المعروضة في تخطيط المشروع النشط (الحالي).
Set Total Sweep Iterations (Ctrl+Home) تعين مجموع تكرارات المسح	₽j	Add or remove sweep iterations to the active (current) layout. اضافة أو إزالة تكرارات المسح للتخطيط النشط (الحالي).
Previous Sweep Iteration (Ctrl+Page Up) تكرار المسح السابق	₽D.	Display the sweep iteration prior to the active (current) iteration.  . (الحالي) عرض تكرار المسح قبل التكرار النشط
Next Sweep Iteration (Ctrl+Page Down) تكرار المسح القادم	<b>C</b> 00	Display the sweep iteration after the active (current) iteration. عرض تكرار المسح بعد التكرار النشط (الحالي).





Parameter sweeps مسح المعلمة		Open the Parameter Sweeps dialog box. فتح مربع الحوار لمعلمات المسح.
Parameter Groups مجموعات المعلمة		Open the Parameter Group dialog box. فتح مربع الحوار المقياس المجموعة
Layout Size حجم التخطيط		Open the <b>Layout Size</b> dialog box for the active (current) layout.  . (الحالى المتخطيط النشط (الحالى)
Parameters المعلمات	(e)	Open the parameter dialog box for the active (current) layout. فتح مربع الحوار المقياس للتخطيط النشط (الحالي).
Properties الخصائص		Open the Layout Properties dialog box for the active (current) layout  فتح مربع حوار خصائص التخطيط النشط (الحالي)
Bill of Materials کشف المواد		Open the Bill of Materials dialog box for the active (current) layout.  فتح مربع حوار من مواد مشروع القانون للتخطيط النشط (الحالي).

Tools	s menu	قائمة أدوات
Tools menu item أدوات عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Optimizations تحسینات		Open the <b>Optimization</b> dialog box.  فتح مربع الحوار الأمثل .
Calculation Schedulers منظمون الحساب		Open the Calculation Scheduler dialog box.  فتح مربع الحوار لحساب المبرمج.
Search Engines محركات البحث		Open the Search Engine dialog box. فتح مربع الحوار لمحرك البحث .
Library Management إدارة المكتبة		Open the <b>Library Management</b> dialog box. فتح مربع الحوار لإدارة المكتبة . Note: The <b>Library Management</b> dialog box can





	only be  * accessed when there are no projects open in OptiSystem.  ملاحظة: مربع الحوار إدارة المكتبة يمكن أن يكون فقط  * الوصول عندما لا يكون هناك مشاريع مفتوحة في OptiSystem.
Customize تخصیص	Open the <b>Customize</b> dialog box.
Options خیارات	Open the <b>Options</b> dialog box.

Repo	rt menu	قائمة التقرير
Window menu item نافذة عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Add Report (Ctrl+Shift + A) إضافة تقرير		Arranges all open project layouts in a cascading format تنظم كل من التصاميم للمشروع المفتوحة على شكل متتالية
Remove Report (Ctrl+Shift + R) إزالة تقرير		Arranges all open project layouts in a tile format.  تنظم كل من التصاميم للمشروع مفتوحة على شكل رقاقة .
Report Options خیارات التقریر		Open the <b>Report option</b> dialog box.  . مربع الحوار خيار تقرير

Script n	nenu	القائمة النصية
Add-Ins menu item الوظائف الإضافية لعنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Run تشغیل	15	Runs the current script. يتم تشغيل البرنامج النصي الحالي
Generate تولید	të	Generates script, overwrites existing script. يولد النصي ، الكتابة فوق النصي موجود





Save حفظ	<b>₽</b>	Opens Save As dialog box, to save script in a text file.  يفتح مربع الحوار حفظ باسم ، لحفظ النصي في ملف نصي
Load حمل	<b>2</b>	Loads an existing script text file into active (current) project file تحميل ملف نصى ، الملف النصى الموجود في ملف (الحالي) المشروع النشط.

Add-I	ns menu	قانمة الوظائف الإضافية
Add-Ins menu item	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Add-In Manager دارة الوظائف الإضافية		Open the Add-In Manager dialog box فتح ادارة اضافيه في مربع الحوار

Window	menu	قانمة النافذة
Window menu item نافذة عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Cascade نتال <i>ي</i>		Arranges all open project layouts in a cascading format. تنظم كل من التصاميم للمشروع المفتوحة في شكل متتالية
Tile رقاقة		Arranges all open project layouts in a tile format. تنظم كل من التصاميم للمشروع مفتوحة في شكل رقيقة
(List of) Open OptiSystem files قائمة) الملقات المفتوحة OptiSystem		List of all open OptiSystem project files. (OptiSystem) قائمة لجميع ملفات المشاريع المفترحه .

قائمة التعليمات Help menu
---------------------------





Help menu item مساعدة عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط الأدوات	Description وصف
Help topics مواضيع التعليمات		Displays help topic information about OptiSystem. پعرض معلومات تعلیمات الموضوع حول OptiSystem
About OptiSystem حول OptiSystem		Provides information about Optiwave-mailing address, telephone and fax numbers, E-mail address, and URL. يوفر معلومات حول عنوان Optiwave الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني، وعنوان. URL

#### **Application layout**

In OptiSystem, the layout and visibility of the toolbars and dockers can be changed.

You can create customized toolbars, and add or remove different commands on the toolbars

Note: Create a customized toolbar with a selection of components or commands that you use often.

#### Customizing toolbars

To customize toolbars, perform the following procedure.

#### **Step Action**

1- From the **Tools** menu, select **Customize**.

Customize dialog box appears (see Figure 9).

2- Make selections and click **Reset**. The selected toolbars are modified.

Note: You can modify toolbars on the Main layout. To add components or commands, hold down the Alt key, select the button to be added, and drag the button onto the toolbar. To remove buttons from the toolbar, hold down the Alt key, select the button to be removed, and drag the button away from the toolbar.

#### خطيط التطييق

في OptiSystem ، يمكن تغيير التخطيط ورؤية أشرطة الأدوات ومنصة التحميل .

يمكنك إنشاء أشرطة الأدوات المخصصة، وإضافة أو إزالة أوامر مختلفة على أشرطة الأدوات.

ملاحظة: إنشاء شريط أدوات مخصص مع مجموعة من المكونات أو الأوامر التي تستخدمها في كثير من الأحيان.

#### تخصيص أشرطة الأدوات

لتخصيص أشرطة الأدوات، نفذ الإجراء التالي.

#### خطوة العمل

1- من قائمه الادوات ، حدد تخصيص . يظهر مربع الحوار تخصيص (انظر الشكل 9).

> 2- قم بالاختيار وانقر فوق إعادة تعيين. يتم تعديل أشرطة الأدوات المختارة.

ملاحظة: يمكنك تعديل أشرطة الأدوات على التخطيط الرئيسي. لإضافة مكونات أو الأوامر، اضغط باستمرار على مفتاح بديل، حدد زر التي يمكن ان تضاف، واسحب الزر على شريط الأدوات. لإزالة أزرار من شريط الأدوات، اضغط باستمرار على مفتاح بديل، حدد زر لإزالتها، واسحب زر بعيدا من شريط الأدوات.





#### Creating a new toolbar

To create a toolbar, p erform the following procedure.

#### **Step Action**

From the **Tools** menu, select **Customize**. *The Customize dialog box appears* (see Figure 9).

2 Click **New**. *The New Toolbar* dialog box appears.

3 Type the new toolbar name (in this example, **My toolbar**) in the **Toolbar name** field (see Figure 10).

#### انشاء شربط أدوات جدبد

لإنشاء شريط أدوات، نفذ الإجراء التالي

#### خطوة العمل

1- من القائمة أدوات، حدد تخصيص. يظهر مربع الحوار تخصيص <u>(انظر الشكل 9).</u>

> 2- انقر فوق جدید یظهر مربع الحوار شریط أدوات جدید.

 2- اكتب اسم شريط الأدوات الجديد (في هذا المثال، شريط الأدوات الخاص بي ) في حقل اسم شريط الأدوات (انظر الشكل 10)




Figure 9 Customize dialog box-Toolbars tab





Figure 10 New Toolbar dialog box



#### 4 - Click OK.

4- انقر فوق موافق

the current project layout.

شريط الأدوات الجديد (في هذا المثال، شريط الأدوات المثال، شريط الأدوات الجديد (في هذا المثال، شريط الأدوات الحديد (في هذا المثال، شريط الأدوات المثال، شريط ا الأدوات الخاص بي) يظُهِر في قائمة أشرطة Toolbar) appears in the list of available الأدوات المتوفرة في مربع الحوار تخصيص (انظر toolbars in the Customize dialog box الشكل 11)، وكما شريط أدوات جديد على تخطيط (see Figure 11) and as a new toolbar on المشروع الحالي.




Figure 11 Customize dialog box with new toolbar





5-To add commands to the new toolbar. select My Toolbar in the Toolbar list (see Figure 11), and click the Commands tab in the Customize dialog box.

6-Select the type of tool in the Categories list, select the desired button, and drag the button onto the toolbar (see Figure 12).

The button appears in the customized toolbar

Note: Selections can be made from more than one category.

7- Click OK.

8- لوضع شريط الأدوات الجديد على التخطيط 8-To place the new toolbar on the drag the toolbar to the desired location.

لإضافة الأو امر إلى شريط الأدوات الجديد، حدد شريط الأدوات الخاص به في قائمة شريط الأدوات (انظر الشكل 11)، ثم انقر علامة تبويب الأوامر في مربع الحوار تخصيص

6- حدد نوع الأداة من قائمة الفئات، حدد الزر المطلوب، واسحب الزر على شريط الأدوات (انظر الشكل 12).

يظهر زر في شريط الأدوات المخصصة.

ملاحظة: مقتطفات يمكن أن تكون مصنوعة من أكثر من فئة واحدة

7- انقر فوق موافق.

الرئيسي OptiSystem main layout, click and، انقر واسحب شريط OptiSystem main layout, click and الأدوات إلى الموقع المطلوب.




Figure 12 Dragging button into customized toolbar

#### Display properties

The display properties of the OptiSystem application can be changed. ملاحظة: الخيارات المتاحة لك لتغيير خصائص Note: The options made available for

خصائص العرض العرض يمكن تغيير خصائص OptiSystem.

العرض يقوم على تطبيق معين (OptiSystem) العرض يقوم على تطبيق معين وتحديد المستخدم بتسجيل الدخول (استنادا إلى اسم based on the specific application





(OptiSystem) and the specific logged-on user (based on the Windows logon name).

There are four different categories:

- General
- Grid
- Workspace
- · Folder Setting

تسجيل الدخول ويندوز).

هناك أربع فئات مختلفة:

تغيير خصائص التطبيق

#### Changing the application properties لتغيير خصائص التطبيق ، نفذ الإجراء التالي .

change application properties, perform the following procedure.

**Step Action** 

1 -Select **Tools** > **Options**.

The Options dialog box appears (see Figure 13).

Folder Setting tab, make your changes, and click **OK**.

changes are applied

العمل خطوة

1 اختر الأدوات > الخيارات. يظهر مربع الحوار خيارات (انظر الشكل 13).


2. حدد عامة، شبكة، مساحة عمل، أو مجلد علامة Select the General, Grid, Workspace, or التبويب إعداد إجراء التغييرات، ثم انقر فوق موافق.

إغلاق مربع حوار الخيارات ويتم تطبيق أي The Options dialog box closes and any تغييرات .

General

Use the General tab to change the استخدم علامة التبويب عام لتغيير سمات عالمية من global attributes of OptiSystem.

Figure 13 Options-General tab







#### Tracker Style

#### تعقب النمط

available options include Solid Line, أو الحدود مظللة. أسلوب تعقب الافتراضي هو منقط Dotted Line, Hatched or Hatched Border. The default tracker style is Dotted Line.

و تشمل الخيار ات المتاحة خط متصل، خط منقط، ظل

#### Undo

determines the number of 'undo' operations allowed in the application.

عمليات التراجع" المسموح بها في

لانهائية : يسمح لعدد لا حصر له من 'عمليات Infinite: allows an infinite number of 'undo' operations

على سبيل الحصر : تحديد عدد 'تراجع" عمليات Limited to: specify the number of 'undo' operations

#### Purge Undo

allows you to clear the 'undo' stack.

يسمح لك لمسح `تراجع" مجموعة مكدسة

#### Zoom factor

#### عامل التكبير

changes the zoom factor. The default value is 120%. This affects the amount of zoom activated by the plus and minus zoom factor buttons.

تغيير عامل التكبير القيمة الافتر اضية هي 120٪. وهذا يؤثر على كمية من التكبير تفعيلها من خلال أزرار زائد وناقص عامل التكبير.

The percentage of zoom must be between 100 and 150%.

ويجب أن تكون نسبة التكبير بين 100 و 150%.

Note: If the Zoom Factor is set to 100%, nothing changes when the plus and minus zoom buttons are pressed because, in effect, you are asking to see the layout at 100% of normal size.

ملاحظة: إذا تم تعيين التكبير عامل إلى 100٪، لا شيء يتغير عندما يتم الضغط على أزرار زائد وناقص التكبير الأنه، في الواقع، كنت تسأل لرؤية تخطيط في 100٪ من الحجم العادي.

#### Workbook mode

#### وضع مصنف

determines whether the tabs available along the bottom of the project layout window appear. The tabs are used to switch between projects.

بحدد ما إذا كانت علامات التبويب المتاحة على طول الجزء السفلي من نافذة تخطيط المشروع تظهر. يتم استخدام علامات التبويب للتبديل بين المشاريع.

You can still move between projects by the project from Customizing toolbars menu if the tabs are not visible. The default Workbook mode is selected.

لا يزال بإمكانك التنقل بين المشاريع عن طريق تحديد المشروع من القائمة أشرطة الأدوات تخصيص إذا علامات التبويب تكون غير مرئية. يتم تحديد وضع المصنف الافتر اضيى.

#### **Save Monitor Data**

#### حفظ بيانات الضبط

OptiSystem is closed.


يحفظ ضبط التوليد والتي ترصد البيانات عند إغلاق saves generated monitor data when .OptiSystem





Save Report Page Data	حفظ تقرير بيانات الصفحة
saves generated report data when	يوفر بيانات تقرير ولدت عند الإغلاق
OptiSystem is closed.	OptiSystem.
Backup files	ملفات النسخ الاحتياطي
saves a backup copy of the current	يحفظ نسخة احتياطية من المشروع الحالي إلى
project to the 'Local settings' folder:	المجلد الإعدادات الموضعية": الوثائق وإعدادات \
Documents and Settings\ Username\	اسم المستخدم \ المحلية إعدادات \ الحرارة \
Local Settings\ Temp \OptiSystem	OptiSystem الحرارة.
Temp Dir.	
Number of backup files	عدد من ملفات النسخ الاحتياطي
determines the maximum number of	يحدد الحد الأقصى لعدد ملفات النسخ الاحتياطي
backup files.	
Grid	شبكة
Use the <b>Grid</b> tab to change the	استخدم علامة التبويب الشبكة لتغيير خصائص
properties of the grid in the project	الشبكة في تخطيط المشروع.
layout.	

Figure 14 Options-Grid tab



Show grid عرض الشبكة عرض الشبكة عرض الشبكة طetermines whether the grid is visible or not. The default is selected.





#### Snap objects to grid

determines whether the components in the layout are forced to conform to the

squares of the grid. If Snap to Grid is not selected, the drawn components are free to rest over the grid in any position. The default is selected.

#### الكائنات لشبكة نزع

يحدد ما إذا كان يضطر المكونات في التخطيط لتتوافق مع ساحات الشبكة. إذا لم يتم تحديد انطباق على الشبكة، ومكونات رسمها خالية للراحة على الشبكة في أي موقف. يتم تحديد الافتراضي

#### Horizontal/Vertical spacing

determines the size of the squares in the grid. The number must be between 1 and 100. The default values are 10.

#### أفقى / عمودى تباعد

يحدد حجم المربعات في الشبكة. يجب أن يكون رقم بين 1 و 100. القيم الافتر اضية هي 10

مساحة العمل

#### Workspace

استخدم علامة التبويب مساحة لتحرير خصائص Use the Workspace tab for editing the properties of the workspace.

مساحة العمل




Figure 15 Options- Workspace tab

#### Save workspace on exit

determines whether the layout of the workspace is automatically saved. The default is selected.

#### حفظ مساحة العمل عند الخروج

يحدد ما إذا كان يتم حفظ تخطيط مساحة العمل تلقائيا. يتم تحديد الافتر اضيى.





#### Load workspace at startup

determines whether the last saved workspace layout is loaded on startup. This includes any changes made to the toolbars. The default is selected.

#### مساحة العمل عند بدء التشغيل تحميل

يحدد ما إذا كان يتم تحميل تخطيط مساحة العمل المحفوظة الماضي عند بدء التشغيل. وهذا يشمل أي تغييرات يتم إجراؤها على أشرطة الأدوات. يتم تحديد الافتراضي.

#### Save Workspace

saves the (active) current layout (including toolbar placement and tools in the toolbars).

#### حفظ مساحة العمل

يحفظ التخطيط الحالي (النشطة) (بما في ذلك وضع active) current layout) وضع olbar placement and tools

#### **Folder Setting**

Use the Folder Setting tab for editing اعداد مجلد لتحرير the properties of the workspace.

#### اعداد محلد

استخدم علامة التبويب إعداد مجلد لتحرير خصائص مساحة العمل.




Figure 16 Options- Folder Setting tab





# Chapter third الفصل الثالث window default temp folder

### Use window default temp folder

#### استخدام نافذة مجلد مؤقت افتراضي

uses the default folder location for saving/locating data folders. The default is selected.

يستخدم موقع المجلد الافتراضي لحفظ أو تحديد المجلدات البيانات. يتم تحديد الافتراضي.

#### Select your own folder

#### حدد المجلد الخاص بك

allows you to select an alternative folder location for saving/locating data folders. Click the Browse button to open the determines whether the last saved workspace layout is loaded on startup. This includes any changes made to the toolbars. The default is selected.

يسمح لك لتحديد موقع المجلد البديل لحفظ أو تحديد المجلدات البيانات. انقر فوق الزر استعراض لفتح تحديد ما إذا كان يتم تحميل تخطيط مساحة العمل المحفوظة الماضي عند بدء التشغيل . وهذا يشمل أي تغييرات يتم إجراؤها على أشرطة الأدوات. يتم تحديد الافتراضي.

#### Project layout

#### تخطيط المشروع

#### Project layout window

#### نافذة تخطيط المشروع

The **Project layout** window is the largest area in the OptiSystem application (see Figure 1). When you open OptiSystem, the **Project layout** window area is empty. Once you create a new project or you open an existing project, the **Project layout** window area displays the contents of that project (see Figure 2 for an example of a newly opened project).

نافذة تخطيط المشروع هو أكبر منطقة في تطبيق OptiSystem (انظر الشكل 1). عند فتح OptiSystem ومشروع منطقة نافذة تخطيط فارغة. بمجرد إنشاء مشروع جديد أو فتح مشروع موجود يعرض مشروع منطقة نافذة تخطيط محتويات هذا المشروع (انظر الشكل 2) للحصول على مثال مشروع الذي افتتح حديثا).










Figure 2 Project layout window



#### **Project layout window tabs**

#### مشروع علامات التبويب لنافذة التخطيط

When you open a new project, several sub-tabs become visible at the bottom of the work area (see Figure 3).

عند فتح مشروع جديد، عدد من علامات التبويب الفرعية تصبح مرئية في الجزء السفلي من منطقة العمل (انظر الشكل 3).

Figure 3 Project layout - sub-tabs



#### Project tab

#### علامة تبويب المشروع

The first level of tabs displays the name of the project. In <u>Figure 4</u>, there is only one project open, **Project 1**. When more than one project is open at the same time, you can use the tabs to switch between them. In <u>Figure 4</u>, there are three projects, **Project 1**, **Project 2**,

المستوى الأول من علامات التبويب يعرض اسم المستوى الأول من علامات التبويب يعرض اسم مفتوح، ويسمى المشروع 1 عندما يكون أكثر من مشروع واحد مفتوح في نفس الوقت، يمكنك استخدام علامات التبويب للتبديل بينهما. في الشكل (4)، وهناك ثلاثة مشاريع، مشروع 1، 2 مشروع، ومشروع تحديد 3. المشروع،







and **Project 3**. **Project 3** is currently selected.

3 حاليا

Figure 4 Main Layout - Multiple project tabs



Project window tabs	علامات تبويب إطار المشروع
In the project window, there are three tabs:	في إطار المشروع، وهناك ثلاثة علامات تبويب
Layout	نسق
displays the current project layout.	يعرض تخطيط المشروع الحالي
Report	تقرير
displays the report editing window	يعرض نافذة تحرير التقرير
Script	النصي
displays the script editing window.	يعرض إطار لبرنامج تحرير النص
Layout tab	تخطيط علامة التبويب
The Layout tab shows all of the	تعرض علامة التبويب لتخطيط كافة المكونات التي
components that are in the project. The	هي في المشروع . علامة التبويب تخطيط نفسها
Layout tab itself has several sub-tabs	لديها العديد من العلامات الفر عية تقع فوقه مباشرة ،
located directly above it, including the	بما في ذلك علامة التبويب للتخطيط الرئيسي و أي
Main Layout tab and any tabs for	علامات للأنظمة الفرعية التي تم إنشاؤها، وفتحها
subsystems that have been created and	<u>(انظر الشكل 5)</u> .
opened (see Figure 5).	







#### Main Layout tab


displays the top level of the project in the **Project Layout** window Figure 6).

Note: You must select the **Layout** tab before you can select the Main Layout tab.

علامة التبويب للتخطيط الرئيسي يعرض أعلى مستوى للمشروع في إطار تخطيط المشروع (انظر الشكل 6).

ملاحظة: يجب تحديد تخطيط علامة التبويب قبل أن تتمكن من تحديد تخطيط علامة التبويب الرئيسية.

Figure 6 Main Layout tab




#### Report tab

شريط التقرير

تحرير التقرير وتقريرجميع علامات التبويب الفرعية editing window and all associated report sub-tabs (see Figure 7).

تعرض شريط التقرير علامة التبويب في إطار The Report tab displays the report المرتبطة بها (انظر الشكل 7).

Figure 7 Report tab



Script tab


window (see Figure 8).

تعرض علامة التبويب النصى في إطار برنامج جامات The Script tab displays the script editing التحرير النصى (انظر الشكل 8).





Figure 8 Script tab



#### Project layout context menu

The **Project layout context menu** lists available actions for the active project in the **Project layout** window, and actions also found in the **Edit** menu.


Note: The items available in the menu are dependent on the current status of the project, component, or layout. For example, if a component in the **Project layout** is selected, options are available relevant to components, in addition to the general items listed.

#### مشروع تخطيط قائمة الحالة

مشروع تخطيط قائمة الحالة هي القائمة المتاحة لإجراءات المشروع النشط في إطار تخطيط المشاريع، والإجراءات وجدت أيضا في قائمة التحريد

ملاحظة: العناصر المتوفرة في القائمة تعتمد على الوضع الحالي للمشروع أو المكون أو التخطيط على سبيل المثال، إذا تم تحديد عنصر في تخطيط المشاريع، هي الخيارات المتاحة ذات الصلة بالمكونات، بالإضافة إلى البنود العامة المدرجة.

Figure 9 Project layout context menu example







	Total Inc.
Edit menu items	تحرير عناصر القائمة
The following items are defined in the	يتم تحديد العناصر التالية في قسم القوائم والأزرار
OptiSystem menus and buttons section:	:OptiSystem
- <u>Cut (Ctrl+X)</u>	<u>قص</u>
- <u>Copy (Ctrl+C)</u>	نسخ
- <u>Paste (Ctrl+V)</u>	<u>لصق</u>
- <u>Duplicate</u>	<u>مکرر</u> حذف
- <u>Delete</u>	
Delete All Links	حذف جميع الروابط
- <u>Select All</u>	اختر الكل
- <u>Create Subsystem</u>	إنشاء النظام الفرعي
- <u>Look Inside</u>	انظر بالداخل
- <u>Close Subsystem</u>	غلق النظام الفرعي
- <u>Port Properties</u>	خصائص المنفذ
- Component Properties (Alt+Enter)	<u>(المكون خصائص )</u>
- Component Results	نتائج المكون
- Component <u>Script</u>	<u>كتابة</u> المكون
- <u>View</u>	معاينة
- Layout Properties	خصائص التخطيط
- Bill of Materials	فاتوره المواد
- Back One	واحدة الى الوراء
- <u>Forward One</u>	واحدة الى الامام
- <u>To Front</u>	الى الامام
- <u>To Back</u>	الى الخلف
- <u>Disable Graphs</u>	تعطيل الرسوم البيانية
- Enable Graphs	تمكين الرسوم البيانية
<u>Update Visualizer(s)</u>	تحديث متخيل

Port Properties	خصائص المنفذ
Opens the Port properties dialog box	يفتح مربع الحوار خصائص المنفذ للمنفذ المحدد في
for the selected port in the Project	تصميم المشروع .
layout.	
Component Properties	خصائص عنصر
Opens the Component properties	يفتح مربع الحوار خصائص المكون للمكون المحدد
dialog box for the selected component in	في تخطيط المشاريع .
the Project layout.	
Layout Properties	خصائص التخطيط
Opens the Layout properties dialog box	يفتح خصائص تخطيط مربع الحوار لتخطيط
for the active project layout in the	المشّروع النشط في إطار تخطيطٌ مشروع .
Project layout window	
Update Visualizer(s)	تحديث متخيل
Update project browser for selected	تحديث متصفح مشروع لمكونات وتخيلات محدده.





components and visualizers.

#### التخطيط الرئيسي Main layout حجم تخطيط

#### Layout size

The Main layout work area is initially set to 3000 X 2000 units. This is not a fixed size and can be changed to suit the needs of different systems projects. There are several ways to change the size of the layout.

تم تعيين منطقة تخطيط العمل الرئيسية في البداية إلى 2000 X 3000 وحدة . هذا ليس حجم ثّابت ويمكن تغيير ها لتتناسب مع احتياجات مشاريع أنظمة مختلفة . هناك عدة طرق لتغيير حجم التخطيط.



Figure 10 Layout size

Changing the size of the layout	تغيير حجم التخطيط
To change the size of the layout,	لتغيير حجم التخطيط ، وتنفيذ الإجراء التالي .
perform the following procedure.	
Action	نشاط
1- On the Layout toolbar, Select the	1 - على شريط الأدوات تخطيط ، حدد أداة تخطيط
Layout Size tool.	الحجم .
The Layout Size dialog box appears (see	يظهر مربع الحوار تخطيط الحجم (انظر الشكل 12).
<i>Figure 12</i> ).	
2- Change Width and/or Height to	2 - تغيير العرض و/ أو الارتفاع إلى الأحجام
desired sizes.	المطلوبة .
3 -Click <b>OK</b> .	3 - انقر فوق موافق .

OR

OK	
Step Action	أداء النشاط
1- On the Menu toolbar, select Layout	1 - على شريط ادوات القائمة ، حدد تخطيط >
> Layout Size (see Figure 11).	تخطيط الحجم <u>(انظر الشكل 11).</u>
The <b>Layout Size</b> dialog box appears (see	





Figure 12).	يظهر مربع الحوار تخطيط الحجم (انظر الشكل 112).
2- Change <b>Width</b> and/or <b>Height</b> to desired sizes.	2 - تغيير العرض و/ أو الارتفاع إلى الأحجام المطلوبة.
3-lick <b>OK</b> .	3 - انقر فوق موافق .

Figure 11 Layout menu





Figure 12 Layout Size dialog box








Step Action	خطوه العمل
1- On the Layout Tools toolbar, select	1 -على شريط الأدوات (أدوات تخطيط) ، حدد أداة
the Layout tool.	تخطيط .
2-Press and hold the <b>Shift</b> and <b>Ctrl</b>	2 -اضغط باستمرار على Shift ومفاتيح السيطرة.
keys.	
3- Click in the layout work area.	3 -انقر في منطقة تخطيط العمل.
4-Drag the mouse in different directions	4 -اسحب الماوس في اتجاهات مختلفة لمعالجة حجم
to manipulate the size of the work area.	منطقة العمل .
Note: You can use the same methods to	ملاحظة: يمكنك استخدام نفس الأساليب لتغيير حجم
change the size of the work area in a	منطقة العمل في نظام فر عي .
subsystem.	
Placing components in the Main layout	وضع العناصر في التخطيط الرئيسي
To place components into the Main	لوضع المكونات في التخطيط الرئيسية ، تنفيذ
<b>layout</b> , perform the following action.	الإجراء التالي .
Action	عمل
· Drag the component from the	· اسحب مكون من مكتبة مكون لتخطيط الرئيسي
Component Library to the Main	<u>(انظر الشكل 13).</u>
layout (see Figure 13).	

Figure 13 Placing components in the Main layout



ratio connect reature	
By default, the Auto Connect on Drop	الميزة
feature is active. There are two ways that	ونات
components can auto connect:	

ميزة الاتصال التلقائي افتراضيا ، انخفاض الربط التلقائي على ال

النشطة. هناك نوعان من الطرق التي تتيح للمكو الاتصال التلقائي:

انخفاض الربط التلقائي: عند وضع مكون من مكتبة Auto Connect on Drop: When you





place a component from the **Component** Library in the Main layout, the input port of the component automatically to the nearest output port of another component.

· Auto Connect on Move: When you التخطيط الرئيسي ومدخل المنفذ من عنصر يربط move a component in the Main layout, the input port of the component connects automatically to the nearest output port of another component.

#### عنصر في التخطيط الرئيسي ومدخل المنفذ من عنصر يربط تلقائيا إلى أقرب منفذ إخراج مكون آخر

الربط التلقائي على الحركة: عند نقل عنصر في تلقائيا إلى أقرب منفذ إخراج مكون آخر.

#### Turning the Auto connect feature off and on

To turn the **Auto connect** feature off and on, perform the following procedure.

#### تحويل وتشغيل مبزة الربط التلقائي

لتحويل وتشغيل ميزة الربط التلقائي ، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1- To turn the **Auto connect** feature off. click the active Auto Connect on Drop button and the Auto Connect on Move button on the Layout Operations toolbar.


The buttons are inactive (see Figure 14) and the components no longer connect automatically to each other.

#### خطه ه العمل

1- لتشغيل ميزة الربط التلقائي للبعيد، انقر فوق زر الاتصال الانخفاض التقائي النشطة و على زر الربط التلقائي لنقل شريط أدوات عمليات التخطيط

الأزرار غير نشطة (انظر الشكل 14) ومكونات لم يعد الاتصال تلقائيا إلى بعضها البعض

Figure 14 Inactive Auto connect buttons



2-To turn the auto connect feature back on, click the inactive Auto Connect on Drop button and the Auto Connect on Move button on the Layout Operations toolbar.

The buttons are active (see Figure 15) and the components connect automatically to each other.


لتحويل ميزة الاتصال التلقائي مرة أخرى، انقر فوق زر عدم تفعيل الاتصال التلقائي و على زر عدم ِ الرّبط التَّلْقائي أي على زر شُريطٌ نقل الأَّدوات لعمليات التخطيط.

> الأزرار النشطة (انظر الشكل 15) ومكونات الاتصال تلقائبا الى بعضها البعض






Figure 15 Active Auto connect buttons



Layout properties	خصائص التخطيط
Accessing the layout properties	الوصول إلى خصائص التخطيط
You can access the project layout	يمكنك الوصول إلى خصائص تخطيط المشروع من
properties by several methods:	قبل عدة طرق :
Step Action	اجراء خطوة العمل
1- In the <b>Project Browser</b> , right-click on	1- في متصفح المشروع، انقر بزر الماوس
the layout name ( <u>see Figure 16</u> ).	الأيمن على اسم تخطيط <u>(انظر الشكل 16)</u> .
The Project Browser context menu	تظهر قائمة السياق متصفح المشروع
appears.	
2- Select <b>Properties</b> .	2- خصائص الاختيار .
The Layout Properties dialog appears	يظهر مربع حوار خصائص التخطيط <u>(انظر الشكل</u>
(see Figure 19).	.( <u>19</u>

Figure 16 Project Browser - Layout name > Properties selection









#### **Step Action**


#### اجراء العمل

- 1- Right-click on the Main layout view.
- 1 انقر بزر الماوس الأيمن على قائمه عرض التخطيط الرئيسية .
- 2- Select Layout Properties <u>(see</u> Figure 17).

2-تحديد خصائص التخطيط <u>2 (انظر الشكل 17).</u> يظهر في مربع الحوار لخصائص التخطيط<u> (انظر</u> الشكل 19).

The **Layout Properties** dialog box appears (see Figure 19)

Figure 17 Context menu - Layout Properties selection







Or
Action . From the Menu toolbar, select Layout > Properties (see Figure 18).

The Layout Properties dialog box appears (see Figure 19).

Figure 18 Menu bar - Layout > Properties selection









Figure 19 Layout Properties dialog box




Name	أسم
displays the name of the layout.	يعرض اسم التخطيط
Note: You can input the name of the	ملاحظة: يمكنك إدخال اسم لتخطيط كتابتها هنا
scripted layout here.	<b>,</b>
Author	مؤلف
displays the name of the person who	يعرض اسم الشخص الذي قام بإنشاء و / أو تعديل
created and/or modified the layout.	تخطيط.
Date	تاريخ
displays the date that the layout was	يعرض التاريخ الذي تم إنشاؤه تخطيط / تعديلها.
created/modified. Use the arrow buttons	باستخدام أزرار الأسهم على اليمين لتغيير التاريخ.
on the right to change the date. The large	على زر السهم الكبير يفتح منسدلة التقويم.
arrow button opens up a drop down	(1.2
calendar.	
Description	وصف
allows you to enter a more elaborate	يسمح لك بإدخال وصفا أكثر تفصيلا من التخطيط
description of the current layout.	الحالي
Layout properties header	خصائص تخطيط رأس الصفحة
The layout properties can also be seen in	ويمكن أيضا أن تنظر إلى خصائص التخطيط في
the header at the top of the <b>Main layout</b>	الرأس في الجزء العلوي من عرض التخطيط
view.	الرئيسية .
Note: Layout properties cannot be	ملاحظة: خصائص تخطيط لا يمكن أن تعدل هنا .
edited here.	
0 0	





Figure 20 Layout properties header.



The current sweep iteration and the total number of sweep iterations for the layout are displayed at the far right side of the Layout properties header.

يتم عرض تكر ار المسح (تغطية) الحالي و عدد من التكر ارات المسح بحثا عن التخطيط في أقصى الجانب الأيسر من رأس خصائص التخطيط

#### Layout parameters

In addition to the generic properties, you can assign specific parameters to a project layout.

Accessing the layout parameters

To access the layout parameters, perform one of the following actions.

#### معلمات التخطيط

بالإضافة إلى خصائص عامة، يمكنك تعيين معامل تغيير محددة لتخطيط المشروع.

#### الوصول إلى معاملات التخطيط

لوصول إلى معايير تخطيط، نفذ أحد الإجراءات

#### Action

· Double-click in the Main layout view The Layout Parameters dialog box appears (see Figure 21).

انقر نقرا مزدوجا فوق عرض التخطيط الرئيسي. يظهر مربع الحوار لتخطيط المقايس (عامل التغيير) (انظر الشكل 21)

Or

#### Action

On the **Menu** toolbar, select **Layout** > Parameters.

The Layout Parameters dialog box appears (see Figure 21).

The Layout Parameters dialog box is similar to the Component Parameters dialog box. The parameters are grouped into different categories for reference.

You can switch between the categories by selecting the category tabs. Within these categories, there are several different but related layout parameters. Figure 21 shows the layout called

Layout 1 with five different parameter categories:

- · Simulation
- · Signals
- · Spatial effects
- · Noise Signal tracing

عمل

على شريط أدوات القائمة ، اختر تخطيط > المقايس

ظهر مربع الحوار تخطيط المقايس (انظر الشكل

في مربع الحوار تخطيط المقايس مشابه لمقايس المكونات في مربع الحوار. يتم تجميع المعلمات إلى فئات مختلفة أتسهيل الرجوع إليها.

يمكنك التبديل بين الفئات عن طريق تحديد علامات تبويب الفئة . ضمن هذه الفئات ، وهناك العديد من معلمات التخطيط مختلفة ولكنها ذات صلة.

ويبين *الشكل 21* تخطيط يسمى تخطيط 1 مع خمس فئات لمعلمة مختلفة:

محاكاة

اشار ات


للآثار المكانية

تتبع اشارة الضوضاء .





Figure 21 Layout Parameters dialog box



Layout Parameters dialog box	
<u>Table 1</u> shows describes the information	
found in the Layout Parameters dialog	
box.	
Table 1 Description of columns in the	1

تصميم المقايس في صندوق الحوار يبين *الجدول 1* الذي يصف تخطيط المعلومات الموجودة في مربع الحوار .

Table 1 Description of columns in the Layout Parameters dialog box

الجدول 1 يصف الأعمدة في مربع الحوار لتخطيط المقايس

Colum عمود	n Description الوصف
Name الاسم	Displays the layout's parameter names. This is a read-only column and cannot be changed.  يعرض تخطيط أسماء المقاييس هذا عمود للقراءة فقط ولا يمكن تغيير ها.
Value القيمة	Displays the value of the parameters. You can edit the value of the parameters from this column. يعرض قيمة المقايس. يمكنك تعديل قيمة المعلمات من هذا العمود.





Units الوحداث المتوفرة لكل مقياس.  Indicates what mode the parameter is in. The Mode option is limited in the Layout Parameters window since these settings are created by the system. For this reason, you cannot change the Mode of the parameters.  Mode المعلمات ويتم إنشاء هذه الإعدادات من قبل النظام. لهذا السبب، ولا يمكن تغيير الوضع من المعلمات.  You can choose between Normal and Sweep when you create a new layout parameter.	
the Layout Parameters window since these settings are created by the system. For this reason, you cannot change the Mode of the parameters.  Mode مشير الى وضع ما في المعلمة التي فيها خيار الوضع ويقتصر هذا على نافذة تخطيط الطريقة الطريقة الطريقة الطريقة الإعدادات من قبل النظام. لهذا السبب، ولا يمكن تغيير الوضع من المعلمات.  You can choose between Normal and Sweep when you create a new layout parameter.	 . ,
	 the Layout Parameters window since these settings are created by the system. For this reason, you cannot change the Mode of the parameters.  یشیر الی وضع ما فی المعلمة التی فیها خیار الوضع ویقتصر هذا علی نافذة تخطیط المعلمات ویتم إنشاء هذه الإعدادات من قبل النظام. لهذا السبب، و لا یمکن تغییر الوضع من المعلمات.  You can choose between Normal and Sweep when you create a new

	a parameter

To change the value of a parameter, complete the following procedure.

#### **Step Action**

- 1- Click in the **Value** column beside the parameter that you want to change.
- 2- Enter the new value.
- 3- Click OK.

Note: If you enter an invalid value, the **Value** column beside the parameter that you are changing turns red when you click **OK**. The status box indicates that the value is invalid, and a range of possible valid values appears.

#### Changing the unit of a parameter

To change the unit of a parameter, perform the following procedure.

#### تغيير قيمة المعامل

لتغيير قيمة المقياس ، إكمل الإجراء التالي .

#### مرحلة العمل

- 1 انقر في عمود القيمة بجانب المقياس التي تريد
   تغيير ها
  - 2- أدخل القيمة الجديدة.
    - 3- انقر فوق موافق.

ملاحظة: إذا قمت بإدخال قيمة غير صالحة، عمود القيمة بجانب المقياس التي كنت تقوم بتغيير يصبح أحمرا عند النقر فوق موافق . يشير المربع حالة أن القيمة غير صالحة ، ويظهر مجموعة من القيم الصالحة الممكنة

#### تغيير وحدة المعامل

لتغيير وحدة المعلمة ،يمكن تنفيذ الإجراء التالي .

#### **Step Action**

1- Click in the **Unit** column beside the parameter that you want to change.

If there are other units available, they will be shown in a drop-down menu

- 2- To select a unit, click on the unit name in the drop-down menu.
- 3- Press Enter.

#### خطه ة العمل

- 1- انقر في عمود الوحدة بجانب المعلمة التي تريد
   تغييرها .
  - إذا كان هناك وحدات أخرى متاحة ، وسوف يتم عرضها في القائمة المنسدلة .
- 2 لتحديد الوحدة ، اضغط على اسم الوحدة في القائمة المنسدلة .
  - 3 اضغط مفتاح Enter





After you press **Enter**, the number in the **Value** column recalculates automatically to display the appropriate value.

Note: The available units vary according to the parameter. If there is only one unit available for a parameter, you will not see any options when you click in the **Unit** column بعد الضغط على Enter ، الرقم في العمود لقيمة إعادة الحساب تلقائيا ولعرض القيمة المناسبه .

ملاحظة : تختلف الوحدات المتاحة وفقا للمقايس . إذا كان هناك وحدة واحدة فقط متاحة للمقياس ، فإنك لن ترى أي خيارات عند النقر فوق في عمود الوحدة .

#### Adding new parameters to the layout

OptiSystem allows you to enter additional project layout parameters in the **Layout Parameters** dialog box (see Figure 22).

Once you add a new parameter to the

layout, it becomes a top-level parameter. You can then use it for scripting by any of the components within the layout. You can add new parameters under any of the **Layout Parameter** categories. As an option, you can also add a category tab for new parameters. Table 2

Layout

the

describes

categories.

### إضافة معايير جديدة للتخطيط

OptiSystem يسمح لك بإدخال بإضافة مقايس تخطيط المشروع في مربع الحوار ولتخطيط المقايس (انظر الشكل 22).

مرة واحدة قمت بإضافة مقياس جديد إلى التخطيط، يصبح مقياس على مستوى عال. ثم يمكنك استخدام ذلك للبرمجة من قبل أي من المكونات داخل التخطيط

يمكنك إضافة معايير جديدة تحت أي من الفنات لتخطيط المقايس. كخيار، يمكنك أيضا إضافة علامة تبويب الفئة لمقايس جديدة. يصف الجدول 2 فئات تخطيط المقياس.




Figure 22 Add Parameter dialog box

**Parameter** 





Table 2 Layout Parameter categories			
Category الفئة	Description الوصف		
Name الأسم	The name of the parameter.		
<b>Type</b> النوع	You can select from the following parameter types.  · floating (e.g. 3.21) · integer (e.g. 8) · boolean (e.g. ON/OFF) · string-filename (e.g. "c:\myfile.txt") · string-regular (e.g. "Hello") · choice		
Category الفنة	Allows you to choose from <b>Simulation</b> , <b>Signals</b> and <b>Noise</b> .		
Minimum value قيمة الحد الأدنى	The minimum value of the parameter. الحد الأدنى لقيمة المقياس		
Maximum value	The maximum value of the parameter. الحد الأقصىي لقيمة المقياس Note: OptiSystem will not allow you to set either the		
القيمة القصوى	Minimum or Maximum values outside the valid range of the parameter. ملاحظة: OptiSystem سوف لا يسمح لك بتعيين أي الحد الأدنى أو القيم القصوى خارج النطاق الصالح المقياس .		
Current value القيمة الحالية	The default value of the parameter. The Current value must fall between the Minimum and Maximum values. القيمة الافتر اضية للمقياس . يجب أن تقع القيمة الحالية بين الحدين الأدنى والأقصى .		
Units الوحدات	User-created parameters can only have one unit. OptiSystem does not allow changing between different units for user-created parameters.  المستخدم - ممكن انشاء المقايس بحيث يكون وحدة واحدة فقط Note: OptiSystem does not allow you to edit the OptiSystem system parameters.		





مرحلة العمل

	وحدات مختلفة للمقايس .	لا يسمح للمستخدم انشاء متغيرة بين
Choice list قائمة الاختيار	Displays a list of choices. الخيار ات	يعرض قائمة من

# Accessing a new layout parameter for scripting

To access a new layout parameter for scripting, perform the following procedure.

Note: The new layout parameter created for this example is called

**NewLayoutParameter**. The component used is the **CW Laser Measured**, and the parameter is **Convert noise bins**.

## الوصول إلى المقياس لتخطيط جديدة للبرمجة

للوصول إلى مقياس تخطيط جديدة للبرمجة، تنفيذ الإجراء التالي. ملاحظة: بند استدعاء المقياس تخطيط حديدة تم

ملاحظة: يتم استدعاء المقياس تخطيط جديدة تم إنشاؤ ها لهذا المثال New Layout Parameter. العنصر المستخدم هو ليزر CW قياس ، والمقياس هو تحويل صناديق الضوضاء .

#### **Step Action**

1- Double-click on the CW Laser Measured component in the Main layout.

- 2-Select **Script** from the **Mode** column of the parameter you want to change.
- 3- Press Enter
- 4- Click the button in the **Value** column of the **Convert noise bins** parameter.
- 5- Select **Insert Layout Parameter**. *The drop-down menu of available layout parameters appears.*

6-Select NewLayoutParameter.

NewLayoutParameter appears in the VBScriptExpression field (see Figure 21).

#### 7- Click **Evaluate**.

The results of the script evaluation appears in the **Output** box in the **Parameter Script Editor** dialog (see Figure 23).

أ- انقر نقراً مزدوجا على عنصر قياس CW لليزر في التخطيط الرئيسي .

2- حدد الكتابة من العمود وضع المقياس التي تريد تغيير ها .

3- اضغط مفتاح Enter. 4-انقر فوق زر قيمة المقياس في العمود الذي يحوي صناديق الضوضاء.

5- حدد إدر اج تخطيط المقياس . تظهر القائمة المنسدلة من المقايس للتخطيط المتاح.


6- اختر NewLayoutParameter. پيدر NewLayoutParameter في مجال VBScriptExpression (انظر الشكل 21).

7- انقر تقييم . نتائج تقييم برنامج نصي يظهر في المربع الناتج من حوار المقياس محرر البرامج النصية (انظر الشكل 2<u>2</u>).





Figure 23 Parameter Script Editor dialog box



#### 8- Click OK.

The Component Properties dialog appears.


8- انقر فوق موافق. يظهر مربع حوار خصائص المكون.

#### 9-Click Evaluate Script.

The value of the new parameter displays at the bottom of the **Component Properties** window (see Figure 24).

9 ـانقر تقييم النص. يعرض قيمة المقياس الجديدة في الجزء السفلي من نافذة خصائص المكون (انظر الشكل 24).

Figure 24 Scripted parameter-Component dialog







#### Removing new parameters from the layout

To remove new parameters that you have created in the **Layout Parameters** dialog box, perform the following procedure.

Note: You cannot remove system parameters.

### ازالة معايير جديدة من التخطيط

لإزالة المقايس الجديدة التي قمت بإنشائها في مربع الحوار لتخطيط المعلمات، تنفيذ الإجراء التالي .

ملاحظة: لا يمكنك إزالة مقايس النظام.

#### **Step Action**

1- In the **Layout Parameters** dialog box, click in the **Value** column beside the parameter that you want to change.

# 2 -Click **Remove Par**. *The parameter is removed.*

خطوة العمل 1- في مربع حوار تخطيط المقايس ، انقر فو

1- في مربع حوار **تخطيط المقايس** ، انقر فوق عمود **القيمة** بجانب المقياس التي تريد تغيير ها

> 2- انقر بنفس المستوى فوق إزالة . تتم إزالة المقياس .

# Editing existing parameters in the layout

To edit the parameters that you create in the **Layout Parameters** dialog box, perform the following procedure.

### تحرير المعاملات الموجودة في تخطيط

لتعديل المقايس التي تقوم بإنشائها في مربع حوار تخطيط المقايس ، تنفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1- In the **Layout Parameters** dialog box, click in the **Value** column beside the parameter that you want to change.

#### 2- Click Edit Param.

The **Edit Parameters** dialog appears. Note: For more information about the parameter categories.

خطوة العمل

1 - في مربع حوار تخطيط المقايس ، انقر فوق عمود القيمة بجانب المقياس التي تريد تغييرها.

2 -انقر فوق **تحرير المقياس .** يظهر مربع الحوار **تحرير المقايس .** ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول فئات المقياس .

Note: The OptiSystem system parameters cannot be edited. If you attempt to do so, the **Edit Parameter** dialog box will appear with all fields read-only (see Figure 26).

ملاحظة: نظام المقايس OptiSystem لا يمكن تحريرها. إذا حاولت القيام بذلك، سوف يظهر مربع حوار تحرير المقياس مع كافة المجالات (الميادين) للقراءة فقط (انظر الشكل 26).





Figure 25 Edit Parameter dialog box





Figure 26 Edit system parameters dialog box



Adding a project layout

إضافه تخطيط المشروع

To create a new blank project layout, perform the following action.

لإنشاء تخطيط جديد لمشروع فارغ، عليك تنفيذ الإجراء التالي .





#### Action


· Click the **Add Layout** button on the **Layout** toolbar.

A new blank layout is created. The new layout is added to the list of layouts in the projects shown in the Project Browser (see Figure 27).

**عمل** · انقر فوق زر إضافة تخطيط على شريط أدوات التخطيط

يتم إنشاء تخطيط جديد فارغ. يتم إضافة تخطيط جديد إلى قائمة التخطيطات في المشاريع هو مبين في متصفح المشروع (انظر الشكل 27).

Figure 27 Project browser- added layout



#### Deleting a project layout

To delete a project layout, one of the following actions.

Note: There must be at least one layout in a project; you cannot delete all the layouts in a project. **This operation** cannot be undone.

#### حذف تخطيط المشروع

لحذف تخطيط المشروع، طبق والحد من الإجراءات التالبة

ملاحظة: يجب أن يكون هناك تخطيط واحد على الأقل في المشروع؛ لا يمكنك حذف جميع التصاميم في المشروع. هذه العملية لا يمكن التراجع عنها.

#### **Step Action**

1- In the **Project Browser**, select the layout and click the **Delete Layout** button on the **Layout** toolbar.

A warning dialog appears (see Figure 29).

2-Click Yes.

The selected layout is deleted. The layout is removed from the list of layouts

#### خطوة العمل

1- في متصفح المشروع حدد التخطيط وانقر على زر حذف التخطيط من شريط أدوات التخطيط.

يظهر مربع حوار تحنير (انظر الشكل 29).

2- انقر فوق **نع**م.

رعة سر مول عمر. يتم حذف التخطيط المحدد. تتم إزالة تخطيط من قائمة تخطيطات في المشاريع هو مبين في متصفح





in the projects shown in the **Project Browser**.

المشروء

OR

#### **Step Action**

- 1- Right-click on the **Project Browser**.
- 2 -Select **Delete Layout** (see Figure 28). *A warning dialog appears* (see Figure 29).
- 3 -Click Yes.

The selected layout is deleted. The layout is removed from the list of layouts in the projects shown in the **Project Browser**.

العمل خطوة 1- انقر بزر الماوس الأيمن على متصفح المشروع. 2- اختر حذف تخطيط (انظر الشكل 28). يظهر مربع حوار تحذير (انظر الشكل 29).

3- انقر فوق نعم. يتم حذف التخطيط المحدد. تتم إز الة التخطيط من قائمة التخطيطات في المشاريع الذي هو مبين في متصفح المشروع.

Figure 28 Project Browser context menu








عمل

Figure 29 Delete Current Layout - warning dialog



#### Duplicating a layout

#### تكرار تخطيط

To duplicate a project layout, perform the following action.

لتكرار تخطيط المشروع، عليك تنفيذ الإجراء التالي.

#### Action

In the Project Browser, select the project layout, then click the Duplicate Layout button on the Layout toolbar.

Layout button on the Layout toolbar.

Layout button on the Layout toolbar.

The selected layout is duplicated. The new layout is added to the list of layouts in the projects shown in the Project

تتكرر التخطيط المحدد. يتم إضافة تخطيط جديد إلى قائمة التخطيطات في المشاريع هو مبين في متصفح المشروع (انظر الشكل 11).

Note: The new layout is a copy of all components, parameters, views, and results from the selected layout.

Browser (see Figure 31).

ملاحظة: التصميم الجديد هو نسخة من جميع المكونات، والمعلمات، والفكرة، والنتائج من التخطيط المحدد.

#### OR

### Step Action خطوة العمل

1- Right-click on the **Project Browser**. 2-Select **Duplicate Layout** <u>(see</u> <u>Figure 30)</u>.

The selected layout is duplicated. The new layout is added to the list of layouts in the projects shown in the Project Browser (see Figure 31).

Note: The new layout is a copy of all components, parameters, views, and results from the selected layout.

1- انقر بزر الماوس الأيمن على متصفح المشروع. 2 - حدد تكرار التخطيط<u>(انظر الشكل 30).</u>

تتكرر التخطيطات المحدد. يتم إضافة تخطيط جديد إلى قائمة التخطيطات في المشاريع وهو مبين في متصفح المشروع (انظر الشكل 31).

ملاحظة: التصميم الجديد هو نسخة من جميع المكونات، والمعلمات، والفكرة، والنتائج من التخطيط المحدد.





Figure 30 Project Browser context menu





Figure 31 Layout tab - duplicated layout







#### Selecting multiple components

To select multiple components, perform the following procedure. 3-Click on a component. *The component is highlighted.* 4-Press the **Shift** key, hold it, and select another component.

The components are linked together in a selection box (see Figure 32).
5-To release the selection, click outside the selection box in the Main layout.

#### اختيار مكونات متعددة

لتحديد مكونات متعددة ، نفذ الإجراء التالي .

3 انقر على عنصر . وحدد عنصر اخر 4 اضغط على مفتاح Shift ، لأنه يربط، وتحديد مكون آن.

وترتبط المكونات معا في مربع اختيار (انظر الشكل 32). 5 لتحرير التحديد، انقر خارج مربع التحديد في التخطيط

5 لتحرير التحديد، انقر خارج مربع التحديد في ا**لتخطيط** ا**لرئيسي** .

Or

#### **Step Action**

- 1- Click in the Main layout.
- 2-Drag the rubber band selection over all the desired components.
- 3-Release the mouse.

All the components within the band are linked together in a selection box (see Figure 32).

4-To release the selection, click outside the selection box in the **Main layout**.

خطوه العمل


انقر في التخطيط الرئيسي .
 2- اسحب الممحاة اختيار االشريط على جميع العناصر المطلوبة .

3 -الافراج عن الماوس.

. وترتبط جميع المكونات داخل الفرقة معاً في مربع اختيار *(انظر الشكل 32).* 

4- لتحرير التحديد ، انقر خارج مربع التحديد في التخطيط الرئيسي .

Figure 32 Selecting multiple components



#### **Duplicating components**

### تكرار المكونات

To duplicate components using the layout tool, perform the following procedure.

لتكرار المكونات باستخدام أداة التخطيط ، عليك تنفيذ الإجراء التالي .





#### **Step Action**

1- Press **Ctrl** and click on a component. 2-Drag the component to another position in the layout.

The duplicated component contains all the same properties as the initial component

#### خطوة العمل

اضغط على Ctrl وانقر على العنصر
 اسحب العنصر إلى موضع آخر في التخطيط.

العنصر الذي تتكرر يحوي على نفس الخصائص كما هي في المكون الأول.

#### Connecting components manually

The only connectable ports are those which have the same type of signal being transferred between them.

The exception to this rule is the ports that can be added to a sub-system and certain components in the library that have ports, which support any type of signal (for example, Forks).

Note: You can only connect output to input ports and vice versa.

### المكونات التي تربط يدويا

توصيل المنافذ الوحيدة هي تلك التي لديها نفس النوع من الإشارات التي يجري النقل بينهما .

و الاستثناء لهذه القاعدة هو المنافذ التي يمكن أن تضاف إلى نظام فر عي وبعض المكونات في المكتبة التي لديها منافذ ، والتي تدعم أي نوع من إشارة (على سبيل المثال، فوركس).

ملاحظة: يمكنك فقط الاتصال و الإخراج إلى منافذ الإدخال والعكس بالعكس .

Figure 33 Rubber Band cursor



The rubber band cursor appears when you place the cursor over a port. To connect components using the layout tool, perform the following procedure.

#### **Step Action**

1- Place the cursor over the initial port. The cursor changes to the rubber band cursor (chain link) (see Figure 33). A tool tip appears that indicates the type of signal that is available on this port (see Figure 34).

2- Click and drag to the port to be connected.

The ports are connected.

يظهر مؤشر شريط الممحاة عند وضع المؤشر فوق المنفذ.

لإيصال المكونات مع بعضها باستخدام أداة التخطيط ، فذ الإجراء التالي .

#### خطوة العمل

مسورة المسلم الموفقة الأولي . 1 - ضع المؤشر البي مؤشر شريط الممحاة (وصلة سلسلة او ربط المقياس السلسلي) <u>(انظر الشكل 33).</u> تظهر اداة التلميح التي تشير البي نوع من الإشار ات المتوفرة على هذا المنفذ (انظر الشكل 34).


2 - انقر واسحب إلى المنفذ المراد توصيلة.

بتم تو صبل المنافذ






Figure 34 Connecting components symbol




**Figure 35 Connecting ports** 



Selecting links	اختيار الروابط
To select a link between components,	لتحديد وجود صلة بين المكونات ، نفذ الإجراء التالي
perform the following procedure.	
Action	عمل
Click on the link in the layout.	· انقر على الرابط في التخطيط .
The link changes from its existing color	تغييرات الصلة من الون الحالي إلى خط أحمر
to a red solid line <u>(see Figure 36</u> ).	الصلبة ( <i>انظر الشكل 36).</i>
Note: There can only be one link	ملاحظة: لا يمكن أن يكون هناك إلا رابط واحدة
selected at a time.	مختارة في وقت واحد .

Figure 36 Selecting links



### OntiSystem





CONTRACTOR OF A STATE OF THE ST	
Deleting links	حذف الروابط
To delete a link between components, perform the following procedure.	لحذف الارتباط بين المكونات ، نفذ الإجراء التالي.
Action	عمل
. Dight alight on the link in the largest	بانق بني الماني الأبين على البابط في تنظيط

Right-click on the link in the layout and press Delete. The link is deleted.


و اضغط حذف .

### Non-compatible connections

If you try to link two non-compatible ports, a special icon appears, and no operation is performed (see Figure 37).

الاتصالات الغير متوافقه إذا حاولت ربط اثنين من منافذ غير متوافقة، يظهر رمز خاص، ويتم تنفيذ أي عملية (انظر الشكل 37).

Figure 37 Non-compatible ports icon



### Multiple visualizers connected to a port

### جهاز القياس المتعدد المتصل بمنفذ متخبلون


Normally, multiple connections cannot be made from the same port to different components. However, if a monitor has been installed on a port, multiple connections can be made to visualizers (see Figure 38).

عادة، الوصلات المتعددة لا يمكن أن تكون مصنوعة من نفس المنفذ لمكونات مختلفة. ومع ذلك، إذا تم تثبيت جهاز على منفذ، ويمكن إجراء اتصالات متعددة إلى اجهزة القياس (انظر الشكل 38).

If you try to delete a monitor that has visualizers connected to it, a warning is displayed (see Figure 39).

إذا حاولت حذف المراقب والتي لها اجهزة قياس متصلة به، يتم عرض تحذير (انظر الشكل 39).

Figure 38 Port with multiple visualizers




4- Click OK.





Figure 39 Visualizer disconnection dialog box




Modifying port properties	
To modify the properties of a port,	
perform the following procedure.	
Step Action	
1- Select the <b>Layout</b> tool, move the tool	ر.
over the port and right-click.	
The Layout context menu appears.	
2- Select Port Properties.	
The <b>Port Properties</b> dialog box appears	
(see Figure 40).	
3- Modify the port properties.	

خطوة العمل 1 - حدد أداة التخطيط، نقل أداة عبر منفذ وانقر بزر الماوس الأيمن. تظهر قائمة سباق تخطيط.

تعديل خصائص المنفذ لتعديل خصائص المنفذ، نفذ الإجراء التالي.


- تطهر قائمه سياق تحطيط. 2- خصائص تحديد منفذ.
- يظهر مربع الحوار خصائص المنفذ (انظر الشكل 40).
  - 3- تعديل خصائص المنفذ. 4- انقر فوق مو افق.
- Figure 40 Port Properties dialog box





Signal	إشارة يشير إلى نوع من منفذ الإشارة. موقع المالية
Indicates the type of signal port.	يشير إلى نوع من منفذ الإشارة.
Location	موقع
Top:	اعلى:
positions the port at the top of the	موقع المنفذ في الجزء العلوي من التخطيط.
layout.	
Edge: Left, Right, Bottom	حافة: يسار، يمين، أسفل
positions the port on the edge of the	موقع المنفذ على حافة التخطيط الذي تحدده.
layout you select.	
Position:	موضع:
type or use the slide bar to specify the	اكتب أو استخدام شريط الشريحة لتحديد الموقع
exact location position of the port.	الدقيق للمنفذ.
Label	ملصق
enter a customized port label.	إدخال تسمية المنفذ حسب الطلب.
Drawing a Rectangle in the layout	رسم مستطيل في التخطيط
The component selection feature is more	ميزة اختيار عنصر أكثر فعالية عند استخدامها
effective when used in collaboration	بالاشتراك مع أداة مستطيل.
with the rectangle tool.	لتحديد مكونات في التخطيط باستخدام أداة المستطيل،
To select components in a layout using	نفذ الإجراء التالي.
the rectangle tool, perform the following	
procedure.	
Step Action	العمل خطوة
1- On the Draw Objects toolbar, select	<ul> <li>1 - من رسم كائنات شريط الأدوات، حدد أداة</li> </ul>
the rectangle tool.	المستطيل.
2.D	i i material to the
2- Draw a rectangle over the	2 - رسم مستطيل على المكونات التي ترغب في
components you wish to select <u>(see</u>	تحديدها <u>(انظر الشكل 41).</u>
<u>Figure 41</u> ).	

Figure 41 Rectangle Tool - selected components








3- Select the **Layout** tool on the **Layout Tools** toolbar.

4- Click on the rectangle outline *The rectangle is highlighted* <u>(see Figure 42).</u>

3- حدد أداة التخطيط على شريط أدوات التخطيط.

4- اضغط على مخطط المستطيل النظر الشكل <u>42)</u> اضغط مع تحديد المستطيل <u>(انظر الشكل 42)</u>

Figure 42 Rectangle Tool - highlighted components



5-Double-click inside the rectangle

5- انقر نقرا مزدوجا داخل المستطيل

The Rectangle Properties dialog box appears (see Figure 43).

ظهر في مربع الحوار خصائص مستطيل <u>(انظر</u> الشكل <u>43)</u>.

Figure 43 Rectangle properties dialog box



6-Click on the **Change color** button (see Figure 43).

The **Color** properties dialog box appears.

7- Select a color, and click **OK**.

The Color properties dialog box closes.

8- Select Fill rectangle.

9- Click OK.

6- اضغط على زر تغيير اللون (انظر الشكل 43). يظهر مربع الحوار خصائص اللون.

> 7 - حدد لونا، ثم انقر فوق موافق. إغلاق مربع الحوار خصائص اللون. 8- حدد ملء المستطيل. 9- انقر فوق موافق .





The rectangle is highlighted and colored, and the components are not visible.

10- Select the rectangle in the layout and right-click.

The Layout context menu appears.

11- Select To Back.

The components become visible inside the highlighted rectangle (see Figure 44).

واضغط على تحديد المستطيل الملون، والمكونات الغير مرئية.

10- حدد المستطيل في التخطيط وانقر بزر الماوس الأيمن.

تظهر قائمة حالة التخطيط.

11 -حدد إلى الخلف . المكونات تصبح مرئية داخل المستطيل المميز <u>(انظر</u> الشكل <u>44)</u>.

Figure 44 Layout Order - highlighted



#### Drawing a circle in the layout

To draw a circle in the layout, perform the following procedure.

### رسم دائرة في تخطيط

الرسم دائرة في التخطيط ، نفيذ الإجراء التالي .

#### **Step Action**

1-On the **Draw Objects** toolbar, select the **Circle** tool.

The cursor changes to a cross.

2-Move the cursor into the layout and draw a circle of the desired size.

#### نظمة الممل

1 من رسم كائنات شريط الأدوات ، حدد أداة الدائرة


يتغير المؤشر إلى الصليب.

2 - حرك المؤشر إلى تخطيط ورسم دائرة من الحجم المطلوب.





Figure 45 Layout - circle



- 3- Select the Layout tool on the Layout Tools toolbar.
- 4- Double-click inside the circle. The Circle Properties dialog box appears (see Figure 46).

3- حدد أداة التخطيط من شريط أدوات التخطيط

4- انقر نقرا مزدوجاً داخل الدائرة. يظهر في مربع الحوار خصائص الدائرة <u>(انظر</u> الشكل 46).

Figure 46 Circle Properties dialog box



Note: In this box, you can change the properties as well as the fill color of the circle.

ملاحظة: في هذا الإطار، يمكنك تغيير خصائص وكذلك لون التعبئة من الدائرة.

#### Drawing a line in the layout

To draw a line in the layout, perform the following procedure.

#### **Step Action**

- 1- On the **Draw Objects** toolbar, select the Line Arrow tool.
- 2-Click in the layout and draw a line. The line is created with an arrow head (see Figure 47).

#### رسم خط في التخطيط


لرسم خط في التخطيط، تنفيذ الإجراء التالي.

2- انقر في تخطيط وارسم الخط. يتم إنشاء خط مع رأس السهم (انظر الشكل 47).





Figure 47 Layout - line



- 3- Select the **Layout** tool on the **Layout Tools** toolbar.
- 4- Double-click on the line.

The **Line Properties** dialog box appears (see Figure 48).

3- حدد أداة تخطيط من شريط أدوات أدات التخطيط.

4- انقر نقرا مزدوجا على الخط. يظهر مربع حوار خصائص الخط<u> (*انظر الشكل* 48).</u>

Figure 48 Line Properties dialog box



5- If you do not want an arrow head on the line, clear the **Draw Arrow Head** checkbox.

The arrow head is removed from the line.

#### Adding text to the layout

To add text to the layout, perform the following procedure.

5- إذا كنت لا تريد رأس السهم على الخط، قم بالغاء تحديد خانة اختيار رسم رأس السهم

إز الله رأس السهم من على الخط

#### اضافة نص الى تخطيط

لإضافة نص إلى تخطيط، نفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1- On the **Draw Objects** toolbar, select the **Draw Text Label** tool.

The cursor becomes a cross.

2-Click in the layout.

The **Label Properties** dialog appears (see Figure 49).

- 3- Type any text to be displayed on the layout.
- 4- Click OK.

The text appears in the layout.

#### خطوة العمل

1- من رسم كائنات شريط الأدوات، حدد أداة رسم ...

يصبح المؤشر على شكل الصليب.

2- انقر فوق التخطيط.

يظهر مربع حوار خصائص التسمية (انظر الشكل

3- اكتب أي نص ليتم عرضها على التخطيط

4- انقر فوق موافق. يظهر النص في التخطيط.






Figure 49 Label Properties dialog box



Modifying the text in the layout	تعديل النص في التخطيط
To modify the text in the layout,	
perform the following procedure.	لتعديل النص في التخطيط، نفيذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
1 - On the Layout Tools toolbar, select	1- على شريط الأدوات أدوات التخطيط، حدد أداة
the Layout tool.	التخطيط
2- Double-click on the text in the layout.	2- انقر نقر ا مز دوجا على النص في التخطيط.
The <b>Label Properties</b> dialog box	يظهر مربع الحوار خصائص التسمية.
appears.	
3- Click <b>Font</b> .	3 -انقر فوق الخط.
The <b>Font</b> dialog box appears <u>(see</u>	3 -انقر فوق الخط. يظهر مربع الحوار الخط (انظر الشكل 50).
<i>Figure 50</i> ).	
4- Make font choices and click <b>OK</b> .	4- اختيار ات الخط ثم انقر فوق موافق.
The font is changed in the layout.	يتم تغيير الخط في التخطيط

Figure 50 Font dialog







Drawing a Bitmap in the layout	رسم صورة نقطية في التخطيط
To draw a bitmap in the layout, perform	الرسم صورة نقطية في التخطيط، نفيذ الإجراء
the following procedure.	التالي.
Step Action	خطوة العمل
1- Select the <b>Draw Bitmap</b> tool on the	1 - حدد أداة رسم الصورة النقطية على رسم كائنات
Draw Objects toolbar.	شريط الأدوات.
2- Draw a rectangle in the layout where	2 - رسم مستطيل في التخطيط حيث تريد إدراج
you want to insert the bitmap.	الصورة النقطية.
The <b>Open</b> dialog box appears <u>(see</u>	يظهر مربع الحوار فتح (انظر الشكل 51).
<i>Figure 51</i> ).	
3- Select the file to insert (Jpeg,	3 - حدد ملف لإدراج (Jpeg) ، نافذة نقطية،
Windows Bitmap, PC Exchange).	وتحويل PC).
4- Click Open.	4 - انقر فوق فتح.

Figure 51 BitMap Image - Open dialog




Layout depth order	طلب عمق التخطيط
Sometimes, components are placed in	في بعض الأحيان، يتم وضع المكونات في نفس
the same position in the <b>Main layout</b>	الموقع في المنطقة الرئيسية التخطيط العمل، الأمر
work area, a situation that can become	الذي يمكن أن تصبح مربكة جدا إذا كان التخطيط
quite confusing if it is a particularly	معقد بشكل خاص
complicated layout	





Figure 52 Layout Depth Order




Choosing the layout depth order position	اختيار طلب موقع تخطيط اعمق
There are several methods available to determine the layout depth order position.	هناك العديد من الطرق المتاحة لتحديد طلب موقع تخطيط اعمق.
To choose the layout depth order position, perform one of the following procedures.	لاختيار موقع النظام تخطيط اعمق ، نفذ أحد الإجراءات التالية.
Step Action	خطوه العمل
1- Select the component you wish move. <i>The component is highlighted.</i> 2- Right-click on the component.	<ul> <li>1- حدد المكون الذي ترغب عمل الخطوة علية.</li> <li>ووضع التحديد على العنصر.</li> <li>2 - انقر بزر الماوس الأيمن على العنصر.</li> </ul>
The layout context menu appears (see Figure 53).	تظهر قائمةً نَمط التخطيطُ <u>(انظر الشكل 53).</u>
3- Select <b>Back One</b> or <b>Forward One</b> to move the component or subsystem one layer only in the layout. Select <b>To Back</b> or <b>To Forward</b> to move the component or subsystem to the back or front of the layout.	<ul> <li>آ- اختر واحدة الى الوراء أو إلى الأمام واحدة لنقل عنصر أو طبقة فرعي واحد فقط في التخطيط. حدد إلى الخلف أو إلى الأمام لتحريك العنصر أو الفرعي إلى الجزء الخلفي أو الأمامي للتخطيط.</li> </ul>





Figure 53 Layout Depth Order-component context menu



# Step Action خطوة العمل 1- Select Edit > Component (see (54 اختر تحرير > مكون 1 (انظر الشكل 44).

1- Select **Edit** > **Component** (see Figure 54).


2-Select **Back One** or **Forward One** to move the component or subsystem one layer only in the layout. Select **To Back** or **To Forward** to move the component or subsystem to the back or front of the layout.

2 - حدد واحدة الى الوراء أو إلى الأمام واحدة لنقل عنصر أو طبقة فرعي واحد فقط في التخطيط. حدد إلى الخلف أو إلى الأمام لتحريك العنصر أو الفرعي إلى الجزء الخلفي أو الأمامي للتخطيط.





Figure 54 Layout Depth Order - main menu access



Or

#### ~ .

- Step Action
  1- On the Project Browser docker, select Layout.
- 2- Select the component or subsystem in the project layout list and right-click.

The layout context menu appears.

3- Select Back One or Forward One to move the component or subsystem one layer only in the layout. Select To Back or To Forward to move the component or subsystem to the back or front of the layout.

خطوة العمل

 1 على منصة التحميل لمتصفح المشروع حدد تخطيط.

2- حدد المكون أو النظام الفرعي في القائمة
 لتخطيط المشروع والنقر بزر الماوس الأيمن.


تظهر قائمة سياق التخطيط

3-اختر واحدة الى الوراء أو إلى الأمام واحدة لنقل عنصر أو طبقة النظام فر عي واحد فقط في التخطيط حدد إلى الخلف أو إلى الأمام لتحريك العنصر أو الفر عي إلى الجزء الخلفي أو الأمامي للتخطيط





Figure 55 Layout Depth Order-Project Browser access



Subsystems	فرعية
A subsystem simplifies the layout of the	والنظام الفرعي يبسط تخطيط المكونات. وهناك كمية
components. A designated amount of	معينةً من المكونات يمكن أن يكون في التخطيط،
components can be in the layout, but by	ولكن من خلال تجميع بعض منها في النظم الفر عية،
grouping certain ones into subsystems,	وتحصل على نظرة أفضل من وظائقها داخل النظام.
you get a better overview of their	
functionality within the system.	
Creating a subsystem	إنشاء الفرعي
To create a subsytem perform the	لإنشاء subsytem تنفيذ الإجراء التالي.
To create a subsytem perform the following procedure.	لإنشاء subsytem تنفيذ الإجراء التالي.
<b>2</b> 1	لإنشاء subsytem تنفيذ الإجراء التالي. خطوة العمل
following procedure.	*
following procedure.  Step Action	خطوة العمل 1- حدد العنصر (S) في عرض التخطيط الرئيسية.
following procedure.  Step Action  1- Select the component(s) in the Main	خطوة العمل 1- حدد العنصر (S) في عرض التخطيط الرئيسية. 2- انقر بزر الماوس الأيمن داخل منطقة الصندوق
following procedure.  Step Action  1- Select the component(s) in the Main layout view.	خطوة العمل 1- حدد العنصر (S) في عرض التخطيط الرئيسية.






The layout context menu appears <u>(see Figure 56)</u>.

3- Select Create Subsystem from the menu.

تظهر قائمة سياق تخطيط (انظر الشكل 56).

3 - حدد إنشاء النظام الفرعي من القائمة

Figure 56 Layout context menu



Creating an empty subsystem	إنشاء فرعي فارغ
To create an empty subsystem, perform	لإنشاء النظام الفرعي الفارغ، تنفيذ الإجراء التالي.
the following procedure.	
Step Action	خطوة العمل
1- Right-click in the <b>Main layout</b> view.	1- انقر بزر الماوس الأيمن في عرض التخطيط
	الرئيسي.
2- Select <b>Create Subsystem</b> from the	2- حدد انشاء النظام الفر عي من القائمة .
menu.	
A glass box subsystem icon appears in	يظهر رمز النظام الفرعي صندوق زجاجي في
the Main layout.	التخطيط الرئيسي.
3-Select the subsystem icon and right-	3 - حدد رمز النظام الفر عي والنقر بزر الماوس






click.	الأيمن.
The Layout context menu appears.	تظهر قائمة سياق تخطيط.
4- Select <b>Look Inside</b> .  The subsystem opens in the layout and the <b>Subsystem</b> tab appears.	4- اختر نظرة داخل. يفتح النظام الفرعي في تخطيط ويظهر التبويب النظام الفرعي.

Or

Step Action	خطوة العمل
1- Select Edit > Component > Create	1 - اختار تحرير > المكونات> إنشاء النظام الفر عي.
Subsystem.	
A glass box subsystem icon appears in	يظهر رمز النظام الفرعي صندوق شفافي في
the Main layout.	التخطيط الرئيسي.
2- Select the subsystem icon and right-	2- حدد ر مز النظام الفر عي وانقر بزر الماوس
click.	الأيمن.
The <b>Layout</b> context menu appears.	تظهر قائمة سياق تخطيط.
3- Select Look Inside.	3- اختر نظرة داخلية.
The subsystem opens in the layout and	يفتح التخطيط الفر عي ويظهر التبويب في النظام
the <b>Subsystem</b> tab appears.	الفر عي.

Figure 57 Subsystem Properties dialog box







Label

Displays the name of the subsystem. **Image tab** 

**Subsystem Representation GlassBox Image:** 


Allows you to see the components that are in the subsystem and how they are connected (see Figure 58).

لمصق

يعرض الاسم الفرعي. صورة علامة التبويب التمثيل الفرعي صورة صندوق الزجاجي

يسمح لك أن ترى المكونات التي هي في النظام الفر عي، وكيف تربطهم (*انظر الشكل 58)*.

Figure 58 Subsystem-GlassBox Image




User Image

Allows you to select any image as your subsystem icon <u>(see Figure 59</u>). The **User Image** does not display the components or the connections in the subsystem.

صورة المستخدم

يسمح لك لتحديد أي صورة ورمز النظام الفرعي الخاص بك *(انظر الشكل 59)*. صورة العضو لا يعرض مكونات أو الاتصالات في النظام الفرعي.

Figure 59 Subsystem - User Image







To select a **User Image**, perform the following procedure.

لاختيار صورة المستخدم، تنفيذ الإجراء التالى.

#### **Step Action**

1- Double-click on the subsystem. The **Subsystem Properties** dialog box appears (see Figure 57).

2-Click the Value cell beside Subsystem Representation.

A drop-down list appears.

3-Select User Image.

4- In the Value cell beside Image Filename, click

5- Select the image that you want to use, and click **Open**.

The name of the image you selected appears in the *Value* cell.

#### 6-Click **OK**.

The image you selected appears as the subsystem icon.

#### خطوة العمل

1-انفّر نقراً مزدوجاً على النظام الفرعي. يظهر مربع الحوار خصائص النظام الفرعي *(انظر الشكل 67)* 

الشكل 57<u>).</u> 2 -انقر فوق قيمة الخلية بجانب تمثيل النظام الفر عي.

المراطي. تظهر القائمة المنسدلة.

3 -اختر صورة العضو.

4 -انقر فوق قيمة الخلية بجانب صورة اسم الملف،

حدد الصورة التي تريد استخدامها، ثم انقر فوق فتح.

يظهر اسم الصورة التي حددتها في قيمة الخلية.

6- انقر فوق موافق.
 الصورة التي حددتها يظهر كرمز فرعي.


#### **Default Icon**

Default setting. Allows you to select the standard OptiSystem subsystem **Default Icon** (see Figure 60). The **Default Icon** does not display the components or the connections in the subsystem.

#### الرمز الافتراضى

الإعدادات الافتر اضية. يسمح لك لتحديد معيار OptiSystem الفر عي الافتر اضي أيقونة *(انظر* <u>الشكل 60)</u>. أيقونة افتر اضي لا يعرض مكونات أو الاتصالات في النظام الفر عي.

Figure 60 Subsystem - Default Icon



To select the **Default Icon**, perform the following procedure.

لتحديد الرمز الافتراضي، نفذ الإجراء التالي.





#### **Step Action**

1- Double-click on the subsystem. *The Subsystem Properties dialog box appears* (see Figure 57).

2- Click the Value cell beside Subsystem Representation.

A drop-down list appears.

3- Select **Default Icon**, and click **OK**. The **Default Icon** appears as the subsystem icon.

#### خطوة العمل

1- انقر نقرا مزدوجا على النظام الفرعي. يظهر مربع الحوار خصائص النظام الفرعي *(انظر الشكل 57).* 

2- انقر فوق قيمة الخلية بجانب التمثيل النظام الفرعي.

تظهر القائمة المنسدلة.

3- اختر الرمز الافتراضي، ثم انقر فوق موافق.يظهر الرمز الافتراضي كرمز فرعي

#### **Image Filename**

Displays the name of the file displayed as the subsystem icon.

#### صورة متصفحك

يعرض اسم الملف المعروض كرمز نظام فرعي.

#### **Stretch Image**

Allows you to stretch the subsystem image in the layout.

### صورة تمتد

يسمح لك لتمديد صورة النظام الفرعي في التخطيط.

#### Opening a subsystem layout

After you create a subsystem in the project, you can open the subsystem to view and work with the components inside it. To open a subsystem layout, perform the following procedure.

#### فتح تخطيط الفرعي

بعد إنشاء نظام فرعي في المشروع، يمكنك فتح النظام الفرعي لعرض والعمل مع المكونات داخله. لفتح تخطيط النظام الفرعي، تنفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1- Select the subsystem in the **Main** layout.

The subsystem is highlighted.

2- Select Edit > Component > Look Inside.

### خطوة العمل

1 حدّد النظام الفرعي في التخطيط الرئيسي. يتم تمييز النظام الفرعي.

2 اختر تحرير> المكونات > نظرة داخل.

#### Or

#### **Step Action**

1- Select the subsystem in the Main layout.

The subsystem is highlighted.

2- Right-click on the subsystem. *The Layout context menu appears.* 

3- Select Look Inside.

The subsystem opens.

Once you open the subsystem, a **Subsystem** tab automatically appears

خطوة العمل

1 – حدد النظام الفر عي في التخطيط الرئيسي. يتم تمييز النظام الفر عي.

2- انقر بزر الماوس الأيمن على النظام الفرعي.
 تظهر قائمة سياق التخطيط.

3- اختر نظرة داخل. يفتح النظام الفرعي.

بمجرد فتح النظام الفرعي، تظهر علامة تبويب النظام الفرعي تلقائيا بجانب علامة التبويب تخطيط






beside the **Main layout** tab at the bottom of the window (see Figure 61). Each subsystem has its own tab.

الرئيسية في الجزء السفلي من النافذة (*انظر الشكل* <u>61).</u> كل نظام فر عي له صفحة خاصة به.

Figure 61 Subsystem tab



Note: You must select the **Layout** tab before you can access the **Subsystem** tabs.

ملاحظة: يجب تحديد علامة تبويب التخطيط قبل أن تتمكن من الوصول إلى علامات تبويب النظام الفر عي.

#### Closing a subsystem layout

You do not delete a subsystem when you close it. Closing a subsystem closes the subsystem work area and removes the **Subsystem** tab from beside the **Main layout** tab. The subsystem itself remains in the **Main layout** window.

To close a subsystem layout, perform the following procedure.

#### **Step Action**

1- Right-click in the subsystem work area.

The Layout context menu appears.

2- Select Close Subsystem.

#### إغلاق تخطيط النظام الفرعي

لا تقم بحذف النظام الفرعي عند إغلاقه إغلاق نظام فرعي يغلق منطقة العمل الفرعي ويزيل علامة التبويب الفرعي من جانب علامة التبويب التخطيط الرئيسية. لا يزال النظام الفرعي نفسه في نافذة المخطط الرئيسي.

لغلق تخطيط النظام الفرعي، تنفيذ الإجراء التالي.

#### خطوة العمل

 1 - انقر بزر الماوس الأيمن في منطقة عمل النظام الفرعي.

تظهر قائمة سياق تخطيط.

2- اختر إغلاق النظام الفرعي.

#### Or Step Action

1- Right-click in the subsystem work

The Layout context menu appears.

2- Select **Edit** > **Component** > **Close Subsystem** from the **Menu** toolbar.

#### Placing components in subsystems

Once you create a subsystem, you can add components to it. Perform the following procedure to place a component in a subsystem.

### خطوة العمل

1- انقر بزر الماوس الأيمن في منطقة عمل النظام الفرعي.

تظهر قائمة سياق التخطيط.

2- اختر تحرير > المكونات > انهيار النظام الفرعي
 من شريط الأدوات القائمة.

#### وضع العناصر في النظم الفرعية

بمجرد إنشاء نظام فرعي، يمكنك إضافة مكونات إليها. تنفيذ الإجراء التالي لوضع عنصر في النظام الفرعي.





خطوة العمل

#### Or

### **Step Action**

1- Select the subsystem tab in the Project Layout window.

The subsystem work area opens.

2- Select a component from the Component Library and drag the component to the Main layout window. Note: The **Subsystem** tab is only visible in the Main lavout window if the subsystem is open

1 - حدد علامة التبويب للنظام الفرعى في إطار تخطيط مشروع.

تفتح مجال عمل النظام الفرعي.

2 - حدد مكون من مكتبة المكون واسحب العنصر إلى إطار التخطيط الرئيسي.

ملاحظة: لسان النظام الفرعي مرئيا فقط في نافذة المخطط الرئيسي إذا كان النظام الفرعي مفتوح

#### Closing a subsystem window

To close a subsystem window (and therefore eliminate the tab at the bottom of the work area), perform the following procedure.

#### اغلاق نافذة فرعية

لإغلاق النافذة الفرعية (وبالتالي القضاء على علامة التبويب في الجزء السفلى من منطقة العمل)، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

- 1- Select the Subsystem tab.
- 2- Right click in an open section of the Subsystem layout work area. The **Layout** context menu appears.
- 3- Select Close Subsystem. You return to the Main lavout view.

#### خطوة العمل

1- حدد علامة التبويب للنظام الفر عي.

2- انقر بزر الماوس الأيمن في القسم المفتوح للمنطقة لتخطيط منطقه عمل النظام الَّفر عي. تظهر قائمة سباق التخطيط

3- اختر إغلاق النظام الفر عي. يمكنك العودة إلى عرض التخطيط الرئيسية.

#### Subsystem input and output port tools

When you work in the Subsystem window, two tools become active on the Layout toolbar-the Input and Output Port tools. These two draw tools allow you to insert input and output ports into subsystems.

#### النظام الفرعى للمدخلات والمخرجات لأدوات المنفذ

عند العمل في إطار النظام الفرعي، تصبح أداتين نشطة على شريط الأدوات، وتخطيط المدخلات و المخرجات أدوات المنفذ. هذه الأدوات تعادل اثنين تسمح لك لإدراج منافذ الإدخال والإخراج في الأنظمة الفرعية

#### Assigning an input or output port to a subsystem

subsystem, perform the following procedure.

### عيين منفذ الادخال أو منفذ الاخراج إلى النظام الفرعي

تعيين الإدخال أو الإخراج المنفذ إلى النظام الفرعي، To assign an input or output port to a عليك تنفيذ الإجراء التالي





#### **Step Action**

1- Select the subsystem in the **Main** layout.

*The subsystem is highlighted.*2- Right click on the subsystem.

The Layout context menu appears.

#### 3- Select Look Inside

Note: If this option disables the menu, the subsystem is already open. Click on the **Subsystem** tab in the **Main layout** view if this is the case.

- 4- Click on either the **Draw Input Port Tool** or **Draw Output Port Tool** on the **Layout Tools** toolbar.
- 5- Move your cursor over to the edge of the subsystem work area.

The cursor changes to either the word "Out" or "In".

#### 6- Click to place the port.

Note: A component inside of the subsystem must have an output port if you want the subsystem to have an output port. Likewise, a component inside the subsystem must have an input port if you want the subsystem itself to have an input port.

خطوة العمل

حدد النظام الفر عي في التخطيط الرئيسي 1-يتم تمييز النظام الفر عي

نقر بزر الماوس الأيمن على النظام الفر عي2-تظهر قائمة سياق التخطيط

ختر نظرة داخل3-

ملاحظة: إذا كان هذا الخيار تعطيل القائمة، النظام الفرعي مفتوح بالفعل. انقر فوق علامة التبويب الفرعي في عرض تخطيط الرئيسية إذا كان هذا هو الحال


4-اضغط على احد الرسوم – وارسم أداة مدخل المنفذ أو رسم - إخراج أداة المنفذ على شريط الأدوات أدوات تخطيط

حرك المؤشر الى حافة منطقة العمل الفرعي 5 بتغير المؤشر إلى إما كلمة "الخروج" أو "دخول"

#### 6 -انقر لوضع المنفذ

ملاحظة: يجب أن يكون عنصر داخل النظام الفرعي منفذ الانتاج اذا كنت تريد الفرعي أن يكون لها منفذ إخراج. وبالمثل، يجب أن يكون عنصر داخل النظام الفرعي لمدخل المنفذ إذا كنت تريد النظام الفرعي نفسه أن يكون لها مدخل المنفذ

Figure 62 Subsystem Input and Output ports








7- Click on the <b>Layout</b> tool in the <b>Layout Tools</b> toolbar	7- انقر على أداة التخطيط في شريط أدوات التخطيط.
8- Click on the component's output/input port and drag it to the subsystem's new output/input port.	8- اضغط على مكون الخراج/منفذ إدخال عنصر واسحبه إلى منفذ إخراج/منفذ الادخال.
The connection is created.	يتم إنشاء الاتصال.

Figure 63 Subsystem Input and Output ports-created links



# Subsystem port properties Modifying subsystem port properties

Once a port has been added to a subsystem, you can change its properties. To change the subsystem port properties, perform one of the following procedures.

#### خصائص المنفذ الفرعي تعديل خصائص المنفذ الفرعي

مرة واحدة تم إضافة المنفذ إلى النظام الفر عي، يمكنك تغيير خصائصه. لتغيير خصائص الميناء الفر عي، نفذ أحد الإجراءات التالية.

#### Action

Double-click on the subsystem port. *The Port Properties dialog box appears.* 

العمل القرا مزيوجا فوق على المنفذ الفرعي.

يظهر مربع حوار خصائص المنفذ

Or

### Step Action

1- Right-click on the subsystem port. *The Layout context menu appears*. 2 -Select **Port Properties**.

The **Port Properties** dialog box appears.


#### خطوة العمل

1- انقر بزر الماوس الأيمن على المنفذ الفر عي. تظهر قائمة سياق التخطيط. 2- خصائص تحديد المنفذ. يظهر مربع الحوار خصائص المنفذ.





Figure 64 Output Port Properties dialog box




Signal	إشارة
displays the type of signal at the port.	يعرض نوع من إشارة في المنفذ.
Edge	حافة
allows you to set the port on either the	يسمح لك لتعيين منفذ إما في أعلى أو أسفل، يسار، أو
top, bottom, left, or right edge of the	الحافة اليمني من رمز النظام الفرعي.
subsystem icon.	
Position	موضع
allows you to set at what point on the	يسمح لك لتحديد ما هي النقطة على حافة اختيار
chosen edge the port will be. 0.0 is one	الميناء سيكون. 0.0 من زاوية واحدة، و 0.5 هو
corner, 0.5 is the halfway point and 1.0	نقطة في منتصف الطريق و 1.0 هو في الزاوية
is the far corner.	البعيدة.
Label	التسمية
allows you to change the name of the	يسمح لك بتغيير اسم المنفذ. ويظهر اسم جديد عند
port. The new name appears when you	تحريك الماوس على المنفذ في التخطيط (انظر
move the mouse over the port in the	الشكل 65).
layout <u>(see Figure 65</u> ).	





Figure 65 Renamed port



In Figure 65, the output port has been renamed Relabelled Output Port. Subsystem properties

Subsystem properties are very similar to layout parameters and component properties.

Viewing subsystem properties

To view subsystem properties, perform the following procedure.

#### Action

Double-click on the subsystem icon in the **Main layout**.

The **Subsystem Properties** dialog box appears.

Or

**Step Action** 

1- Select the subsystem in the **Main** layout.

The subsystem is highlighted.

2- Right click on the subsystem.

The **Layout** context menu appears

3- Select Component Properties.

The **Subsystem Properties** dialog box appears.

في الشكل 65، منفذ إخراج تمت إعادة تسميته بـ(ميناء الإخراج Relabelled). خصائص النظام الفر عي

خصائص النظام الفرعي هي مشابهة جدا لمقايس تخطيط وخصائص المكون.

#### عرض خصائص النظام الفرعي

لعرض خصائص النظام الفرعي، نفذ الإجراء التالي

class

انقر نقرا مزدوجا على أيقونة النظام الفرعي في التخطيط الرئيسي.

يظهر مربع الحوار خصائص النظام الفرعي.

خطوة العمل

1- حدد النظام الفر عي في التخطيط الرئيسي. يتم تمييز النظام الفر عي.

2- انقر بزر الماوس الأيمن على النظام الفر عي. تظهر قائمة سياق التخطيط. 3-خصائص مكون اختر.

يظهر مربع الحوار لخصائص النظام الفرعي.

**Step Action** 

1- On the **Project Browser** docker, select the subsystem in the project layout list and right-click.

العمل خطوة

1- على عامل ميناء متصفح المشر وع حدد النظام الفر عي في قائمة تخطيط المشر وع والنقر بزر الماوس الأيمن.





The Layout context menu appears.

2- Select **Component Properties.**The **Subsystem Properties** dialog box appears.

tenti ul Tult ten

2- اختر خصائص المكون يظهر مربع حوار خصائص النظام الفرعي.

Figure 66 Subsystem properties dialog box




Table 3 shows describes the informationالجدول 3 langle 3 shows describes the information in the Subsystem Layout Propertiesالمعلومات في مربع الحوار و يبينالمعلومات في مربع الحوار و يبينخصائص النظام الفر عي التخطيط.المعلومات في مربع الحوار و يبين

Table 3 Description of columns in the Subsystem Layout Properties dialog box

Column	Description
العمود	الوصف
Disp	Checkbox that determines whether the value of a parameter is displayed in the layout.  المربع الذي يحدد ما إذا كان يتم عرض قيمة المقياس في التخطيط.
Name اسم	Displays the subsystem parameter names.  Note: This is a read-only column and cannot be changed.  یعرض أسماء المقیاس الفر عي. ملحظة: هذا هو عمود للقراءة فقط و لا يمكن تغيير ها.
Value	Displays the value of the parameters. You can edit the value of the parameters from this column.
القيمة	يعرض قيمة المقايس . يمكنك تعديل قيمة المقايس من هذا العمود.





Units الوحدة	Displays the units available for each parameter. يعرض وحدة متوفرة لكل مقياس .
Mode الطريقة	Indicates what mode the parameter is in. The Mode option is limited in the Layout Parameters window since these settings are created by the system. For this reason, you cannot change the Mode of the parameters.  You can choose between Normal and Sweep when you create a new subsystem parameter.  منا المقايس منذ يتم المقايس وخيار الوضع يقتصر في نافذة تخطيط مقايس منذ يتم إنشاء هذه الإعدادات من قبل النظام. لهذا السبب، لا يمكن تغيير الوضع من المقايس.

Changing the value of a subsystem parameter	تغيير قيمة المقياس الفرعي
To change the value of a parameter, perform the following procedure.	لتغيير قيمة المقياس ، تنفيذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
<ol> <li>Click in the Value column beside the parameter you wish to change.</li> <li>Enter the new value.</li> <li>Click OK.</li> <li>Note: If the value that you enter is invalid, the Value column turns red when you click OK. In addition, the</li> </ol>	<ol> <li>انقر في عمود القيمة بجانب المقياس التي ترغب في تغيير ها.</li> <li>أدخل القيمة الجديدة.</li> <li>انخل القيمة موافق.</li> <li>ملاحظة: إذا كانت القيمة التي تقوم بإدخالها غير صالحة، يكون عمود القيمة أحمرا عند النقر فوق موافق. وبالإضافة إلى ذلك، مربع الحالة تشير إلى موافق. وبالإضافة إلى ذلك، مربع الحالة تشير إلى</li> </ol>
status box indicate that the entered value is invalid and displays the correct value range.  Changing the subsystem parameter	أن القيمة التي تم إدخالها غير صالحة ويعرض مجموعة قيمة الصحيح. تغيير وحدة المعلمة الفرعي
unit	حيير وـــد ،ــد ،ــر عي
To change the unit for the parameter, perform the following procedure.	لتغيير وحدة المقياس ، عليك تنفيذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
1- Click in the <b>Unit</b> column beside the parameter you wish to change. <i>If there are other units available, a drop-down menu appears to make a selection from.</i>	<ol> <li>انقر في عمود وحدة بجانب المقياس التي ترغب في تغييرها.</li> <li>إذا كان هناك وحدات أخرى متاحة، تظهر القائمة المنسدلة لجعل اختيار من بينها.</li> </ol>





2- Press Enter.

The number in the **Value** column automatically recalculates to show the appropriate value.

Note: The units available vary from parameter to parameter

2 -اضغط Enter.

الرقم في قيمة العمود يكون احتسابه تلقائيا لإظهار القيمة المناسية.

ملاحظة: الوحدات المتاحة تختلف من مقياس إلى مقياس ألى مقياس أخرى

#### Adding new parameters to a subsystem

OptiSystem allows you to enter additional parameters into the **Subsystem Properties** window.

To add additional parameters to a subsystem, perform the following procedure.

#### إضافة معايير جديدة إلى النظام الفرعي

OptiSystem يسمّح لكّ بإدخال مقايس إضافية في إطار خصائص النظام الفرعي.

لإضافة مقايس إضافية إلى النظام فر عي، عليك تنفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

- 1- Click in the **Value** column beside the parameter you wish to change.
- 2- Select Add Param.

The Add Parameter dialog box appears (see Figure 67).

#### خطوة العمل

- 1- انقر في عمود القيمة بجانب المقياس التي تر غب
   في تغيير ها.
  - في تعييرها. 2- اختر إضافة بارامتر (متغير).

يَظهر مربع حوار إضافة المقياس (انظر الشكل

.(67

Figure 67 Add Parameter window

Add Parameter		23
Name:	Param1	Add
Туре:	floating-point 🔻	Cancel
Category:	Simulation	Help
Minimum value:	0	
Maximum value:	100	
Current value:	0	
Units:		
Choice list:		





Table 4 Subsystem Layout Parameter categories		
Category الفئـة	Description الوصف	
Name الاسم	The name of the parameter.	اسم المقياس (العامل المتغيير).
Type النوع	You can select from the following parameter types.  · floating (e.g. 3.21 )  · integer (e.g. 8)  · boolean (e.g. ON/OFF)  · string-filename (e.g. "c:\myfile.txt")  · string-regular (e.g. "Hello")  · choice	يمكنك الاختيار من بين أنواع المقايس التالية الزائف عدد صحيح منطقية سلسلة اسم الملف سلسلة منتظمة خيار
Category الفئة	Allows you to choose from Simulation, Signals and Noise.	يسمح لك أن تختار من المحاكاة، الإشارات والضوضاء.
Minimum value قيمة الحد الادنى	The minimum value of the parameter.	الحد الأدنى لقيمة المقايس
Maximum value القيمة القصوى	The maximum value of the parameter.  Note: OptiSystem will not allow you to set either the <b>Minimum</b> or <b>Maximum</b> values outside the valid range of the parameter.	الحد الأقصى لقيمة المقياس ملاحظة: سوف لا يسمح لك لتعيين أي الحد OptiSystem الأدنى أو القيم القصوى خارج النطاق الصالح للمقياس .
Current value القيمة الحالية	The default value of the parameter. The <b>Current value</b> must fall between the <b>Minimum</b> and <b>Maximum</b> values.	القيمة الافتراضية للمقياس . يجب أن تقع القيمة الحالية بين الحدين الأدنى والأقصى
Units وحداث	User-created parameters can only have one unit. OptiSystem does not allow changing between different units for user-created parameters. Note: OptiSystem does not allow you to edit the system parameters.	يمكن انشاء اوخلق مقايس المستخدم على أن يكون وحدة واحدة فقط. OptiSystem ولا يسمح للمستخدم إنشاء المتغيرة بين وحدات مختلفة للمقايس. لا يسمح OptiSystemملاحظة: لك لتعديل مقايس النظام.
Choice list قائمة الاختيار	Displays a list of subsystem parameter choices.	يعرض قائمة من خيارات المقياس الفرعي.





Removing a new subsystem layout parameter	إزالة معامل للتخطيط الفرعي الجديد
	يمكنك إزالة المقايس التي قمت بإنشائه امن مربع الحوار ومن خصائص النظام الفرعي.
have created in the <b>Subsystem Properties</b> dialog box.	الحوار ومن حصائص النظام الغرعي.
To remove a new subsystem layout	لإزالة مقياس التخطيط الفرعي الجديدة، تنفيذ
parameter, perform the following	الإجراء التالي.
procedure.  Note: You cannot remove system	ملاحظة: لا يمكنك إزالة مقايس النظام.
parameters.	, S. 3. 3. 1.

#### **Step Action**

- parameter you wish to change.
- 2- Select Remove Par.

respond (see Figure 68).


خطوة العمل

1- Click in the Value column beside the انقر في عمود القيمة بجانب املقياس التي ترغب

2- حدد إز الة الاسمية.

يظهر مربع حوار طلب منك للرد (انظر الشكل 68). A dialog appears prompting you to

Figure 68 Delete parameter message



Editing new parameters in the	تحرير معايير جديدة في النظام الفرعي
subsystem	
To edit the new parameters that you	لتعديل المقايس الجديدة التي تقوم بإنشائها في إطار
create in the Subsystem Properties	النظام الفرعي لخصائص، تنفيذ الإجراء التالي.
window, perform the following	,
procedure.	
Step Action	خطوة العمل
1- Click in the Value column beside the	1- انقر في عمود القيمة بجانب المقياس التي ترغب
parameter you wish to change.	في تغيير ها.
2- Select Edit Param	2- اختر تحرير باراميتر (العامل المتغير)
The Edit Parameter dialog box appears	يظهر مربع الحوار تحرير معلمة
Note: For more information about the	ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول
parameter categories, see <u>"Subsystem</u>	فئات المقياس، راجع "فئات النظام الفرعي تخطيط
Layout Parameter categories" on	مقياس" في الصفحة 83.
page 83.	





Note: The OptiSystem system parameters cannot be edited. If you attempt to do so, the **Edit Parameter** dialog box will appear with all fields read-only (see Figure 70).

ملاحظة: مقياس النظام OptiSystem لا يمكن تحريرها. إذا حاولت القيام بذلك، سوف يظهر مربع الحوار تحرير مقياس مع كافة المجالات للقراءة فقط (انظر الشكل 70)

Figure 69 Edit parameter dialog box





Figure 70 Edit system parameters dialog box







Add-Ins

OptiSystem has incorporated Add-Ins, which extend the functionality of the system without rebuilding or restarting. They can be enabled or disabled while using OptiSystem.

اله ظائف الاضافية و قد أدر جت OptiSystem الوظائف الإضافية، التي تنشر وظيفة من النظام دون إعادة بناء أو إعادةً تشغيل ويمكن التمكين أو التعطيل أثناء استخدام .OptiSystem

#### There are two types of add-ins:

- · Background: operate with OptiSystem and perform actions dependent on what is occurring within the program. These add-ins generate a toolbar on the main layout window when they are activated.
- · Command: perform a single function, and are not interactive with OptiSystem. You cannot perform operations in OptiSystem while running a Command add-in.

OptiSystem add-ins are divided into categories. Each category can have both Background and Command add-ins.

## هناك نو عان من الوظائف الإضافية:

· الخلفية: العمل مع OptiSystem وتنفيذ اجراءات تعتمد على ما يحدث داخل ألبرنامج. هذه الوظائف الإضافية تولد شريط الأدوات على نافذة المخطط الرئيسي عندما يتم تنشيطها

السيطرة: أداء وظيفة واحدة، وليست تفاعلية مع OptiSystem. لا يمكنك تنفيذ عمليات في OptiSystem أثناء تشغيل القيادة الإضافية.

OptiSystem الوظائف الإضافية وتنقسم إلى فئات. كل فئة يمكن أن يكون على حد سواء الخلفية والقيادة الوظائف الإضافية

#### Installing an Add-In

To install an Add-In feature, perform the following procedure.

#### **Step Action**

1- Select Add-Ins > Add-In Manager.

appears. (see Figure 71).

- 2- Select the Background or Command tab.
- 3- Select Install.

The **Open** file dialog box appears (see Figure 73).

- 4- Select the Add-In from the list.
- 5- Click Open.

The Add-In is activated in OptiSystem.

#### تثبت اله ظيفة الإضافية

لتثبيت ميزة الإضافية، نفذ الإجراء التالي.

خطوة العمل

1- اختار الوظائف الإضافية> إدارة الوظائف

تظهر الوظيفة الإضافية في مربع الحوار إدارة ي The Add-In Manager dialog box (انظر الشكل 71).

2- حدد خلفية أو علامة التبويب الأوامر

3- حدد تثبیت

يظهر مربع الحوار فتح ملف (انظر الشكل 73).

4- حدد الوظيفة الإضافية من القائمة 5- انقر فوق فتح.

يتم تنشيط الوظائف الإضافية في OptiSystem.





#### Uninstalling an Add-In

إلغاء تثبيت الوظيفة الإضافية

To uninstall an Add-In feature, perform the following procedure

لإلغاء ميزة الإضافية، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

خطوة العمل

1- Select Add-Ins > Add-In Manager.

إدارة الوظائف الإضافية > إدارة الوظائف الإضافية.
 إيظ مربع الحوار إدارة الوظائف الإضافية (انظر

The Add-In Manager dialog box appears (see Figure 71).

يظهر مربع الحوار إ**دارة الوظائف الإضافية** <u>(انظر</u> الشك<u>ل 71).</u>

2- Select the **Background** or **Command** tab.

2- حدد خلفية أو علامة التبويب الأوامر

3- Select the Add-In from the list.

3- حدد الوظيفة الإضافية من القائمة. 4- حدد الغاء التثبيت.

4- Select Uninstall.

يتم الغاء تُثبيت الوظيفة الإضافية.

The Add-In is uninstalled.

Figure 71 Add-In Manager dialog box- Background tab



Note: The **Background** add-ins include information about whether they are currently running in OptiSystem, and the startup time. If you select the **Show empty category names** box, categories without any add-ins will be displayed in the list.

ملاحظة: خلفية الوظائف الإضافية تتضمن معلومات حول ما إذا كانت قيد التشغيل حاليا في OptiSystem ووقت بدء التشغيل. إذا قمت بتحديد مشاهدة مربع أسماء الفئات فارغة ، سيتم عرض فئات دون الوظائف الإضافية في القائمة





Figure 72 Add-In Manager dialog box-Command tab





Figure 73 Open dialog box







## الفصل الرابع chapter fourth

## Exporting an OptiPerformer project file

#### Exporting an OptiPerformer project تصدیر ملف مشروع OptiPerformer file بعد إنشاء ملف المشروع في OptiSystem، فإنه After the project file is built in يجب أن يتم تصدير ها إلى OptiPerformer. OptiSystem, it must be exported to OptiPerformer. لتصدير ملف مشروع OptiSystem إلى To export an OptiSystem project file to OptiPerformer، نفذ الإجراء التالي (مع ملف **OptiPerformer**, perform the following procedure (with the project file open in المشروع مفتوحة في OptiSystem). OptiSystem). **Step Action** خطوة العمل 1- From the File menu, select Export > القائمة تصدير > من OptiPerformer > Export. OptiPerformer> تصدیر . يظهر مربع حوار تحذير A warning dialog appears. 2- If you wish to save the full 2 -إذا كنت ترغب في حفظ ملف كامل في OptiSystem مع حفظ ملف OptiSystem OptiSystem file along with saving the OptiPerformer file, click Yes. انقر فوق نعم. OptiSystem 7.0 23


If you choose to save the OptiPerformer file now, you will also save the full OptiSystem version file.

Do you still wish to continue?

Yes No

*The Save As dialog box appears (see Figure 1).* 

Figure 1 Save As dialog box







3- Select the company logo image file, type business contact information, and provide any other pertinent project details in the Info tab fields (see Figure 2).

4-Click **Preview** to see a preview of the OptiPerformer About dialog box (see Figure 3).

5-Select global parameters to export with the OptiPerformer project file using the **Parameters** tab Figure 4).

6- Select files attach to the to **OptiPerformer** file using the Attachments tab.

7- Click OK.

The OptiPerformer Settings dialog box closes.

3- حدد ملف صورة شعار الشركة الخاصة بك، نوع العمل و معلو مات الاتصال، و تقديم أي تفاصيل للمشروع ذات الصلة الأخرى في مجالات التبويب المعلومات (انظر الشكل 2).

المعاينة معاينة لرؤية فو ق OptiPerformer مربع الحوار حول (انظر الشكل

5- حدد المعلمات العالمية لتصدير مع ملف المشروع OptiPerformer باستخدام علامة تبويب المعلمات (انظر الشكل 4).

6- حدد الملفات ثم إرفاق ملف OptiPerformer باستخدام علامة تبويب المرفقات.

7 -انقر فوق موافق.

ىاعدادات الخاص إغلاق مربع .OptiPerformer

#### Info tab Image

#### معلومات صورة التبويب

تحميل ملف صورة لتوليد شعار الشركة في معلومات مربع حوار التصميم انقر فوق استعراض للانتقال إلى ملف الصورة واستيراد المسار من حقل الصور. انقر فوق استعراض للانتقال إلى ملف الصورة واستير اد المسار من حقل الصورة.

انقر لمعاينة معلومات مربع حوار التصميم مع صورة تحميل.

#### Load an image file to generate the company logo in the About The Design dialog box.

Click Browse to navigate to the image file and import the path into the Image field.

#### **Preview**

Click to preview the **About The Design** dialog box with the loaded image.

### **Contact Info**

Type company contact information into the fields within the **Contact Info** panel. Includes:

- · Primary E-Mail
- · Secondary E-Mail
- · Web Address
- · Phone Number
- · Fax Number
- · Address

#### معلومات الاتصال

اكتب معلومات للاتصال بالشركة في الحقول و في لوحة معلومات الاتصال بشمل:

- · البريد الإلكتروني الرئيسي

  - · إيميل ثانوي . · عنوان صفحة انترنت
    - ٠ رقم الهاتف
    - ٠ ر قم الفاكس
      - ۰ عنوان

#### **Additional Info**

#### additional information

any regarding the company, business, and other relevant details.

## معلومات اضافية

اكتب أي معلومات اضافية عن الشركة، والأعمال التجارية، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.





Figure 2 OptiPerformer Settings dialog box-Info tab




Figure 3 About The Design dialog box








Parameters tab	علامة تبويب المعلمات
The global parameters created in	المعلمات العمومية التي تم إنشاؤها في
OptiSystem can be exported into the	OptiSystem يمكن تصديرها إلى ملف المشروع
OptiPerformer project file.	.OptiPerformer

Figure 4 OptiPerformer Settings dialog box-Parameters tab



Select/deselect the global parameters to	تحديد / إلغاء تحديد المقايس العالمية لتصدير من
export in the Parameter Selection	لوحة اختيار المعلمة.
panel.	
Attachments tab	علامة تبويب المرفقات
You can attach relevant files to the	
OptiPerformer project file by adding	OptiPerformer عن طريق إضافتها في علامة
them in the <b>Attachments</b> tab.	التبويب المرفقات.
Note: You must have the necessary	ملاحظة: يجب أن يكون لديك البرنامج الضروري
program installed to access any file you	لتثبيت الوصول إلى أي ملف مرفق مع ملف مشروع
attach to the OptiPerformer project	.OptiPerformer
file.	





Figure 5 OptiPerformer Settings dialog box-Attachments tab



To attach a file, click **Add**. The **Open** dialog box appears. Navigate to the file you want to attach and click **Open**. The file path appears in the **Attachment List**.

To remove an attachment, select the file in the **Attachment List**, and click **Remove**.

لربط ملف، انقر فوق إضافة. يظهر فتح مربع المحوار. انتقل إلى الملف الذي تريد إرفاقه ثم انقر فوق فتح. يظهر مسار الملف في قائمة المرفقات

لإز الة مر فق، حدد الملف في قائمة المر فقات، ثم انقر فوق إز الة .

#### Library Management

A key feature of OptiSystem is management of the component library. The library management:

- allows you to enable/disable userselected component libraries while using the software, thereby maximizing your memory resources
- · allows you to install/uninstall libraries from your system, also maximizing your memory resources
- supplies an expanded view of the component library in the Library Management window.

#### ادارة المكتبة

ومن السمات الرئيسية لـ OptiSystem هي إدارة مكتبة المكون. إدارة المكتبة:

\* بسمح لك لتمكين / تعطيل مكتبات مكون المحددة من قبل المستخدم أثناء استخدام البرنامج، وبالتالي تعظيم موار د الذاكرة الخاصة لك

· يسمح لك انتبيت / مكتبات إلغاء من النظام الخاص بك، وأيضا از دياد في الحد الاعلى لمصادر الذاكرة الخاصة بك

· لوازم وجهة نظر موسعة للمكتبة مكون في إطار الدارة المكتبة.

#### Library Management tool

Using the Library Management tool
To access and use the Library

#### أداة ادارة المكتبة

باستخدام أداة إدارة المكتبة الوصول إلى واستخدام أداة إدارة المكتبة، نفذ





Management tool. perform following procedure:


الإجراء التالي:

#### **Step Action**

Select Tools > Library Management. The **Library Management** dialog box appears (see Figure 6).

خطوة العمل اختار أدوات > ادارة المكتبة. يظهر مربع الحوار إدارة مكتبة (انظر الشكل 6).

Figure 6 Library Management dialog



In the **Registered Libraries** window, a list of the Component and Signal libraries, Schedulers, and Optimizations

Note: You can only access the Library **Management** tool when no projects are open.

في إطار المكتبات المسجلة، يتم عرض قائمة من ، مكتبات الإشارة، المنظمُون، المكو نات و التحسبنات

ملاحظة: يمكنك الوصول فقط إلى أداة إدارة المكتبة عندما لم تكن المشاريع مفتوحة.

#### Disabling libraries

To disable libraries in OptiSystem, perform the following action.

#### تعطيل المكتبات لتعطيل المكتبات في OptiSystem، تنفيذ الإجراء

Action

to be disabled.

A dialog box appears stating that the

· Clear the check box beside the library قم بالغاء تحديد خانة الاختيار بجانب المكتبة ليتم

التالي.

يظهر مربع حوار تفيد أنه تم تعطيل المكتبة المحددة.





PHONE PERSONAL PROPERTY.	
selected library is disabled.	
Enabling libraries	تمكين المكتبات
To enable libraries in OptiSystem,	لتمكين المكتبات في OptiSystem، تنفيذ الإجراء
perform the following action.	التالي.
Action	عمل
· Select the check box beside the library	حدد خانة الاختيار بجانب المكتبة لتمكينها
to be enabled	
A dialog box appears stating that the	يظهر مربع حوار تفيد أنه تم تمكين المكتبة المحددة.
selected library is enabled.	
Installing libraries	تركيب المكتبات
To install libraries in OptiSystem,	لتثبيت المكتبات في OptiSystem، نفذ الإجراء
perform the following procedure.	التالي.
recommendation of the comment	· <del>.</del> .
Step Action	خطوة العمل
1- In the <b>Library Registration</b> window,	- 1 - في نافذة   تسجيل المكتبة، انقر   فوق تثبيت.
click Install.	
The <b>Open</b> dialog appears <u>(see</u>	يظهر مربع حوار فتح (انظر الشكل 7).
Figure 7).	ملاحظة: يمكنك اختيار إشارة المكتبات ، عنصر ،
NI / W	محسن، أو جدولة
Note: You can select signal, component, optimizer, or scheduler libraries.	
2- Select the library you want to install.	2- حدد المكتبة التي تريد تثبيتها.
The library is highlighted	وحدد المكتبة.
The normy is nightighted	
3- Click Open.	3- انقر فوق فتح.
The <b>Loaded Successfully</b> dialog	ويظهر الحوار بنجاح تحميل (انظر الشكل 8).
appears <u>(see Figure 8)</u> .	
4- Click <b>OK</b> .	4- انقر فوق موافق. منا
	تظهر مكتبة في قائمة المكتبات في حوار إدارة
libraries in the Library Management	المكتبة .
dialog.	
5- Click Close.	5- انقر فوق إغلاق.
The system settings and dialog view are	ر- اعر عولى إعادي. يتم تحديث إعدادات النظام و عرض الحوار . إغلاق
updated. The <b>Library Management</b>	
dialog box closes.	2 7 2 3 2.3





Figure 7 Open dialog




Figure 8 Library Loaded Successfully dialog box



Uninstalling libraries	الغاء المكتبات
To uninstall libraries in OptiSystem,	لإلغاء المكتبات في OptiSystem، نفذ الإجراء
perform the following procedure.	التالي.
<b>Step Action</b>	خطوة العمل
1-Select the library you wish to	ً 1 - حدد المكتبة التي تريد الغاء تثبيتها .
uninstall.	وركز على المكتبة.
The library is highlighted.	
2-In the Library Registration window,	2- في نافذة تسجيل المكتبة، انقر فوق الغاء التثبيت.
click Uninstall.	ويظهر الحوار بنجاح تم مسحها <u>(انظر الشكل 9).</u>
The Unloaded Successfully dialog	





appears (see Figure 9).

#### 3- Click OK.

libraries in the Library Management dialog.

#### 4- Click Close.

The system settings and dialog view are updated. The Library Management dialog box closes.

3- انقر فوق موافق. تتم إزالة المكتبة من قائمة المكتبات في الحوار إدارة The library is removed from the list of

4- انقر فوق إغلاق.

يتم تحديث إعدادات النظام وعرض الحوار . إغلاق مربع الحوار إدارة المكتبة.

Figure 9 Library Unloaded Successfully dialog box



#### Viewing component details

To view details about components in the perform libraries, the following procedure.

#### عرض تفاصيل العنصر

لعرض تفاصيل حول المكونات في المكتبات، وتنفيذ الأجراء التالي.

#### **Step Action**

1- Select the library that contains the component.

The library is highlighted.

2-Select the component from the list to the right of the list of libraries.

#### The component is highlighted.

Note: The detailed information about the selected component is found in the area below the component list. This information is read-only.

## خطوة العمل

1 -حدد المكتبة التي تحتوى على عنصر.

و ركز على المكتبة.

2-حدد المكون من القائمة على يمين قائمة المكتبات.


#### وستلط الضوء على العنصر.

ملاحظة: تم العثور على معلومات مفصلة حول المكون المحدد في منطقة أسفل قائمة العنصر و للقر اءة فقط هذه المعلومات.





Figure 10 Component details in Library Management dialog box



Author	مؤلف
author of the component library.	مؤلف مكتبة المكون.
Copyright	حقوق النشر
owner of the copyright for the component library.	مالك حقوق الطبع والنشر لمكتبة المكون.
Name	اسم
name of the component library.	اسم مكتبة مكون.
Version	الإصدار
version number of the component	رقم إصدار مكتبة مكون.
library.	
Folder	مجلد
name of the folder that contains the	اسم المجلد الذي يحتوي على عنصر (مكون).
component.	
Description	وصف
description of the component.	وصف المكون.
Icon	أيقونة
component icon.	رمز مکون.
For more information about the <b>Library</b>	لمزيد من المعلومات حول الحوار إدارة المكتبة،
•	





ابحث في إطار الأسطورة في الجزء السفلي من Management dialog, look in the Legend window at the bottom of the dialog box.

Note: OptiSystem is updated automatically when you click Close to exit the Library Management dialog box.

مربع الحوار.

ملاحظة: يتم تحديث OptiSystem تلقائيا عند النقر فوق إغلاق لإنهاء مربع الحوار إدارة المكتبة.

#### **Dockers**

#### وإجهة التحميل

There are three dockers available in OptiSystem. They are:

- · Component Library
- · Project Browser
- Description

.OptiSystem. هي:

- ٠ مكتبة عنصر

#### Component Library

#### مكتبة العنصر

OptiSystem provides a component library with hundreds of components available to build your projects. You can import single components or entire component libraries into OptiSystem, and use the search feature to look for components in the library.

There are several component library categories:

- **Default:** displays the default component libraries and components
- · Custom: used to create and include user-defined custom components and libraries
- · Favorites: used to include your most often used components for easy access
- · Recently Used: displays the ten most recently used components.

Component Library, one uses icons, and the other uses a list.

يوفر OptiSystem مكتبة مكون مع مئات من المكونات المتوفرة أبناء المشاريع الخاصة بك. يمكنك استير اد المكونات واحدة أو مكتبات المكون بأكمله إلى OptiSystem، واستخدام ميزة البحث ، للبحث عن عناصر في المكتبة.

هناك عدة فئات مكتبة مكون:

- · افتراضي: يعرض مكتبات المكون الافتراضي
- · مخصص: تستخدم لخلق وتشمل مكونات مخصصة المعرفة والمكتبات
- · المفضلة: تستخدم لتشمل بك المكونات الأكثر استخداما لسهولة الوصول
- · المستخدمة مؤخرا: يعرض مكونات العشرة التي استخدمت مؤخرا.
- هناك وجهتا نظر المتاحة للمكتبة المكونات، يستخدم There are two views available for the احد الرموز، وغيرها من الاستخدامات القائمة.





#### Using the Component Library

باستخدام مكتبة مكون

To use the Component Library, perform the following action:

لاستخدام مكتبة مكون، تنفيذ الإجر اءات التالية:

#### Action

icon (see Figure 11).

The Component Library icons appear (see Figure 12).

· Double-click on the Default Library · انقر نقرا مزدوجا على أيقونة المكتبة الافتراضية

تظهر الرموز مكتبة عنصر (انظر الشكل 12).

#### Or

Click in the library description bar (found underneath the window title bar). The Component Library list appears (see Figure 13).

Note: The library description bar is circled in the color of the folder, for example, red for the **Default** library (see Figure 12), green for the custom library, Blue for the favorites library, Yellow for the recently used library (see Figure 12).

· انقر في شريط تفاصيل المكتبة (وجدت أسفل شريط عنوان النافذة).

تظهر قائمة مكتبة مكون (العنصر) (انظر الشكل

17). ملاحظة: يطوق شريط وصف المكتبة في لون المجلد، على سبيل المثال، والأحمر للمكتبة الافتر اضية، الأخضر

للمكتبة مخصصة، الأزرق للمكتبة المفضلة، الأصفر للمكتبة المستخدمة مؤخرا (انظر الشكل 12).




Figure 11 Component Library






**Figure 12 Component Library icons** 



**Figure 13 Component Library list** 







#### Moving (down) through the Component Library Action

Double-click the file folder icon until you reach the component you are تصل إلى المكون الذي يبحثون عن (انظر الشكل searching for (see Figure 12).

#### تتحرك (أسفل) من خلال مكتبة المكونات

· انقر نقرا مزدوجا فوق رمز ملف المجلد حتى .(12)

#### Or

· Click the expansion icon until you · انقر على أيقونة التوسع حتى تصل إلى المكون reach the component you are searching for (see Figure 13).

Moving (up) through the Component Library

#### Action

icon until you reach the level you are السهم حتى تصل إلى مستوى كنت تبحث عن (انظر searching for (see Figure 14).

الذي يبحثون عن (انظر الشكل 13).

#### تتحرك (أعلى) من خلال مكتبة المكونات

· Double-click the up arrow file folder . انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز يصل مجلد ملف الشكل 14).

Figure 14 Component Library up arrow




<mark>Or</mark>	
· Click the item in the component library	· انقر فوق العنصر في قائمة مكتبة المكون (انظر
list (see Figure 13).	الشكل 13).
Component Library context menu	عنصر قائمة سياق المكتبة
If you right-click in the Component	انقر بزر الماوس الأيمن على منصة التحميل في
Library docker, the context menu	مكتبة المكون، تظهر قائمة السياق و المبينة في الشكل
shown in Figure 15 appears.	.15
	_
Note: You access the context menu	ملاحظة: يمكنك الوصول إلى قائمة السياق عند
when the component library is in icon	مكتبة مكون في وضع رمز (انظر الشكل 12)،
mode (see Figure 12), not list mode (see	وليس قائمة الوضع (انظر الشكل 13).
<u>Figure 13</u> ).	





Figure 15 Component Library context menu



Browse	تصفح
takes you to the component library in	يأخذك إلى مكتبة مكون في شكل شجرة لتصفح
tree format to browse the available	المكونات المتوفرة.
components.	
Find Component	بحث المكون
opens the component search dialog, and	يفتح حوار بحث المكون، ويسمح لك للبحث عن
allows you to search for a specific	عنصر معين.
component.	أضف المحلد
Add Folder	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
allows you to add a customized folder to	يسمح لك لإضافة مجلد مخصصة للمكتبة مكون.
the component library. To add a custom	لإضافة مجلد مخصص، انقر نقرا مزدوجا فوق
folder, double-click on the Custom	الرمز مكتبة مخصص. يظهر مربع حوار مجلا
library icon. The New Folder dialog	جديد ويسمح لك اكتب اسم المجلد (انظر الشكل
appears and allows you to type the name	<u>.(16</u>
of the folder (see Figure 16).	
Note: This is only active when using the	ملاحظة: هذا هو النشط فقط عند استخدام الفئة
Custom category.	مخصص
Delete	حذف
allows you to delete a customized folder.	يسمح لك لحذف مجلد حسب الطلب حدد المجلد،
Select the folder, right-click to access the	انقر بزر الماوس الأيمن للوصول إلى قائمة السياق،
context menu, and select <b>Delete</b> .	واختر حذف
Note: You cannot delete any folders	ملاحظة: لا يمكن حذف أي مجلدات أخرى غير تلك






other than user-created ones in the <b>Custom</b> library.	التي ينشئها المستخدم في المكتبة مخصص.
Add Bar	إضافة شريط
allows you to add a new bar to the component library docker, so you can access frequently used library locations without using the normal method to browse through the libraries. To create a bar, select the library/component and click <b>Add Bar</b> .	يسمح لك لإضافة شريط جديد إلى عامل ميناء مكتبة مكون، حتى تتمكن من الوصول إلى مواقع المكتبة المستخدمة بشكل متكرر دون استخدام الأسلوب الطبيعي لتصفح من خلال المكتبات. إنشاء شريط، حدد المكتبة / عنصر وانقر فوق إضافة بار.
Delete Current Bar	حذف شريط الحالي
allows you to delete a customized library bar from the <b>Component Library</b> docker.	ميناء مكتبة المكونات.
Large Icons	أيقونات كبيرة
displays large icons in the <b>Component Library</b> docker.	يعرض رموز كبيرة في عامل ميناء مكتبة المكونات.
Small Icons	أيقونات صغيرة
displays small icons in the Component Library docker (see Figure 17).  Add to Favorites	يعرض أيقونات صغيرة في عامل ميناء مكتبة المكون (انظر الشكل 17). أضف إلى المفضلة
allows you to select a component and add it to your list of favorites. This makes it easier to access commonly used components.	يسمح لك لتحديد عنصر وإضافته إلى قائمة المفضلة. هذا يجعل من السهل الوصول إلى المكونات المستخدمة عادة.

Figure 16 New folder dialog



Figure 17 Component Library - small icons







For information about managing the Component Library, see "Exporting an OptiPerformer project file" on page 91.

للحصول على معلومات حول إدارة مكتبة المكونات، انظر "تصدير ملف مشروع "OptiPerformer في الصفحة 91.

#### **Project Browser**

The **Project Browser** lists information about the project. Use the **Project Browser** to customize the view of the project, as it allows you to select what information is visible, calculated, used in reports, and plotted in graphs.

<u>Figure 18</u> shows the **Project Browser** in **Default** view.

The components in the list are synchronized with the project layout window. When you click a component in the **Project Browser**, the component is highlighted in the layout. This also works in reverse, from the project layout to the **Project Browser**.

To expand the components, click the plus sign to the left of the component name. The ports, parameters, results, and graphs items related to the component appear in the list. To expand on any of these items, click the plus sign to the left of the name.

## متصفح المشروع

يسرد متصفح مشروع المعلومات عن المشروع. استخدام متصفح المشروع للتخصيص عرض للمشروع، كما أنه يسمح لك لتحديد ما هي المعلومات مرئية، وتحسب، وتستخدم في التقارير، وتآمر في الرسوم البيانية.

ويبين الشكل <u>18</u> متصفح المشروع في طريقة العرض الافتراضية

تتم مزامنة العناصر في القائمة مع نافذة تخطيط المشروع. عند النقر فوق عنصر في مستعرض مشروع، وسلط الضوء على عنصر في التخطيط. هذا يعمل أيضا في الاتجاه المعاكس، من تخطيط المشروع إلى مستعرض المشروع.

لتوسيع مكونات، انقر فوق علامة زائد على يسار اسم المكون. ويبدو أن المنافذ، والمعلمات، والنتائج، وعناصر الرسوم البيانية المتعلقة بالعنصر في القائمة. للتوسع في أي من هذه العناصر، انقر فوق علامة الجمع إلى يسار الاسم.




Figure 18 Project Browser-Default view





The following items are available in the default **Project Browser** view (see Figure 18):


العناصر التالية متوفرة في عرض مستعرض المشروع الافتراضي <u>(انظر الشكل 18):</u>

(see Figure 18):	<u>.,100                                   </u>
Name column	اسم العمود
Layout: displays all project layout names in the current project.	<b>نسق:</b> يعرض جميع أسماء تخطيط المشروع في المشروع الحالي.
Global	الشامل
displays parameters and sweeps for each layout of the current project.	يعرض المعلمات والامتدادات لكل تخطيط المشروع الحالي.
Component	مكون
displays the component names for each layout of the current project.	يعرض أسماء المكونة لكل تخطيط من المشروع الحالي.
The component has four possible details items:	المكون من أربعة تفاصيل البنود المحتملة:
• Ports: displays a list of ports on the component.	· المنافذ: يعرض قائمة المنافذ للعنصر.
• <b>Parameters:</b> displays a list of component parameters.	· المعلمات: يعرض قائمة من المعلمات المكون.
Results: displays a list of the available numerical results of a calculation.	<ul> <li>النتائج: يعرض قائمة من النتائج الرقمية المتاحة من عملية حسابية.</li> </ul>
· <b>Graphs:</b> displays a list of available graphical results of a calculation.	الرسوم البيانية: يعرض قائمة النتائج الرسومية المتاحة من عملية حسابية.
Value column	عمود القيمة
Layout: displays the current iteration number for each project layout listed.	<b>نسق:</b> يعرض رقم التكرار الحالي لكل تخطيط المشاريع المدرجة.
Component	مكون
displays the component type for each component listed.	يعرض نوع المكون لكل مكون مدرج
Subsystem	الفرعي
displays the number of components for each subsystem listed.	يعرض عدد من مكونات كل نظام فر عي المدرجة.





Figure 19 Project Browser View dialog box-Default view



Name	الاسم
Displays the name of the current view in	يعرض اسم العرض الحالي في متصفح المشروع.
the Project Browser.	
Display Items	عرض الأصناف
Select/deselect items to view in the	تحديد / الغاء تحديد العناصر لعرض في مستعرض
Project Browser. Includes:	المشروع. يشمك:
Project	مشروع
select to display all layouts in the current	حدد لعرض كافة التخطيطات في المشروع الحالي.
project.	
Current Layout .	تخطيط الحالي
select to display items for the current	حدد لعرض عناصر للتخطيط الحالي فقط
layout only.	
Components	مكونات
select/clear items for viewing. Includes	تحديد عناصر / واضح للعر ض. تشمل الموانئ،
Ports, Graphs, Parameters, and	و الرسوم البيانية ، مقايس ، و النتائج
Results.	
Paths	مسارات
select to view paths in the current layout	حدد لعرض المسارات في التخطيط أو المشروع
or project.	الحالي.
Display Second Column	عرض العمود الثاني
Select to display the second column in	حدد هذا الخيار لعرض العمود الثاني في متصفح
•	





the Project Browser.	المشروع.
Layout	نسق
select item to display in the second column about layout Size, Current (sweep) Iteration, Number of Components in the layout, or the Total Cost of the layout.	تحديد عنصر لعرضه في العمود الثاني حول تخطيط الحجم، (الاجتباح) الحالي التكرار، عدد من مكونات في التخطيط، أو التكلفة الإجمالية للتخطيط.
Component	مكون
select item to display in the second column about component Cost or Type.	حدد البند لعرضه في العمود الثاني حول التكلفة المكونة أو النوع. النظام الفرعي
select item to display in the second column about subsystem Number of Components, Cost, or Size	النظام الفرعي حدد البند لعرضه في العمود الثاني حول النظام الفرعي الفرعي عدد من مكونات، التكلفة، أو الحجم.
Sorting	فرز
Determines how the items are sorted for display in the <b>Project Browser</b> .	يحدد كيفية فرز العناصر للعرض في مستعرض المشروع.
Sorting Order select to sort the items in the <b>Project</b>	فرز ترتيب اختيار لفرز العناصر في متصفح المشروع بالشكل
Browser by Layout Order or Name.	بالدفع أو اسم.
Sorting type	نوع الفرز
select to sort the items in the <b>Project Browser</b> in <b>Ascending</b> or <b>Descending</b> order.	اختيار لفرز العناصر في متصفح مشروع في ترتيب تصاعدي أو تنازلي. تعديل عرض متصفح مشروع
Modifying the Project Browser view In order to modify the available information in the Project Browser, use the Project	من أجل تعديل المعلومات المتوفرة في متصفح مشروع، استخدم مربع الحوار عرض مستعرض المشروع.
Browser View dialog box. To modify the Project Browser view, perform one of the following actions.	لتعديل طريقة عرض متصفح المشروع، نفذ أحد الإجراءات التالية
Action	Jac
· In the <b>Project Browser</b> , click the menu button and select <b>Define Views</b> (see Figure 20).  The <b>Project Browser Views</b> dialog box appears (see Figure 19).	. في متصفح المشروع انقر على زر القائمة واختر تحديد المشاهدات (انظر الشكل <u>20).</u> يظهر مربع حوار متصفح المشروع عدد المشاهدات (انظر الشكل <u>19).</u>
OR	






#### Action

· In the **Project Browser** click the **Project Browser** view to n (circled in Figure 20).

The **Project Browser Views** dialog box appears (see Figure 19).

. في متحفح المشروع، انقر فوق زر عرض متم الله المتروع (حلقت في الشكل <u>20).</u> يظهر مربع حوار متصفح المشروع عدد المشاهدات (انظر الشكل 10)

Figure 20 Project Browser view menu



#### Graphs

الرسوم البيانية

The **Graphs** item in the **Project Browser** allows you to display graphical representations of calculated data. Graphs are generated by components, although not all components generate graphs.

البند في الرسوم البيانية لمتصفح مشروع يسمح لك لعرض رسوم بيانية لبيانات محسوبة. يتم إنشاء الرسوم البيانية من قبل عناصر، على الرغم من أن ليس كل مكونات توليد الرسوم البيانية.

Note: A graphic icon appears to the left of the graphs that can be viewed, with the style of icon indicating what type of graph is available:

ملاحظة: يظهر رمز الرسم إلى اليسار من الرسوم البيانية التي يمكن أن ينظر إليها، مع أسلوب رمز يشير نوع من الرسم البياني هو متاح:



2D graph




3D graph





Figure 21 Project Browser - Expanded Graphs item



You can view a graph using four methods:	يمكنك عرص الرسم البيائي باستحدام اربعه طرق:
· Quick View	· نظرة سريعة
· Component View	٠ مكون مشاهدة
· <u>Report</u>	٠ تقرير
Quick View	نظرة سريعة
Use to generate a temporary view of the	استخدامها لإنشاء عرض مؤقت لنتائج الرسم البياني
graph results in a dialog box.	في مربع الحوار .
DI . I . O . I I.	
Placing graphs in Quick View	وضع الرسوم البيانية في عرض سريع
Step Action	خطوة العمل
Step Action	خطوة العمل
Step Action 1- In the Project Browser, expand the	خطوة العمل 1- في متصفح مشروع توسيع هذا البند الرسم البياني في إطار عنصر. 2- حدد اسم الرسم البياني في القائمة، انقر بزر
Step Action 1- In the Project Browser, expand the Graph item under the component.	خطوة العمل 1- في متصفح مشروع توسيع هذا البند الرسم البياني في إطار عنصر. 2- حدد اسم الرسم البياني في القائمة، انقر بزر الماوس الأيمن، وحدد عرض سريع.
Step Action 1- In the Project Browser, expand the Graph item under the component. 2- Select the graph name in the list,	خطوة العمل 1- في متصفح مشروع توسيع هذا البند الرسم البياني في إطار عنصر. 2- حدد اسم الرسم البياني في القائمة، انقر بزر

Note: Saving memory: You can enable

and disable graphs from the project

browser as well. Simply select a graph,

right-click and select Enable. You can

also disable all the graphs by selecting

the component name, right-click, and

select Disable graphs.

ملاحظة: ذاكرة إنقاذ: يمكنك تمكين وتعطيل الرسوم

البيانية من متصفح المشروع أيضا. ببساطة اختيار

الرسم البياني، انقر بزر الماوس الأيمن واختر


تمكين . يمكنك أيضا تعطيل جميع الرسوم البيانية عن

طريق اختيار اسم المكون، انقر بزر الماوس الأيمن،

وحدد الرسوم البيانية تعطيل.







#### **Component View**

Use to generate a permanent view of graph results in a dialog box.

Accessing graphs in Component View

### **Step Action**

- 1- In the Layout or Project Browser, select the component you want to access the graphs.
- 2- Select a component in the list, rightclick, and select Component View.
- 3- In the Component view dialog box, select the 2D Graphs tab and expand the graph item from the list.

The Component View dialog box appears with the graph (see Figure 23). Note: Component view allows you to display multiple graphs. You can also select between the two displays in order to combine graphs with different vertical scales. Component view assumes that the graphs share the same horizontal axis.

#### مشاهدة المكون

استخدامها لإنشاء عرض دائم النتائج في الرسم البياني داخل مربع الحوار.

الوصول إلى الرسوم البيانية في مشاهدة المكون خطوة العمل

1 في تخطيط أو متصفح المشروع حدد المكون الذي تريد الوصول إلى الرسوم البيانية.


2 -حدد عنصر في القائمة، انقر بزر الماوس الأيمن، وحدد عرض المكون.

3 -في مربع الحوار عرض مكون، حدد علامة التبويب D2 الرسوم البيانية وتوسيع هذا البند الرسم البياني من القائمة.

يظهر مربع الحوار عرض المكون مع الرسم البياني (انظر الشكل 23).

ملاحظة: عرض المكون يسمح لك لعرض الرسوم البيانية المتعددة. يمكنك أيضاً اختيار بين عرض اثنين من الرسوم او الجمع مع الرسوم البيانية ذات المقاييس الرأسية المختلفة. يفترض عرض المكون ذي الرسوم البيانية التي تشترك في محور أفقى

Figure 23 Component View - graph



#### Report

Use to generate graph results and include them in a **Report**.You can combine graphs from same components, different components, or even different layouts.

#### Placing graphs in Report view

To place graphs in the **Report** view, perform the following procedure.

#### تقرير

استخدامها لتوليد نتائج الرسم البياني، وتدرجها في Report. You يمكن الجمع بين الرسوم البيانية من نفس المكونات، أو حتى تخطيطات مختلفة، أو حتى تخطيطات مختلفة.

#### وضع الرسوم البيانية في عرض تقرير

لوضع الرسوم البيانية في عرض التقرير، تنفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

- 1- Click the **Report** tab in the main project layout view.
- 2- In the **Project Browser**, expand the **Graph** item under the component.
- 3- Select the graph name in the list, then click and drag the graph view into the report layout.

The graph view appears in the report window.

#### خطوة العمل


1- انقر فوق علامة التبويب لعرض تقرير في تخطيط المشروع الرئيسي. 2- في متصفح مشروع توسيع هذا البند الرسم البياني في إطار العنصر. 3- حدد اسم الرسم البياني في القائمة، ثم انقر فوقه

واسحب عرض الرسم البياني في تخطيط التقرير.

يظهر عرض الرسم البياني في نافذة التقرير.



Figure 24 Graph in Report window




#### Multi-graph views

If you select a component that has more than one sweep iteration, the results are combined into the single graph view. Each view created has a different colour, indicating that the graph view includes several different graphs (see Figure 25).

#### عرض متعددة الرسم البياني

إذا قمت بتحديد عنصر يحتوي على أكثر من واحد لتكرار المسح، يتم الجمع بين النتائج في عرض بياني واحد. كل عرض تم إنشاؤه لديه لون مختلف، مشيرا إلى أن عرض الرسم البياني يتضمن عدة رسوم بيانية المختلفة (انظر الشكل 25).

Figure 25 Multi-Graph view







One view will always display as many curves per graph as there are sweep iterations.

وهناك رأي دائما عرض العديد من المنحنيات في الرسم البياني كما أن هناك نكرار الامتداد.

#### Results نتائج

The **Results** item in the **Project Browser** allows you to display values representing calculated data. Results are generated by components, although not all components generate results.

بند النتائج في متصفح مشروع يسمح لك لعرض قيم تمثل البيانات المحسوبة. يتم إنشاؤها النتائج والمكونات، على الرغم من أن ليس كل مكونات توليد النتائج.




Figure 26 Project Browser - Expanded Results item

You can view a list of results using four methods:

- · Results View
- · Component View
- · Report

يمكنك عرض قائمة النتائج باستخدام أربعة طرق:


- مشاهدة نتائح
- ٠ مشاهدة المكور
  - .. .....





Results View	مشاهدة نتائج
Use to generate a temporary view of the	استخدامها لإنشاء عرض مؤقت من قائمة النتائج في.
list of results in a dialog box.	مربع الحوار
Viewing results from the Project	عرض النتائج من متصفح مشروع
Browser	
Step Action	خطوة العمل
1- In the <b>Project Browser</b> , expand the	1- في متصفح مشروع توسيع هذا البند النتيجة في
<b>Result</b> item under the component.	إطار عنصر ِ
2- Select any result name in the list,	2- حدد أي اسم ناتج في القائمة، انقر بزر الماوس
right-click, and select <b>Properties</b> .	الأيمن، وحدد خصائص.
The Result View dialog box appears	يظهر مربع الحوار نتيجة عرض مع قائمة (انظر
with the list (see Figure 28).	الشك <i>ل 28).</i>

Figure 27 Results view



#### Displaying results in the layout

#### **Step Action**

1- In the **Project Browser**, expand the **Result** item under the component.

2- Select any result name in the list, right-click, and select Properties.

### عرض النتائج في التصميم

خطوة العمل

 1- في متصفح المشروع وضع نتيجة هذا البند تحت العنصر.
 2- حدد اسم النتيجة في القائمة، انقر بزر الماوس الأيمن، وحدد الخصائص.





The **Result View** dialog box appears with the list (see Figure 28).

3- Select the check box (**disp** column) in order to display the result in the layout and press OK.

The selected result will be displayed in the layout (see Figure 28).

Note: Make sure View Component Results in the Layout Operations toolbar is enabled.

Note: You can also enter a range for the result using the minimum and maximum value columns. If the alarm is set to enable and the result is outside of the defined range, the result will be displayed in red.

يظهر مربع الحوار نتيجة العرض مع القائمة *(انظر الشكل 28).* 

3 -حدد خانة الاختيار (تمكين العمود) من أجل عرض النتيجة في التخطيط اضغط موافق.

سيتم عرض النتيجة المحدد في التخطيط <u>(انظر</u> ا*لشكل 28).* 

ملاحظة: تأكد من تمكين مشاهدة نتائج التطبيق في شريط الأدوات عمليات تخطيط.

ملاحظة: يمكنك أيضا إدخال مجموعة لنتيجة استخدام الحد الأدنى والأعمدة القيمة القصوى. إذا تم ضبط المنبه لتمكين والنتيجة هي خارج نطاق محدد، سوف يتم عرض نتيجة باللون الأحمر.




Figure 28 Displaying results in the layout





#### Component View

#### مشاهدة المكون

Use to generate a permanent view of the list of results in a dialog box.

استخدامها لإنشاء عرض دائم في قائمة النتائج في مربع الحوار

# Accessing results in Component View Step Action

#### الوصول إلى النتائج في مشاهدة المكون نطوة العمل

1- In the **Layout** or **Project Browser**, select the component you want to access the results.

1- في تخطيط أو متصفح المشر و ع حدد المكون الذي تريد الوصول إلى النتائج.

2- Select a component in the list, rightclick, and select **Component View**. 2 - حدد عنصر في القائمة، انقر بزر الماوس الأيمن، وحدد مكون عرض.

3- In the Component view dialog box, select the **Results** tab.

3- في مربع الحوار عرض مكون، حدد نتائج علامة التبويب

The Component View dialog box appears with the list of results (see Figure 29).

يظهر مربع الحوار عرض المكون من قائمة النتائج (انظر الشكل 29).





Figure 29 Component View - results





Report	تقرير
Use to generate results and include them in a <b>Report</b> . You can combine results from same components, different components, or even different layouts.	استخدامها لتوليد النتائج وتضمينها في Report.You يعكن الجمع بين النتائج من نفس المكونات المختلفة، أو حتى تخطيطات مختلفة.
Placing results in Report view	وضع النتائج في ضوء تقرير
To place results in the <b>Report</b> view, perform the following procedure.	لوضع النتائج في عرض التقرير ، نفذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
1- Click the <b>Report</b> tab in the main project layout view.	1- انقر فوق تقرير علامة التبويب في عرض تخطيط المشروع الرئيسي.
2- In the <b>Project Browser</b> , expand the <b>Result</b> item under the component.	2- في متصفح مشروع توسيع هذا البند النتيجة في الطار عنصر.
3- Select the result name in the list, then click and drag the result into the report layout.	3- حدد اسم نتيجة في القائمة، ثم انقر فوق واسحب النتيجة في تخطيط التقرير.
The table appears in the report window.	يظهر الجدول في نافذة التقرير

Figure 30 Result in Report window








#### **Description**

ه صف

The **Description** docker allows you to develop a detailed description of the project and components, including detailed technical information, for others to see when they open the project file and use OptiSystem.

وصف منصة التحميل يسمح لك لتطوير وصفا تفصيليا للمشروع ومكوناته، بما في ذلك معلومات تقنية مفصلة، ليراها الأخرون عندما يتم فتح ملف المشروع واستخدامه OptiSystem.

Figure 31 Description docker



#### **Bill of Materials**

حساب تكلفة المواد قائمة (جدول) مربع الحوار حساب تكلفة المواد من

The **Bill of Materials** dialog box lists all components and layouts in an active project, their associated costs, and the total cost of the project (see Figure 32).

جميع المكونات والتخطيطات في المشروع النشط، والتكاليف المرتبطة بها، والتكلفة الإجمالية للمشروع (انظر الشكل <u>32).</u>


You can export the **Bill of Materials** to a text file, and use it as a spreadsheet.

يمكنك تصدير من حساب تكلفة مواد المشروع القانون إلى ملف نصي، واستخدامه بمثابة جدول البيانات.






Figure 32 Bill of Materials dialog box



Opens the Save As dialog box and allows you to export the Bill of Materials to a text file (see Figure 33) for external cost spreadsheet creation.

تصدير إلى ملف نصي يفتح مربع الحوار حفظ باسم ويسمح لك تصدير من حساب تكلفة مواد إلى ملف نصبي (انظر الشكل <u>33)</u> لانشاء جدول التكلفة الخارجي،

Figure 33 Bill of Materials-Save As dialog box








تقریر Report

The **Report** toolbar contains the buttons to perform all typical windows application actions, in addition to report generation options.

شريط الأدوات تقرير يحتوي على أزرار لتنفيذ كافة الإجراءات تطبيق ويندوز نموذجي، بالإضافة إلى تقرير خيارات التوليد.

Figure 34 Report toolbar



Menu item عنصر القائمة	Toolbar button زر شریط ادوات	Description الوصف
Open Layout (Ctrl L) فتح تصمیم	<b>E</b>	Open an existing report layout file. Select the report layout file from the <b>Open</b> dialog box. فتح ملف التقرير التصميم الحالي. حدد ملف تقرير التصميم من مربع الحوار ثم فتح.
Save Layout (Ctrl S) حفظ التصميم		Save the active (current) report layout under the current name in the default location. حفظ تقرير التصميم النشط (الحالي) تحت الاسم الحالي في الموقع الافتراضي.
Open Report Layout Template فتح تقرير لقالب التصميم	<b>*</b>	Open an existing report layout template. Select the report layout template from the Open dialog box. فتح قالب تقرير التصميم الحالي. حدد قالب تخطيط التقرير من مربع الحوار فتح.
Save Report Layout Template حفظ تقرير لقالب التصميم		Save the active (current) report layout template under the current name in the default location. حفظ تقرير قالب التصميم النشط (الحالي) تحت الاسم الحالي في الموقع الافتراضي.
Print طباعة	8	Print the active (current) report layout. طباعة تقرير التصميم النشط (الحالي)
Print Preview معاينة قبل الطباعة	D.	See a preview of the active (current) report layout.





Report Properties خصانص التقرير	Ø	Opens the <b>Report properties</b> dialog box. یفتح مربع حوار خصائص النقریر.
Cut (Ctrl+X) قص	*	Remove all selected objects and place them on the clipboard. إزالة جميع الكاتنات المحددة ووضعها في الحافظة.
Copy (Ctrl+C) نسخ	<b>@</b>	Copy selected objects to the clipboard. The selected objects remain in the active report layout.  نسخ الكاتنات المحددة إلى الحافظة. حيث تبقى الكاتنات المحددة في تخطيط التقرير النشط.
Paste (Ctrl+V) لصق		Copy objects from the clipboard and paste them in a user-defined location-the same report layout or a new report layout.  نسخ الكاتنات من الحافظة ولصقها في نفس مكان تخطيط التقرير المعرف من قبل المستخدم أو تقرير التصميم الجديد.
Delete حذف	×	Allows you to delete selected objects in the active (current) report layout.  يسمح لك لحذف الكاننات المحددة في تقرير التصميم النشط (الحالي).
Zoom Percent التكبير في المئة		Select the zoom percentage: 10, 50, 75, 100, 150. 200, 400, or 800.
Zoom In تکبیر	•	Zoom in on the active (current) report layout. التكبير على تقرير التصميم النشط (الحالي).






Zoom Out تصغیر	Q	Zoom out on the active (current) report layout.
Scroll document وثيقة التمرير	(4)	Scroll through active (current) report page. انتقل من خلال صفحة التقرير النشطة (الحالية).
Select تحدید	R	Save a selected component in a separate component library file that can be used in another project/application.  حفظ المكون المحدد في ملف مكتبة المكون المنفصل التي يمكن استخدامها في مشروع / تطبيق آخر.
3D Graph 3D الرسم البيان <i>ي</i>	1	Inserts a 3D graph template in the Report window with data plotted for the selected report item. إدراج قالب الرسم البياني 3D في إطار تقرير مع البيانات المرسومة لهذا البند ذو التقرير المحدد.
Grid شیکه		Inserts a grid in the <b>Report</b> window that contains data for the selected report item. إدراج الشبكة في نافذة التقرير ويحتوي هذا التقرير على بيانات البند المحدد.
Opti2D Graph الرسم Opti2D البياني	is	Inserts a 2D graph template in the Report window with data plotted for the selected report item. إدراج قالب الرسم البياني 2D في إطار تقرير مع البيانات المرسومة لهذا البند ذو التقرير المحدد.
Text نص		Inserts a text box to add details to the active (current) report. إدراج مربع نص لإضافة تفاصيل إلى التقرير النشط (الحالي).





#### Figure 35 Report options



Report options	خيارات التقرير
To access report options, you use the	للوصول إلى خيار ات التقرير ، يمكنك استخدام مربع
Report options dialog box.	حوار خيارات التقرير.
Report options dialog box	مربع حوار خيارات التقرير
To open the <b>Report options</b> dialog box, perform the following procedure.	لفتح مربع حوار خيارات التقرير، نفذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
1- Select the <b>Report</b> tab in the <b>Project</b>	1- حدد تقرير التبويب في إطار تخطيط المشروع.
layout window.	يظهر اطار تقرير (انظر الشكل 36).
The <b>Report</b> window appears (see	
<u>Figure 36</u> ).	
2- Right-click in the <b>Report</b> window.	2- انقر بزر الماوس الأيمن في نافذة التقرير.
The <b>Report options</b> dialog box appears	يظهر مربع حوار خيارات التقرير (انظر الشكل
(see Figure 37).	. <u>(37</u>





Figure 36 Report window





Figure 37 Report options dialog box



The Structure list contains all possible types of information that can be incorporated into a report. In the Control column, a drop-down menu lists all possible display control options for each structure.

علامة تبويب التحكم الافتراضي

تحتوي قائمة التركيب على جميع الأنواع الممكنة من المعلومات التي يمكن إدر اجها في التقرير. في عمود التحكم ، تسرد قائمة منسدلة فيها جميع خيارات التحكم ، عرض الخيارات المحتملة لكل هيكل.






Name of Structure اسم التركيب	Control options خیارات التحکم	
3DGraph الرسم البياني 3D	3DGraph <b>3D الرسم البياني</b> Grid شبكة Text نص	
<b>Graph</b> رسم بیان <i>ي</i>	الرسم البياني 3DGraph الرسم البياني 3DGraph شبكة شبكة Opti2DGraph الرسم البياني 2Dضوئي Text نص	
Path مسار	3DGraph الرسم البياني 2D الرسم البياني Opti2DGraph الرسم البياني 2D الرسم البياني 12xt	
Parameter مقیاس / معامل	Grid شبكة Opti2DGraph الرسم البياني 2Dضوئي Text نص	
Port المنفذ	Grid شبكة Opti2DGraph الرسم البياني 2Dضوئي Text نص	
Result النتيجة	Grid شبكة Opti2DGraph الرسم البياني 2Dضوئي Text نص	
External Graph الرسم البياني الخارجية	الرسم البياني 2Dضوئي Opti2DGraph	

Drop options tab	هبوط خيارات علامة التبويب
The <b>Structure</b> list contains all possible	يحتوي هيكل القائمة على جميع الأنواع الممكنة من
types of information that can be	المعلومات التي يمكن إدراجها في التقرير. في عمود
incorporated into a report. In the	التحكم، تسرد قائمة منسدلة جميع خيارات التحكم ،
Control column, a drop-down menu	عرض الخيارات المحتملة لكل هيكل.
lists all possible display control options	
for each structure.	
The <b>Property</b> list view is dependent on	عرض القائمة الملكية تعتمد على الهيكل المحدد.
the selected Structure. The Value list	عرض قائمة القيمة تعتمد على التحكم المحددة.
view is dependent on the selected	
Control.	





Figure 38 Report options-Drop options tab



Structure	Control	Property	Values
التركيب	السيطرة	ألخصائص	القيم
3DGraph	3DGraph	Iterations	All iterations, Current
	Grid	Iterations	iteration, 1
	Opti2DGraph	X values	See above
	Text	Y values	Display/Hide
		Z values	Display/Hide
		Layout name in header	Display/Hide
		Component name in header	Display/Hide
		n/a	Display/Hide
		Layout name	n/a
		Component name	Display/Hide
		Graph's name	Display/Hide
		Axis labels	Display/Hide
			Display/Hide
Graph	3DGraph	Layout name in graph's	Display/Hide
	Grid	title	Display/Hide
	Opti2DGraph	Component name in	All iterations/Current
	Text	graph's	iteration, 1
		title	Display/Hide
		Iterations	Display/Hide
		X coordinate	Display/Hide
		Y coordinate	Display/Hide
		Layout name in header	See above





Component name in header Iterations Layout name in graph's title Component name in graph's title Component name in graph's Display/Hide
Iterations Layout name in graph's title Component name in graph's Display/Hide Disp
Layout name in graph's title Display/Hide Di
title Component name in graph's title Layout name Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Type Display/Hide Display/
Component name in graph's title Layout name Component name Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Z axis Type Display/Hide
graph's title Layout name Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Z axis Power/Noise/OSNR Discrete/Distance
title Layout name Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Z axis Type Power/Noise/OSNR Discrete/Distance
Layout name Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Z axis Type Power/Noise/OSNR Discrete/Distance
Component name Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Grid Z axis Type Power/Noise/OSNR Discrete/Distance
Graph's name Axis labels  Path 3DGraph Z axis Power/Noise/OSNR Grid Type Discrete/Distance
Path 3DGraph Z axis Power/Noise/OSNR Grid Type Discrete/Distance
Path3DGraph GridZ axis TypePower/Noise/OSNR Discrete/Distance
Grid Type Discrete/Distance
Jr.
Intivity ranh Lavour name in graph title Lishlay/Hide
Opti2DGraph Layout name in graph title Display/Hide n/a
Iterations All iterations/Current
Power iteration, 1
Noise Display/Hide
OSNR Display/Hide
Type Display/Hide
Layout name in graph's Discrete/Distance
title Display'Hide
Layout name Display/Hide
Path name Display/Hide
Parameter 3DGraph n/a n/a
Grid Iterations All iterations/Current
Opti2DGraph Layout name in header iteration, 1
Text Component name in header Display/Hide
n/a Display/Hide
Layout name n/a
Path name Display/Hide
Display/Hide
Port 3DGraph n/a n/a
Grid Iterations All iterations/Current
Opti2DGraph Layout name in header iteration, 1
Text Component name in header Display/Hide
Power Display/Hide
Noise Display/Hide
OSNR Display/Hide
Layout name in graph's Display/Hide
title Display/Hide
Component name in Display/Hide
graph's Display/Hide





		title	Display/Hide
		Layout name	Display/Hide
		Component name	Display/Hide
		Port name	
		Lite monitor data	
Result	3DGraph	n/a	n/a
	Grid	Iterations	All iterations/Current
	Opti2DGraph	Layout name in header	iteration, 1
	Text	Component name in header	Display/Hide
		n/a	Display/Hide
		Layout name	n/a
		Component name	Display/Hide
		Result name	Display/Hide
		Result value	Display/Hide
			Display/Hide
ExternalGr	3DGraph	n/a	n/a
aph	Grid	n/a	n/a
	Opti2DGraph	Layout name in graph's	Display/Hide
	Text	title	Display/Hide
		Component name in	n/a
		graph's	
		title	
		n/a	

## Save settings as default

### حفظ الإعدادات كما الافتراضي

Select to use active report settings as the default report view.

اختيار لاستخدام إعدادات التقرير النشطة كطريقة عرض التقرير الافتراضي.









# Update report content when layout is modified

Select to update the content of the report when modifications are made to the project layout.

# Update report content when calculation is done

Select to update the content of the report when project calculations are made.

تحديث تقرير المحتوى عند تعديل التخطيط

اختر التحديث محتوى التقرير عند إجراء تعديلات على تصميم المشروع.

تحديث محتوى التقرير عندما يتم الحساب

اختر لتحديث محتوى التقرير عند إجراء حسابات المشروع




Figure 40 Report options-Results in three formats

#### Plotting parameters vs. results

When a project includes sweep iterations, you can plot parameters on results graphs.

To plot parameters with results, perform the following procedure.

#### **Step Action**

- 1- Run the simulation.
  - 2- Select the **Report** tab in the **Project layout** window.

#### رسم المعاملات مقابل النتائج

عندما يتضمن مشروع تكرار المسح، يمكنك رسم المعاملات على النتائج الرسوم البيانية.

لرسم المعاملات مع النتائج، نفذ الإجراء التالي.

#### خطوة العمل

1 -تشغيل المحاكاة.

2 -حدد تقرير التبويب في إطار تخطيط المشروع. يظهر إطار التقرير





The **Report** window appears

Report toolbar.

The 2D graph appears in the Report window.

4 Select the parameter you wish to plot in the Project Browser, and drag it to the **Report** window.

The graph appears in the Report window.

5 Select the result you wish to plot in the Project Browser, and drag it into the graph.

The result is plotted in the graph (see Figure 41).

Note: When you drag the result into the graph, a grey triangle appears (see Figure 41). This indicates the axis that the result is plotted on. You can plot the result on the X-axis or the Yaxis. Move the cursor until the grev triangle is positioned on the axis you want to plot the result on.

3- Click the 2D Graph button on the البياني على شريط 2D الرسم البياني على شريط أدو ات التقرير.

يظهر الرسم البياني 2D في نافذة التقرير...

4- حدد المعامل الذي ترغب في رسمه في مستعرض المشروع ، واسحبه إلى إطار التقرير . يظهر الرسم البياني في نافذة التقرير.

5 -حدد النتيجة التي ترغب في رسمها في مستعرض المشروع ، وجرها الى الرسم البياني . يتم رسم النتيجة في الرسم البياني (انظر الشكل 41).

ملاحظة: عند سحب النتيجة في الرسم البياني، يظهر مثلث الرمادي (انظر الشكل 41). وهذا يدل على المحور الذي يتم رسم النتيجة عليه. يمكنك رسم النتيجة على المحور السيني أو العمودي. حرك المؤشر حتى يتم وضع المثلث الرمادي على المحور الذي تريد رسم النتيجة عليه.




Figure 41 Parameter plotted with Results





#### **Project Script**

نص المشروع

The script function allows you to view change global, layout, and component parameter values of the current project.

Note: In order to Run a script, you must Generate or create the script first.

وتسمح وظيفة البرنامج النصبي لعرض أو لتغيير شامل، والتخطيط، والقيم المعلمة المكونة للمشروع

ملاحظة: من أجل تشغيل برنامج نصى، يجب عليك خلق أو إنشاء البرنامج النصبي لأول مرة.

#### **Generating scripts**

انشاء نص

To generate the script, perform one of the following actions in the current project.

لتوليد البرنامج النصى، نفذ أحد الإجراءات التالية في المشر وع الحالي.

#### **Step Action**

خطوة العمل

1- Select Script > Generate on the Menu

A warning dialog appears (see Figure 42).

1- اختر سيناريو > توليد على شريط القائمة. يظهر مربع حوار تحذير (انظر الشكل 42).

#### 2- Click OK.

selected) with the generated script (see Figure 43).

2- انقر فوق موافق.

يظهر نسخة في إطار تخطيط المشروع (يتم تحديد The Script window appears in the علامة التبويب للنسخة) مع توليد البرنامج النصي Project layout window (Script tab is (انظر الشكل 43).

#### OR

#### **Step Action**

1- Click the Generate Script button on على شريط النصبي على شريط the **Script** toolbar.

dialog appears (see A warning Figure 42).

الأدوات النصىي يظهر مربع حوار تحذير (انظر الشكل 42).

2- Click OK.

selected) with the generated script (see Figure 43).

يظهر إطار نصى في إطار تخطيط المشروع (يتم The Script window appears in the تحديد علامة التبويب النصي) ولدت مع البرنامج Project layout window (Script tab is النصبي (انظر الشكل 43).





Figure 42 Generate Script warning dialog box




Figure 43 Script window

```
'Get Layout Manager.
  Dim Lm
                                                                                                              Ē
  Set Lm = Document.GetLayoutMgr
  'SCRIPT for Laser frequency response
  'Get Current Layout.
 Dim Layout3
 Set Layout3 = Lm.GetCurrentLayout
 Layout3.Name = "Laser frequency response"
  'Set Total Sweep Iterations
 Layout3.SetTotalSweepIterations(3)
  'Set Current Sweep Iteration
 Layout3.SetCurrentSweepIteration(3)
  'Get Current Canvas.
 Dim Canvas3
 Set Canvas3 = Layout3.GetCurrentCanvas
 'SCRIPT for Layout global parameters.
Layout3.SetParameterMode "Simulation window", 0
 Layout3.SetParameterValue "Simulation window", "Set bit rate" Layout3.SetParameterMode "Reference bit rate", 0
 Layout3.SetParameterValue "Reference bit rate", TRUE
 Layout3.SetParameterMode "Bit rate", 0
 Layout3.SetParameterValue "Bit rate", 2.5e+009
 Layout3.SetParameterMode "Time window", 0
Layout3.SetParameterValue "Time window", 4.096e-007
 Layout3.SetParameterMode "Sample rate", 0
 Layout3.SetParameterValue "Sample rate", 1.6e+011
 Layout3.SetParameterMode "Sequence length", 0
 Layout3.SetParameterValue "Sequence length", 1024
 Layout3.SetParameterMode "Samples per bit", 0
 Layout3.SetParameterValue "Samples per bit", 64
4 111
Script
```

After the script is generated, you have several choices:

بعد إنشاء البرنامج النصى، لديك عدة خيارات:

Several choices.	
Run	تشغيل
run the generated script	تشغيل برنامج توليد النص
Save	حفظ
save the generated script in a text file	حفظ بر نامج توليد النص في ملف نصبي لاستخدامها
for future use	في المستقبل





Load	حەل
load a script text file from an external	تحميل ملف نصىي من مصدر خارجي
source	
Script tab	علامة التبويب النصي
Use the Script tab in the Project layout	استخدم علامة التبويب النصي في اطار تخطيط
window to view or change a script.	مشروع لعرض أو تغيير السيناريو.
To view or change a script, perform the	لعرض أو تغيير السيناريو، نفذ الإجراء التالي.
following procedure.	
Step Action	خطوة العمل
1-Select the Script tab in the Project	1- حدد علامة التبويب النصي في إطار تخطيط
layout window.	مشروع.
The <b>Script</b> window appears.	يظهر اطار سيناريو.
2- Right-click in the <b>Script</b> window.	2- انقر بزر الماوس الأيمن في إطار سيناريو .
A context menu appears (see Figure 44).	تظهر قائمة السياق (انظر الشكل 44 <u>).</u>

Figure 44 Script tab context menu

-
Undo
Redo
Cut
Сору
Paste
Select All
Load
Save As
Find

Undo	تراجع
Reverses an action taken in the <b>Script</b>	يعكس على الإجراءات المتخذة في إطار النص
window (cut, paste, delete).	(قص، لصق، حذف).
Cut	قطع
Cuts selected script in the Script	تخفيضات اختيار النصى في إطار النص.
window.	 





THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	
Сору	نسخ
Copies selected script in the Script	نسخ اختيار النصبي في إطار النص.
window.	
Paste	لصق
Pastes text into Script window from	لصق النص في إطار النص في الحافظة.
Clipboard.	*
Delete	حذف
Deletes selected script in the Script	يحذف اختيار النصى في إطار النص.
window.	
Select All	اختر الكل
Selects all text in the <b>Script</b> window.	يختار كل النص في إطار النص.
Load	حمل
Opens the Open dialog box to load a	يفتح مربع الحوار فتح لتحميل ملف txt في إطار
.txt file into the Script window.	النص.
Save As	حفظ باسم
Opens the Save As dialog box to save	
the script in the Script window as a .txt	في إطار سيناريو كملف .txt.
file.	
Component Script	نص المكون (عنصر)
The script function allows you to view	وتسمح وظيفة البرنامج النصىي لعرض أو تغيير قيم
or change parameter values, graphs	المعاملات والرسوم البيانية ونتائج المكون المحدد
and results of a selected component.	ملاحظة: من أجل تشغيل برنامج نصبي، يجب تمكين
Note: In order to run a script, you must	وتعديل السيناريو الافتراضي باستخدام محرر
enable and modify the default script	البر نامج النصىي للمكون
using the component Script Editor.	
Accessing the component script	الوصول إلى نص المكون
To open the component Script Editor,	لفتح عنصر محرر البرامج النصية، نفذ أحد
perform one of the following actions in	الإجراءات التالية في المشروع الحالي
the current project.	
the current project.	
Step Action	خطوة العمل
•	1- اختر عنصرا في التخطيط، أو حدد
1- Select a component in the layout, or	
select a component in the <b>Project</b>	عنصر ا في متصفح المشر و ع.
Browser	
Diowsci	





the **Menu** bar.

The Component Script Editor appears (see Figure 45).


2- Select **Edit > Component> Script** on عنياريو من شريط the **Menu** bar.

ييدو أن سيناريو محرر المكون <u>(انظر الشكل 45)</u>

#### OR

Step Action	خطوة العمل
1-Select a component in the layout, or	1-اختر عنصرا في التخطيط، أو حدد عنصرا في
select a component in the <b>Project</b>	متصفح مشروع
Browser	
2- Right-click on it and from the popup	انقر بزر الماوس الأيمن عليه ومن القائمة المنبثقة
menu select Component Script.	2-حدد سيناريو المكونات
The Component Script Editor appears	يبدو أن سيناريو محرر المكون (انظر الشكل <u>45)</u>
(see <u>Figure 45</u> )	

**Figure 45 Component Script Editor** 







After the Script Editor is opened, you have several choices:	بعد فتح محرر البرامج النصية، لديك عدة خيارات:
Enable Script:	تمكين البرنامج:
Enable the current script. This option	يى . ركبي تمكين النصبي الحالي. وهذا الخيار تمكين المكون لتشغيل
will enable the component to run the	البرنامج النصي. هناك خياران لتشغيل البرنامج النصي:
script. There are two options to run	
the script:	
•	
· Run after each sweep iteration. This	· تشغيل بعد كل تكرار المسح. وهذا الخيار تشغيل
option will run the script at the end of	البرنامج النصي في نهاية كل تكرار مسح.
each sweep iteration.	
Note: Use this option if you want to	ملاحظة: استخدم هذا الخيار إذا كنت ترغب في تغيير أو
change or update values for each	تقيم التحديث لكل تكرار مسح.
sweep iteration.	
sweep iteration.	
· Run at the end of the calculation.	نشغيل في نهاية الحساب. وهذا الخيار تشغيل البرنامج
This option will run the script once	النصىي مرةً واحدة بعد تشغيل جميع تكرارات المسح.
after running all sweep iterations.	
Note: Use this option if you want to	ملاحظة: استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد حساب متوسط
calculate average values that will use	القيم التي سوف تستخدم كل نتائج المعامل ، تحسب في
all the previously calculated	السابق.
parameter results.	
Evaluate Script	تقييم البرنامج
Evaluate the current script. Script	تقييم النص الحالي. سيتم عرض أخطاء البرنامج النصي
errors will be shown in the Output	في لوحة الإخراج.
*	<i>ـــي حوـــ ، بو ـــر</i> ، ي
panel.	
C DU	** ** ** *
Save to File	احفظ الملف
save the script in a text file for future	حفظ البرنامج النصي في ملف نصي لاستخدامها في
use.	المستقبل.
Load from File	تحميل من الملف
load a script text file from an external	تحميل ملف نصي من مصدر خارجي.
	تعلیل ملک سے بن دستار ساز ہی۔
source.	
	11. 7. 45
Script menu	قائمة النص
Use the <b>Script</b> menu in the <b>Script</b>	استخدم القائمة Script في إطار محرر سيناريو لتحميل
Editor window to load, save, change	وحفظ وتغيير السيناريو، الخ
a script, etc.	
a soripi, etc.	





File menu	قائمة الملف
File menu item عنصر القائمة ملف	Description وصف
Load تحمیل	Open an existing script. فتح النص الحالي
Save	Save the script with a different name and in a location that you select. حفظ البرنامج النصبي مع اسم مختلف وفي الموقع الذي تحدده.

Edit menu قائمة التحرير

Edit menu item عنصر قائمة التحرير	Description وصف
Undo تراجع	Reverses an action taken in the Script editor (cut, paste, delete). اتخاذ اجراء عكسي في محرر النص (قص، لصق، حذف)
Cut قطع	Cuts selected script in the Script Editor. تخفيضات اختيار النصي في محرر البرامج النصية.
Copy نسخ	Copies selected script in the Script Editor. نسخ اختيار النصي في محرر البرامج النصية.
Paste لصق	Pastes text into Script Editor from Clipboard. لصق النص في محرر البرامج النصية من الحافظة.
Delete مسح	Deletes selected script in the Script Editor.
Select All تحدید الکل	Selects the entire text Script Editor. يحدد النص الكامل في محرر البرامج النصية.

Insert menu	قانمة الادراج
Insert menu item عنصر قائمة الادراج	Description وصف
Layout Parameters معلمات التخطيط (التصميم)	Inserts a global parameter name in the current script. إدراج اسم المعلمة الشامل في النص الحالي.
Component Parameters العنصر (المكون) معلمات	Inserts a component parameter name in the current script. إدراج اسم معلمة المكون في النص الحالي.





Component Results نتائج العنصر	Inserts a component result name in the current script. ادر اج اسم نتيجة المكون في النص الحالي.
Component Graphs عنصر الرسوم البيانية	Inserts a component graph name in the current script. إدراج اسم الرسم البياني للمكون في السيناريو الحالي.
Function وظيفة	Inserts a function in the current script. [دراج وظيفة في النص الحالي.

Tools menu قائمة الأدوات

Tools menu item	Description
عنصر قائمة الإدوات	وصف
Evaluate Script	Evaluates the current script.
کتابة (نص) التقییم	تقيم النص الحالي
Script Engine Info معلومات مشغل البرنامج النصي	Provides the version of the script engine. تقديم نسخة من مشغل البرنامج النصي.

#### **Data Monitor**

#### مراقبة البيانات

In OptiSystem, the data that passes through the ports are arrays with very large amounts of data. It would be impractical for a program to store data for every port, because of the excessive memory requirements.

Note: You can also disable the data monitors in order to save memory for the calculations. Refer to <u>Disable</u> Monitors.

Instead, OptiSystem incorporates a flexible way of viewing data in which you select the ports you want to view calculated data for, connect visualizers to the ports, and view the calculation results using a monitor. A monitor is a module placed on the port of a component that records the data that passes through a port during calculations.

The OptiSystem Signal Tracer stores

في OptiSystem، فإن البيانات التي تمر عبر المنافذ المصفوفات مع كميات كبيرة جدا من البيانات. سيكون من غير العملي لبرنامج لتخزين البيانات لكل منفذ، بسبب متطلبات الذاكرة المفرطة.

ملاحظة: يمكنك أيضا تعطيل ضبط البيانات من أجل حفظ الذاكرة للحسابات. الرجوع إلى تعطيل الضبط.

بدلا من ذلك، OptiSystem يتضمن وسيلة مرنة لعرض البيانات التي قمت بتحديد المنافذ التي ترغب في عرض البيانات المحسوبة ، ربط التغيلات إلى المنافذ، وعرض نتائج العملية الحسابية باستخدام جهاز. ورصد هو وحدة وضعت على المنفذ المكون الذي يسجل البيانات التي تمر عبر ميناء أثناء العمليات الحسابية.

مخازن OptiSystem تشير اشارة الراسم الي





signal data after projects are calculated. You can view the calculated port signal data of the project temporarily, or as a global parameter on the project layout.

The **Signal Tracer** can be enabled and disabled using the global parameter dialog box. When the **Signal Tracer** is disabled, signal data calculation results are not stored.

البيانات بعد حساب المشاريع. يمكنك عرض إشارة بيانات المنفذ من حساب المشروع مؤقتا، أو كمقياس العالمية على تخطيط المشروع.

و الإشارة الراسم يمكن تمكين وتعطيل باستخدام مربع الحوار عوامل المتغير الشاملة. عندما يتم تعطيل راسم الإشارة، لا يتم تخزين اشارة النتائج من البيانات الحسابية.

#### Displaying signal data on the layout

To display the calculation results on the layout, perform one of the following procedures.

#### **Step Action**

1- Select View > Display Properties > View Signal Data.

#### 2-Calculate the project.

The port signal data appears on the layout when the calculations are complete (see Figure 46).

### عرض بيانات الاشارة على التخطيط (التصميم)

لعرض نتائج الحساب على التخطيط، نفذ أحد الإجراءات التالية.

#### خطوة العمل

1- حدد عرض> خصائص العرض> عرض البيانات الإشارة.

#### 2- حساب المشروع.

تظهر البيانات إشارة المنفذ على التخطيط عندما تكون الحسابات كاملة (انظر الشكل 46).

#### OR

#### **Step Action**

1-On the Layout Operations toolbar, select the View Port Signal Data tool.

The View Port Signal Data tool is enabled.

#### 2 -Calculate the project.

The port signal data appears on the layout when the calculations are complete (see Figure 46).

#### خطوة العمل

1 -من شريط الأدوات عمليات التخطيط، حدد أداة عرض بيانات منفذ الإشارة.

يتم تمكين أداة عرض بيانات منفذ الإشارة.


#### 2-حساب المشروع.

تظهر بيانات إشارة المنفذ على التخطيط عندما تكون الحسابات كاملة (انظر الشكل 46).





Figure 46 Port signal data layout display with View Port Signal Data enabled



#### Disabling signal data on the layout

To disable the signal data on the layout, perform following of the procedures.

#### **Step Action**

1- On the Layout Operations toolbar, disable the View Port Signal Data tool.

2-Calculate the project.

The port signal data does not display on the layout.

#### تعطيل إشارة البيانات على التخطيط (التصميم)

لتعطيل إشارة البيانات على التخطيط، نفذ أحد الإجراءات التالبة

خطوة العمل

1-من شريط أدوات عمليات التخطيط، تعطيل أداة عرض بيانات منفذ الإشارة

2-حساب المشروع.

لا يعرض بيانات إشارة المنفذ على التخطيط.

#### OR

#### **Step Action** 1- Select View > Display Properties.

2- Click on View Signal Data if it is selected.

3- Calculate the project.

The port signal data does not display on the layout.

displayed in the layout

To view signal port data when it is not displayed in the layout, perform the following procedure.

1- حدد عرض > خصائص العرض.

2- انقر على عرض بيانات الإشارة إذا كانت محددة

3- حساب المشروع.

خطوة العمل

لا يعرض بيانات إشارة المنفذ على التخطيط.

عرض بيانات منفذ الإشارة عندما لا يتم عرضها في Viewing signal port data when not التخطيط

> لعرض البيانات منفذ الإشارة عندما لا يتم عرضها في تخطيط، تنفيذ الإجراء التالي.





#### **Step Action**


1- Calculate the project.

2- Move the cursor over an output port. The list of signal port data appears temporarily until you move the cursor away from the port (see Figure 47).

خطوة العمل

1- حساب المشروع. 2- حرك المؤشر فوق منفذ الإخراج. تظهر قائمة البيانات إلى منفذ إشارة مؤقتا حتى يتم تحريك المؤشر بعيدا عن المنفذ (انظر الشكل 47).

Figure 47 Port signal data layout display with View Port Signal Data disabled



#### Selecting port information for display

To select the signal port data for display in the project layout, perform the following procedure.

عرض معلومات المنفذ المختار لتحديد بيانات إشارة المنفذ للعرض في تخطيط المشروع، تنفيذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1- انقر نقرا مزدوجا على المنفذ في تخطيط Double-click on the port in the active (current) project layout.

The **Port Properties** dialog box appears.

- 2- حدد علامة تبويب بيانات الإشارة (انظر الشكل Lab (see انظر الشكل 2-Select the Signal Data tab Figure 48).
  - 2- Select the **Disp** check box for each port parameter to display.

3-

4- Click OK.

display in the project layout (see Figure 49).

خطوة العمل

المشروع النشط (الحالي). يظهر مربع حوار خصائص المنفذ.

./48

3- حدد خانة الاختيار بمكن التخلص لكل مقياس ميناء لعرضه.

4- انقر فوق موافق.

سوف تعرض مقايس المنفذ المحدده في تخطيط <mark>The selected port parameters will</mark> المشروع (انظر الشكل 49).





Figure 48 Port Property dialog box-Signal Data tab





Figure 49 Port properties displayed in project layout



Adding a monitor to a port	إضافة العرض إلى المنفذ
To add a monitor to a port, perform the	لإضافة جهاز إلى منفذ، نفذ الإجراء التالي.
following procedure.	
Step Action	خطوة العمل
1- Select the <b>Monitor</b> tool on the	1- حدد أداة مر اقبة من شريط أدوات التخطيط.
Layout Tools toolbar.	





The cursor changes to a square. If the square is placed directly over the port, the frame changes from a solid black square to an empty white square. This indicates that the monitor tool is ready.


يتغير المؤشر إلى مربع إذا تم وضع مربع مباشرة على الميناء، يتغير الإطار من مربع أسود خالص إلى مربع أبيض فارغ. هذا يدل على أن أداة مراقبة جاهزة.

2- Click on the port.

The monitor is created over the port (see Figure 50

2- انقر على المنفذ. يتم إنشاء جهاز العرض على المنفذ (انظر الشكل

Figure 50 Port with monitor




To indicate that there is a monitor in the port, a small box appears around the port.

If you move the monitor tool over ports that already have a monitor, the cursor will change to a box with an X inside (see Figure 51).

للإشارة إلى أن هناك مراقبة في المنفذ، يظهر مربع صغير حول المنفذ.

إذا قمت بنقل أداة مراقبة عبر منافذ التي لديها بالفعل رصد، فإن المؤشر يتغير إلى مربع مع X الداخل (انظر الشكل 21).

Figure 51 Port with monitor - cursor change



Removing a monitor from a port

إزالة جهاز من المنفذ

Action

· Click on the port that has a monitor. The monitor is removed from the port.

· اضغط على المنفذ الذي يحتوي على الشاشة. تتم إز الة الشاشة من الميناء.

عمل





### **Enabling the Signal Tracer**

To enable the **Signal Tracer**, perform the following procedure.

#### **Step Action**

- 1- Double-click in the **Main layout**. The parameter dialog box for the layout appears.
- 2- Click the **Signal tracing** tab <u>(see</u> Figure 52).
- 3- Select the **Calculate signal tracing** check box

#### Disabling the Signal Tracer

To disable the **Signal Tracer**, perform the following procedure.

#### Step Action

- 1- Double-click in the **Main layout**. The parameter dialog box for the layout appears (see Figure 52).
- 2- Click the Signal tracing tab.
- 3 -Clear the **Calculate signal tracing** check box

#### تمكين راسم الإشارة

لتمكين راسم الإشارة، نفذ الإجراء التالي

#### خطوة العمل

- 1- انقر نقرا مزدوجا فوق التخطيط الرئيسي. يظهر مربع حوار المقياس للتخطيط.
- 4- انقر فوق علامة التبويب تتبع الإشارة (انظر الشكل 52).
  - 3- حدد خانة الاختيار تتبع إشارة حساب.


#### تعطيل الراسم الاشارة

لتعطيل تتبع الإشارة، نفذ الإجراء التالي.

#### خطوة العمل

- 1- انقر نقرا مزدوجا فوق التخطيط الرئيسي.
   يظهر مربع الحوار مقياس للتخطيط (انظر الشكل
   52).
- 2- أنقر فوق علامة التبويب تتبع الإشارات.3- مسح إشارة خانة الاختيار حساب راسم الاشارة.

Figure 52 Calculate signal tracing parameter







خطوة العمل

#### أداة المسار **Path Tool**

OptiSystem allows you to trace paths يسمح لك لتتبع مسارات داخل OptiSystem allows you within your project. You can access the Path Tool using the main toolbar, or through the Trace Paths tool.

المشروع. يمكنك الوصول إلى أداة المسار باستخدام شريط الأدوات الرئيسي، أو من خلال أداة تتبع

#### Using the Path Tool

To use the Path Tool, perform the following procedure.

#### باستخدام أداة المسار

استخدام أداة المسار، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

1-On the Tools toolbar, select the Draw Path tool.

The Path Tool dialog box appears (see Figure 53)

1- افتح الاداه من شريط الأدوات ، حدد أداة رسم

يظهر مربع الحوار أداة المسار (انظر الشكل 53).




Figure 53 Path Tool dialog


component in your path on the layout. The cursor changes to a hand (see Figure 54).

2- Move the cursor to the start عنصر بدء في 2- قم بتحريك المؤشر إلى عنصر بدء في المسار الخاص بك على التخطيط. يتغير المؤشر الي يد (انظر الشكل 54).





Figure 54 Path Manager selection cursor



- 3- Click on the component to select it.
- 4- Move the cursor to the next component in the path.
- 5- Click on the component to select it.

  The path between the two selected components is highlighted (see Figure 55).

Note: If you select the **Detail** button in the **Path Tool** dialog, each selected component in the path is listed (see Figure 56).

- 6- If you wish to add another component to the path, move the cursor to the component in the path.
- 7- Click on the component to select it.

- 3- انقر على العنصر لتحديده.
- 4 حرك المؤشر إلى العنصر التالي في المسار.
  - 5 انقر على العنصر لتحديده.
- وركز على المسار بين المكونات الاثنين المحددة (انظر الشكل 55).

ملاحظة: إذا قمت بتحديد زر التفاصيل في حوار أداة المسار، يتم سرد كل مكون محدد في مسار (انظر الشكل 56).

 6 - إذا كنت ترغب في إضافة عنصر آخر إلى المسار، حرك المؤشر إلى عنصر في المسار.

7- انقر على العنصر لتحديده.

Figure 55 Selected path between components









Figure 56 Path Tool dialog




8- When you have selected all components in the path, click **Accept** in the **Path Tool** dialog box (see Figure 56).

The **Path Name** dialog box appears (see Figure 57).

8- عند تحديد كافة المكونات في المسار، انقر فوق القيول في مربع حوار أداة المسار (انظر الشكل 56).

يظهر مربع حوار اسم المسار (انظر الشكل 57).

Figure 57 Path Name dialog







9- Enter the name of the path in the **Path Name** dialog and click **OK**.

The **Path Tool** dialog box closes. The path is listed in the **Project Browser** (see Figure 58).

Note: If you click **OK** without entering a path name, the system creates a default name, for example, **Path 1**.

**Note:** If there are multiple paths that follow the same route, one of the paths increases in thickness, to allow you to see that there is more than one path through the components (see Figure 59).

 9- أدخل اسم المسار في حوار اسم مسار ثم انقر فوق موافق.

إغلاق مربع حوار أداة المسار. يتم سرد المسار في متصفح المشروع <u>(انظر الشكل 58).</u>

ملاحظة: انقر فوق موافق دون إدخال اسم المسار، يقوم النظام بإنشاء اسم افتراضي، على سبيل المثال، مسار 1.

ملاحظة: إذا كان هناك مسارات متعددة التي تتبع نفس الطريق، اجعل واحد من المسارات بسمك اكبر، ليسمح لك أن ترى أن هناك أكثر من مسار واحد من خلال المكونات (انظر الشكل 59).




Figure 58 Project Browser with listed Path





Figure 59 Thick paths connecting components



#### Trace Paths tool

You use the **Trace Paths** tool to trace signals through paths to see how their values change over the path.

Note: The path must have been created using the **Path Tool**.

You can view two different types of path information:

- **Distance**: displays information about the signals over distances in the path.
- **Discrete**: displays information about the signals between ports.

#### أداة تتبع المسارات

يمكنك استخدام أداة تتبع المسارات لتعقب الإشارات من خلال مسارات لنرى كيف تتغير قيمها عبر المسار

ملاحظة: يجب أن يكون قد خلق مسار باستخدام أداة المسار.

يمكنك عرض نوعين مختلفين من معلومات المسار:

- · المسافة : تعرض معلومات حول الإشارات لمسافات في المسار.
- · المتقطعة : تعرض معلومات حول الإشارات بين المنافذ.

#### Tracing a path

In order to have signal values to trace, the layout has to be calculated. To trace a path, perform the following procedure.

#### تتبع مسار

من أجل الحصول على تعقب قيم الإشارة ، لابد من حساب التخطيط. لتتبع مسار، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

- 1- Select the path in the **Project Browser**.
- 2-Right-click on the path and select **Preview**.

The **Trace Docker** dialog box appears.

3- Select Distance or Discrete.

The **Trace Display** axes values change according to the choice.

4 -Select the check box of the signal values you want to display in the **Trace Display**.

Each selected signal value displays in

#### خطوة العمل

- 1 حدد المسار في متصفح المشروع.
- 2 انقر بزر الماوس الأيمن على مسار وحدد معاينة.
   يظهر مربع الحوار تتبع عامل المنفذ.

3 اختر المسافة المنفصلة

إظهار تتبع محاور القيم تتغير وفقا لهذا الاختيار.

4 حدد خانة اختيار قيم الإشارة التي تريد عرضها
 في إظهار التتبع.

كل اظهار لقيمة الإشارة المحددة في تتبع التتبع.





the **Trace Display**. For **Distance Trace Display**, see <u>Figure 60</u>, and for **Discrete Trace Display**, see <u>Figure 61</u>. The color of the display corresponds to the color of the path.

Note: In order to display more than one path in the **Trace Docker** window, press and hold **Ctrl** and select the paths in the **Project Browser** that you want to display (the path names are highlighted). To place the selected paths in the window, right-click and select **Preview**.

لإظهار مسافة التتبع ، انظر *الشكل رقم 6*0، واظهار تتبع المنفصل، انظر *الشكل رقم 6*1. لون الشاشة يتوافق مع لون المسار

ملاحظة: من أجل عرض أكثر من مسار واحد في تتبع عامل الميناء نافذة، اضغط على Ctrl وتحديد المسارات في متصفح المشروع الذي تريد عرضه (ويركز على أسماء المسار). لوضع المسارات المحددة في الإطار، انقر بزر الماوس الأيمن واختر معاينة.







Figure 61 Trace Docker - Discrete







#### **Parameter Sweeps**

When a parameter is in sweep mode, the value of the parameter changes through sweep iterations. You can select the parameter sweep version for display in the project layout.

In order to change a parameter value across sweep interations, you need to define the number of sweep iterations, and define the parameter value.

## Setting/Changing the Total Parameter Sweep Iterations

To set the total number of sweep iterations, perform the following procedure:

#### مسح (تمشيط) المعامل (عامل التغيير)

عندما يكون المعامل في وضع المسح (التمشيط)، قيمة المعامل تتغير من خلال نكر ار المسح. يمكنك اختيار نسخة المعامل للتمشيط بحثا عن العرض في تخطيط المشروع.

من أجل تكرارات تغيير قيمة المعامل عبر المسح، تحتاج إلى تحديد عدد مرات التكرار المسح، وتحديد قيمة المعلمة.

إعداد / تغيير تكرارات المسح الكلى للمعامل

لتعيين عدد من التكرارات المسح، نفذ الإجراء التالي:

#### **Step Action**

1- Click the **Set Total Sweep Iterations** button on the **Layout** toolbar.

The **Total Parameter Sweep Iterations** dialog appears displaying the current values (see Figure 62).

2- Enter the total number of sweep iterations.

3- Click OK.

Note: When using <u>Nested parameter</u> <u>sweeps</u>, the total number of sweep iterations is calculated automatically.


1- انقر فوق زر مجموع المسح لتعيين التكرارات على شريط أدوات التخطيط.

يظهر مربع حوار تكرارات إجمالي المعامل المسح وعرض القيم الحالية (انظر الشكل 62).

2- أدخل عدد من تكرارات المسح.

3- انقر فوق موافق. ملاحظة: عند استخدام مسح المعامل الداخلية، يتم احتساب عدد مر ات تكر ار المسح تلقانيا

**Figure 62 Total Parameter Iterations dialog** 







Or

## Step Action Land

1- Select Layout > Set Total Sweeps Iteration on the Menu toolbar (see Figure 63).

The **Total Parameter Sweep Iterations** dialog appears displaying the current values (See Figure 62).

2- Enter the total number of sweep iterations.

3- Click OK.

1- اختار تخطيط > مجموعة إجمالي تكرار المسح على شريط ادوات القائمة <u>(انظر الشكل 63).</u>

يظهر مربع حوار تكرارات مسح المعامل الكلي و عرض القيم الحالية (انظر الشكل 62).

2- أدخل عدد من تكرارات المسح.

3- انقر فوق موافق.

Figure 63 Layout access - Set Total Sweep Iterations

Layout Tools Report Scrip	t Add-Ins	Window
Add Layout		
Duplicate Layout		
Set Current Sweep Iteration.		
Set Total Sweep Iterations	Ctrl +	Home
⇔ Previous Sweep Iteration	Ctrl + Pa	ige Up
🖎 <u>N</u> ext Sweep Iteration	Ctrl + Page	Down
Parameter sweeps		
Parameter <u>G</u> roups		
Layout <u>S</u> ize		
Para <u>m</u> eters		
Properties		
Bill of Materials		

Current

(see Figure 65).

Iteration

drop-down





المجموعة الحالية (انظر الشكل 65).

Setting the current sweep iteration	ضيط تكرار المسح الحالي
To change the sweep iteration displayed in the layout (after calculations), perform the following procedure.	لتغيير النكرار المسح المعروضة في تخطيط (بعد العمليات الحسابية)، نفذ الإجراء التالي.
Step Action	خطوة العمل
1- Select Layout > Set Current Sweep Iteration on the Menu toolbar.  The Set Current Sweep Iteration dialog box appears (see Figure 64).  2- Enter the number of the sweep iteration you want to display in the	1-اختر تخطيط 1> لتعيين تكرار المسح الحالي على شريط ادوات القائمة. ويبدو أن تعيين مربع حوار تكرار المسح الحالي (انظر الشكل 64). 2 -أدخل عدد من تكرار المسح الذي تريد عرضه في التخطيط.
layout. 3- Click <b>OK</b> . The displayed parameter values change	<ul> <li>3 -انقر فوق موافق.</li> <li>أن تغيير قيم المعامل الحالية سوف يعكس اختيار</li> </ul>
to reflect the selected parameter sweep iteration.	تكرار مسح المعامل

Figure 64 Current Parameter Sweep Iteration dialog box









Figure 65 Set Current Iteration drop-down box



#### **Changing the Parameter values**

After you select the number of parameter sweep iterations, you can enter the parameter values to sweep. The parameter must be changed to Sweep mode.

#### تغيير قيم المعامل

بعد تحديد عدد مرات تكرار مسح المعامل ، يمكنك إدخال قيم مسح المعاملات. يجب تغيير المعامل إلى

#### Selecting the Sweep mode

To select the Sweep mode for a component parameter, perform the following procedure.

Note: In the following procedures, we use the CW Laser component as an example.

#### اختيار وضع المسح

لتحديد وضع المسح لمعامل العنصر، نفذ الإجراء

ملاحظة: في الإجراءات التالية، ونحن نستخدم المكون CW ليزر كمثال على ذلك.

#### **Step Action**

1- Select Layout > Parameter Sweeps on the Menu toolbar.

The component parameter dialog box appears (see Figure 67).

2- In the Mode column, select the Sweep mode (see Figure 66).

#### خطوة العمل

1- اختار تخطيط > معامل المسح على شريط أدوات القائمة

يظهر مربع الحوار معامل المكون (انظر الشكل 67).

2 -في العمود الوضع، حدد وضع التكرار (انظر الشكل 66).

لون المعامل يصبح أحمر. هذا يشير إلى أن المعامل The color of the parameter becomes





RED. This indicates that the parameter is in sweep mode.

الرسم البياني للمعامل 2D وتظهر ازرار الحوار The Parameter 2D graph and the مسح المعامل في العمود لقيمة المعامل في وضع Parameter Sweeps dialog buttons appear in the Value column of the parameter in sweep mode\_\_(see Figure 67).

المسح (انظر الشكل 67).

Figure 66 Sweep mode





Figure 67 Component properties - Parameter Sweep mode








3- اضغط على زر مسح المعامل في عمود القيمة | Click on the Parameter Sweep button in the Value column of Power.

The **Parameter Sweeps** dialog box appears (see Figure 68).

يظهر مربع حوار معامل المسح (انظر الشكل 68).

**Figure 68 Component Parameter Sweep Values** 



قيم العشرين في عمود الطاقة (ديسيبل) تمثل <mark>The twenty values in the **Power (dBm)**</mark> represent the parameters of the CW Laser across the twenty sweep iterations.

معاملات طاقة الليزر CW عبر تكرار مسح power العشرين.

## Editing the parameter sweep iteration values

To edit the parameter sweep iteration values. perform the following procedure.

#### **Step Action**

1- اختار تخطيط > معامل المسح من شريط أدوات Parameter Sweeps -1 on the Menu toolbar.

The component parameter dialog box appears.

## تحرير قيم تكرار معامل المسح

تكرار معامل المسح، نفذ الإجراء التالي.

يظهر مربع حوار معامل المكون





in the Value column of the parameter. The **Parameter Sweeps** dialog box

3- Enter data into each field manually, or use the Spread Tools to calculate the values.

2- انقر على زر معامل المسح في عمود قيمة Click on the Parameter Sweep button 2-

يظهر مربع حوار معامل المسح.

3- إدخال البيانات في كل حقل يدويا، أو استخدام أدوات انتشار لحساب القيم.

#### Assigning sweep iteration values

تعيين قيم تكرار المسح

To assign parameter sweep iteration perform the following values. procedure.

لتعيين قيم تكرار معامل المسح ، نفذ الإجراء التالي.

#### **Step Action**

خطوة العمل

1- Select Layout > Parameter Sweeps. The **Parameter Sweeps** dialog appears. 1- اختار تخطیط > مسح معامل . يظهر حوار مسح المعامل.

- 2 -Click in the **Power** value cell (see).
- 2- انقر في خلية قيمة الطاقة (انظر).

3- Click Assign Values.

3- انقر فوق تعيين القيم.

The Parameter Iteration Assian Values dialog box appears (see Figure 69).


يظهر مربع حوار تعيين تكرار القيم المعامل (انظر الشكل 69).

4 -Type the number in Value and click OK.

4- اكتب الرقم في القيمة ثم انقر فوق موافق. معامل التكرار تعيين القيم إغلاق مربع الحوار وتظهر القيمة التي تم تعيينها في عمود الطاقة.

The Parameter Iteration Assign Values dialog box closes and the assigned value appears in the Power column.

Figure 69 Parameter Iteration Assign Values dialog box



#### Generating sweep iteration values

توليد قيم تكرار المسح

To generate sweep iteration values, perform the following procedure.

لتوليد قيم تكرار المسح، نفذ الإجراء التالي.





خطوة العو

Step Action			مل
1- Select the <b>Power</b> column (highlights	2 WA 8 WAS	lc	عمه د الطاقة (, ك

all twenty parameter sweeps).

2- Click the Linear button in the Spread Tools window.

The Parameter Iteration Spread dialog box appears.

3- Enter 0 in **Start Value** and -40 in **End** Value.

4- Click OK.

to reflect the Linear sweep values you entered (see Figure 70).

المعامل عشرين).

2- انقر فوق الزر الخطي في إطار أدوات انتشار. يظهر مربع حوار التكرار ، "انتشار المعامل

3- أدخل 0 في قيمة البداية و-40 في القيمة النهاية.

القيم في تغيير عمود الطاقة لتعكس قيم المسح . The values in the **Power** column change القيم في تغيير عمود الطاقة لتعكس قيم المسح . to reflect the Linear sweep values you




Figure 70 Parameter Sweeps- Generating Linear values





Note: More than one parameter can be set to perform sweep iterations. Nested parameter sweeps require more than one parameter.


ملاحظة: أكثر من معامل واحدة يمكن تعيين لأداء تكرار المسح. تتطلب مسح المعامل المتداخل أكثر من معامل واحدة

Spread tools	أدوات انتشار
There are several methods available to	هناك العديد من الطرق المتاحة لتوليد قيم تكرار
generate sweep iteration values.	المسح.

**Table 5 Spread Tools** 

Tool Name	Description
Linear	Generates a linear spread of values based on the start and end values entered in the <b>Parameter Iteration Spread</b> dialog box.
Exp	Generates an exponential spread of values based on the start and end values entered in the <b>Parameter Iteration Spread</b> dialog box.
Log	Generates a logarithmic spread of values based on the start and end values entered in the <b>Parameter Iteration Spread</b> dialog box.
Formula	Generates a spread of values based on the values and script entered in the <b>Parameter Sweep Script Editor</b> dialog box.
Gaussian	Generates a Gaussian spread of values based on the values entered in the <b>Gaussian sweep iteration</b> dialog box.
LogNormal	Generates a logarithmic spread of values based on the values entered in the <b>LogNormal sweep iteration</b> dialog box.
Uniform	Generates a uniform spread of values based on the values entered in the <b>Uniform sweep iteration</b> dialog box.
Discrete	Generates a spread of values based on the values entered in the <b>Discrete sweep iteration</b> dialog box.

Figure 71 Parameter Iteration Spread dialog box








Start value وقيمة البدء قيمة البدء قيمة البدء الأولى لحساب تكرار الانتشار.

End value والقيمة الأخيرة لحساب التكرار انتشار.

قيمة النهاية الأخيرة لحساب التكرار انتشار.

Figure 72 Parameter Sweep Script Editor dialog box




Input	إدخال
Use sweeps iteration number as input:	استخدام عدد تكرار المسح كمدخل:
determines if the value in the selected iteration number is used as input for sweep calculations.	يحدد ما إذا كان يتم استخدام القيمة في عدد التكرار اختيار كمدخل لإجراء العمليات الحسابية للمسح.
Get input from range	الحصول على المدخلات من المجموعة
determines if the values for the sweep calculations are set by the range specified b	يحدد ما إذا كان يتم تعيين قيم لحسابات المسح من قبل
Minimum and Maximum.  Note: Minimum and Maximum only become active if Get input from range is selected.	مجموعة محددة من الحد الأدنى والحد الأقصى. ملاحظة: الحد الأدنى والحد الأقصى تصبح نشطة فقط إذا تم الحصول على مدخلات من تحديد النطاق.
Script	النص
displays the script for the sweep calculations. Includes <b>Input</b> variable.	يعرض البرنامج النصي لحسابات المسح. يتضمن متغير الإدخال.






Figure 73 Gaussian sweep iteration dialog box



Random seed index	مؤشر النظم العشواني
Displays the random seed index value	يعرض قيمة مؤشر النظم العشوانية الاستخدام في حسابات
for use in the sweep calculations.	المسح
Format for Std. Dev.	تنسيقDev., Std
Determines whether the absolute value	يحدد ما إذا كان يتم استخدام القيمة المطلقة أو قيمة النسبة
or a percentage value is used in the	المنوية في حسابات المسح.
sweep calculations.	
Nominal Value	قيمة رمزية (شكلية)
Displays the nominal value for use in the	يعرض القيمة الاسمية للاستخدام في حسابات المسح.
sweep calculations.	
Std. Dev.	Std. Dev.
Displays the standard development	يعرض قيمة وضع المعايير لاستخدامها في العمليات
value for use in the sweep calculations.	الحسابية للمسح.

Figure 74 LogNormal sweep iteration dialog box







Random seed index	مؤشر النظم العشوائي
Displays the random seed index value	يعرض قيمة مؤشر النظم العشوانية للاستخدام في حسابات
for use in the sweep calculations.	المسح.
Format for Std. Dev	تنسيقDev., Std
Determines whether the absolute value	يحدد ما إذا كان يتم استخدام القيمة المطلقة أو قيمة النسبة
or a percentage value is used in the	المنوية في حسابات المسح.
sweep calculations.	
Nominal Value	قيمة رمزية
Displays the nominal value for use in the	يعرض القيمة الاسمية للاستخدام في حسابات المسح.
sweep calculations.	
Std. Dev.	Std. Dev.
Displays the standard development	يعرض قيمة وضع المعايير لاستخدامها في عمليات المسح
value for use in the sweep calculations.	الحسابية .

Figure 75 Uniform sweep iteration dialog box




Random seed index	مؤشر النظم العشوائي
Displays the random seed index value	يعرض قيمة مؤشر البذور العشوائية للاستخدام في حسابات
for use in the sweep calculations.	الإجتياح.
Format for delta	تنسيق دلتا
Determines whether the absolute value,	يحدد ما إذا كان يتم استخدام القيمة المطلقة، وقيمة النسبة
a percentage value, or a range of values	المنوية، أو مجموعة من القيم في حسابات الاجتياح.
is used in the sweep calculations.	
Note: Minimum and Maximum	ملاحظة: الحد الأدنى والحد الأقصى لتصبح نشطة عند تحديد
become active when you select	الحد الأدنى / الحد الأقصى .
min/max.	
Nominal Value	قيمة رمزية
Displays the nominal value for use in the	يعرض القيمة الاسمية للاستخدام في حسابات المسح .
sweep calculations.	
sweep calculations.  Delta	ার্য্য
Delta	
1	دلتا يعرض قيمة دلتا لاستخدامها في عمليات المسح الحسابية .





Figure 76 Discrete sweep iteration dialog box



Random seed index	مؤشر النظم العشواني
Displays the random seed index value	يعرض قيمة مؤشر النظم العشوائية للاستخدام في
for use in the sweep calculations.	حسابات المسح.
Minimum	الحد الأدنى
Displays the minimum value for use in	يعرض قيمة الحد الأدنى للاستخدام في حسابات
the sweep calculations.	المسح.
Maximum	أقصى
Displays the maximum value for use in	يعرض القيمة القصوى لاستخدامها في عمليات
the sweep calculations.	المسح الحسابية .
Delta	دلتا
Displays the delta value for use in the	يعرض قيمة دلتا لاستخدامها في عمليات المسح
sweep calculations.	الحسابية .
Nested parameter sweeps	مسح قيم المعامل المتداخلة
If you set more than one parameter to	إذا قمت بتعيين أكثر من معامل إلى وضع المسح،
sweep mode, you can create nested	يمكنك إنشاء مسح المعامل المتداخل .
parameter sweeps.	
Note: In the following procedures, use	ملاحظة: في الإجراءات التالية، استخدم عنصر
the CW Laser component as an example	CW ليزر كُمثال وضبط وضع معاملات / مقايس
and set the mode of parameters Power	الطاقة والتردد على المسح. نحن على افتراض أن
and Frequency to Sweep. We are	عدد تكرارات المسح هو 20.
assuming the number of sweep	
iterations is 20.	
Using nested parameter sweeps	باستخدام مسح المعامل المتداخل

لتوليد قيم تكرار المسح المتداخلة، نفذ الإجراء To generate nested sweep iteration following values, perform the procedure.





## Step Action

1- Click the **Nested Parameters** button in the **Parameter Sweeps** window.

The **Nested Parameters** dialog box appears (see Figure 77).

2- Select **Nested Levels** folder, rightclick and select **Add Level**.

A folder named **Level 2** is created under the folder **Level 1** (see Figure 78).

- 3- Drag the parameter **Frequency** from the folder **Level 1** to the folder **Level 2**. A two level nested parameter appears. The fist level has **Power** parameter and the second level has **Frequency** parameter (see Figure 79).
- 4- Right-click on the folder Level 2 and select **Set number of nested iterations.** The **Number of nested iterations** dialog box appears (see Figure 80).
- 5- Set the **Nested iterations** to 10 and press OK.

The number of iterations for Frequency is set to 10 (see Figure 81).

6- Select the **Frequency** column and using the **Linear Spread Tool**, set **Start value** to 1500 nm and **End value** to 1600 nm.

Frequency ranging 1500 nm to 1600 nm appears. (see Figure 82).

7- Press OK in the **Nested Parameters** dialog box

Iterations for Power and Frequency are generated. A total size of **200 iterations** was created by the **Nested Parameters** tool  $(20 \times 10)$ . (see Figure 83).

خطوة العمل

1- انقر فوق الزر المعاملات المتداخلة من نافذة مسح المعامل.

يظهر مربع حوار مسح المعاملات (*انظر الشكل 77*).

2-- حدد مجلد مستویات متداخلة، انقر بزر الماوس الأیمن ثم اختر إضافة مستوی.

يتم إنشاء مجلد باسم المستوى 2 تحت مستوى مجلد 1 (انظر الشكل 78).

3- اسحب تردد المعلمة من مستوى المجلد 1 إلى مستوى المجلد 2.

يظهر المعامل المتداخل لمستويين. المستوى الاول معامل الطاقة والمستوى الثاني معامل التردد (انظر الشكل 79).

4- انقر بزر الماوس الأيمن على مستوى المجلد 2،
 وتحديد عدد معين من التكرارات المتداخلة.
 يظهر عدد مربع حوار التكرار المتداخل (انظر الشكل

5- تعيين التكرار المتداخل إلى 10 ثم اضغط على

.(80

تم تعيين عدد من تكرارات التردد إلى 10 (انظر الشكل 81).

 6 -حدد عمود التردد واستخدام أداة الانتشار الخطي، تعيين قيمة البداية إلى 1500 نانومتر، ونهاية القيمة إلى 1600 نانومتر.

يبدو التردد بدءا 1500 نانومتر إلى 1600 نانومتر. (انظر الشكل <u>82).</u>

7- اضغط موافق في مربع حوار متداخلة المعاملات
 يتم إنشاء التكرار للطاقة والتردد. تم إنشاء الحجم
 الإجمالي من 200 تكرار من قبل أداة متداخلة
 المعاملات (20 × 10). (انظر الشكل 83).





8 -Press OK in the Parameter Sweeps dialog box.

Note: Make sure to use **Combination** parameter feature of OptiSystem in order to allow the Report page to recognize nested parameter sweeps when creating graphs and tables.

8- اضغط موافق في مربع حوار معامل المسح.

ملاحظة: تأكد من استخدام ميزة المعامل المركب من OptiSystem من أجل منح صفحة التقرير ميزة مسح المعامل المتداخل عند إنشاء الرسوم البيانية والجداول.

- DEDENHATESAT 4 Million 1500 -2 105253157895 1500 -4.210526215789 +600 -8 26315T894F37 1950 -6.315739473634 -8 421052637379 LANCE A ATMINITURED. -40 52631576947 7.500 -F2.63Y57894737 1.5500 \*T3 68421052632 1550 - 18 TOMBRETONDA · 78 842 F0826218 -17 89473684211 A SHOWN -16.94736942105 7.500

**Figure 77 Nested Parameter Sweeps** 










Figure 79 Adding levels to nested parameter sweeps




Figure 80 Setting the number of nested iterations




Figure 81 Level 2 with 10 iterations (Frequency parameter)








Figure 82 Frequency ranging from 1500nm to 1600 nm.





Figure 83 Parameter sweeps after using Nested Parameters tool.



# Using combinations for nested parameter sweeps

To allow the report page to recognize nested parameter sweeps when creating graphs you use Combinations. Report page automatically detects retracing and dependencies parameter for

## باستخدام تركيبات المسح للمقاييس المتداخلة

لسماح صفحة التقرير بالتعرف لمسح المقاييس المتداخلة عند إنشاء الرسوم البيانية يجب استخدام دمج. صفحة التقرير تلقائيا بالكشف عن رجوع التبعيات والتي تعتمد على مقاييس المجموعات، مما يسمح لك لخلق 2D مركبة والرسوم البيانية 3D ، الرسوم المتداخلة والنتائج .





combinations, allowing you to create complex 2D and 3D graphs of nested parameters and results.

#### **Step Action**

1- On the **Project Browser** docker, select **Sweeps** folder under the **Global** folder in the project layout list. *The list of parameter sweeps appears.* 

2- Select both parameters (Frequency and Power) and right-click.

The Combination context menu.

The **Combination** context menu appears.

3- Select Combine.

The **Combination** dialog box appears (see Figure 86).

Note: In the **Combination** dialog box, The **Sequence setup** allows you to define the **main** (first) parameter and the **dependent** (second) parameter. When using the report page for 2D graphs, the main parameter is used for the graph and the dependent parameter is used to estimate the graph retracing (see Figure 85).

4- In the Combination dialog box, press OK.

The **Combination** is created under the folder **Sweeps** (see Figure 86).

Note: In the Report page, you can use a parameter Combination as a regular parameter sweep. Simply drag and drop the Combination into tables, 2D and 3D graphs.

#### خطوة العمل

 1- على واجهة منصفح المشروع، تحديد مجلد المديات ضمن مجلد الامتداد في قائمة تخطيط المشروع.
 تظهر قائمة امتداد المقياس.

2- تحدد كل المقاييس (التردد والطاقة الكهربائية)،
 وانقر بزر الماوس الأيمن.
 تظهر قائمة حالة المجموعة.

3- حدد الجمع.
 يظهر مربع حوار المجموعة (انظر الشكل 86).

ملاحظة: في مربع حوار المجموعة، وإعداد التسلسل يسمح لك لتحديد المقاييس الرئيسية (الاول) وتعتمد على المقياس (الثاني). عند استخدام صفحة التقرير عن الرسوم البيانية 2D، يتم استخدام المقاييس الرئيسية للرسم البياني واستخدام المقياس يعتمد على تقدير رجوع الرسم البياني (انظر الشكل 85).

4- في مربع حوار المجموعة، اضغط على OK. يتم إنشاء مجموعة تحت اعداد المجلد (انظر الشكل 86).

ملاحظة: في صفحة التقرير ، يمكنك استخدام مركبات المقاييس ويمكن اعداد مقياس منتظم . ببساطة سحب وإسقاط المجموع في الجداول ، D 2 و 3D الرسوم البيانية.





Figure 84 Combining two parameters.




Figure 85 Parameter Combination Sequence Setup affecting the way graphs are built. The first graph (above) shows the Result Gain 1 as a function of Power. The 10 different curves refer to different values of Frequency. The second graph (below) shows the Results Gain 1 as a function of Frequency. The 20 different curves refer to different values of Power.

الشكل 85 تسلسل مجموعة المقاييس لتأثير الاعداد على طريقة الرسوم البيانية . والتي اعتمدت الرسم البياني الأول (أعلاه) يظهر ربح الناتج 1 بوصفها دالة من الطاقة و 10 منحنيات مختلفة تشير إلى قيم مختلفة من التردد. الرسم البياني الثاني (ادناه) يبين كسب النتائج 1 بوصفها دالة من التردد. 20 منحنيات مختلفة تشير إلى قيم مختلفة من الطاقة.








Figure 86 Parameter combination.



Calculations	العمليات الحسابية
<b>Performing calculations</b> To perform calculations, perform one of the following actions.	أداء العمليات الحسابية لتنفيذ العمليات الحسابية، نفذ أحد الإجراءات التالية.
Action	عمل
· Click the <b>Calculate</b> button.  The project calculation dialog box appears (see Figure 87).	· انقر على زر حساب. يظهر مربع حوار حساب المشروع (انظر الشكل 87).
OR	أو
Action	عمل
· From the <b>Menu bar</b> , select <b>File</b> > <b>Calculate</b> .  The project calculation dialog box appears (see Figure 87).	من شريط القوائم، حدد ملف > حساب. يظهر مربع حوار حساب المشروع (انظر الشكل 87).
In the project calculations dialog box, you can:     calculate the whole project     calculate all sweep iterations in the active layout     calculate the current sweep iteration	في مربع حوار حسابات المشروع، يمكنك:  حساب المشروع بأكمله  حساب كل تكرار الاعداد في تخطيط نشط  حساب تكرار الاعداد الحالي
Note: When running a simulation, data monitors, graphs and results will be	ملاحظة: سيتم إنشاء تشغيل المحاكاة، وترصد البيانات والرسوم البيانية والنتائج لكل امتداد . إذا






created for each sweep. If the layout has a large number of visualizers, the number of graphs from the visualizers will use a large amount of memory that can limit the maximum number of sweeps in the simulation. In order to save memory and speed up the calculation, you should use the **Disable monitors** option combined with component **Disable graphs** option.

كان التخطيط لديها عدد خيالي كبير ، وعدد من الرسوم البيانية الخيالية استخدام كمية كبيرة من الذاكرة التي يمكن أن تحد أكبر عدد ممكن من الاعدادات في المحاكاة. من أجل حفظ الذاكرة وتسريع العملية الحسابية، يجب عليك استخدام خيار الرسوم البيانية لتعطيل المكون.

Calculations dialog box	حسابات صندوق الحوار
Calc. output tab	احسب تبويب الانتاج

Figure 87 Project calculations dialog box-Calc. output tab







#### Calculate the whole project

calculates all the layouts and all the sweep iterations within each layout.

#### Calculate all sweep iterations in the active lavout

calculates all the sweep iterations within the current active layout only

#### Calculate current sweep iteration

calculates only the selected sweep iteration in the current layout.

#### **Disable Monitors**

disables and cleans the signal buffers at the end of the calculation. This options allows the user to run a large number of sweeps.

Note: This option limits the capabilities of the visualizers. OptiSystem visualizers can recalculate the graphs and results using the data from the monitors. If the monitors are set to disable, you will have to recalculate the layout in order to update visualizer graphs and results.

#### حساب المشروع بأكمله

يحسب كل المخططات وجميع التكرارات للتمشيط داخل کل تخطیط

حساب كل تكرار الاعداد في التخطيط النشط يحسب كل تكرار الاعداد ضمن التخطيط النشط الحالى فقط

حساب تكرار الامتداد الحالي يحسب فقط تكرار الامتداد المختار في التخطيط الحالي.

#### ضبط التعطيل

تعطيل وتنظف مخازن الإشارة في نهاية الحساب. هذه الخيارات تسمح للمستخدم لتشغيل عدد كبير من

ملاحظة: يحدد هذا الخيار القدرات الخيالية . يمكن لخيال OptiSystem إعادة حساب الرسوم البيانية والنتائج باستخدام بيانات من الضبط. إذا تم تعيين الضبط للتعطيل، سيكون لديك لإعادة حساب التخطيط من أجل استكمال تخيل الرسوم البيانية و النتائج.

#### **Optimizations**

Opens the Optimizations dialog box.

#### Schedulers

Opens the Schedulers dialog box (see Figure 88).

#### Run all optimizations

If selected, all optimizations are run during the project calculations.

فتح مربع حوار التحسينات

يفتح مربع حوار المنظمون (انظر الشكل 88).

#### تشغيل كل التحسينات

إذا المحدد، يتم تشغيل جميع التحسينات خلال حسابات المشروع.

#### Stop on warning

If OptiSystem encounters a calculation error, (e.g. an invalid signal type المكونات) يتم إيقاف الحسابات، وتظهر رسالة تحذير entered in the components) the

#### الوقف على التحذير

إذا واجه OptiSystem خطأ في الحساب، (على سبيل المثال نوع إشارة غير صالحة دخلت في





message appears in the Calc. Output عن النظر عن window. If this option is not selected, the system continues the calculations regardless of the reported error.

في احسب. نافذة الإخراج. إذا لم يتم تحديد هذا calculations are stopped, and a warning الخطأ عنها


#### **Display Messages**

Displays calculation output messages. Note: Users can also disable all from the messages calculation scheduler, allowing for faster timesimulations. Open the Schedulers dialog box, select CIDF Scheduler > Setup (see Figure 88) and choose the display options for the progress dialog box.

#### رسائل العرض

يعرض رسائل إخراج الحساب ملاحظة: يمكن للمستخدمين أيضا تعطيل كافة الرسائل من جدولة الحساب، مما يسمح بعمل المحاكاة بوقت أسرع. فتح مربع حوار المنظمون، حدد CIDF جدولة> إعداد (انظر الشكل 88) واختيار خيارات عرض مربع حوار التقدم.

Figure 88 Calculation scheduler - setup dialog box







Calculations dialog box buttons

حساب ازرار صندوق الحوار

Calculation function دالة الحساب	Calculation button زر الحساب	Description الوصف
Run تشغیل	<b>.</b>	Click to run the calculation (button changes to Pause). When calculation is running, click again to pause the calculation (button changes to Resume).  انقر لتشغيل الحساب (يتغير الزر إلى وقفة). عندما يتم تشغيل الحساب، ثم اضغط ثانية لإيقاف الحساب (يتغير الزر لاستنناف).
Pause وقفة	11	Click to pause the calculation (button changes to Resume). When calculation is paused, click again to resume. انقر لإيقاف الحساب (يتغير الزر لاستنناف). عند توقف الحساب، ثم اضغط ثانية لاستنناف.
Cancel الغاء		Cancels the calculations, but does not close Calculations dialog box.  الغاء الحسابات، ولكن لا يغلق مربع حوار الحسابات
Resume استأنف	D	Resumes paused calculations. توقفت ، يستأنف العمليات الحسابية.
Stop توقف	×	Stops the calculations and closes the Calculations dialog box.  توقف العمليات الحسابية وإغلاق مربع حوار الحسابات.

Optimization tab


While a calculation is in progress, if there are any selected optimizations, the results are displayed on the **Optimization** tab.

في حين يمكن تحسين الحسابات، إذا كان هناك أي تحسينات محددة، يتم عرض النتائج على علامة . التبويب الأمثل





Figure 89 Project calculations dialog box-Optimization tab



calculation appears above the optimization details window in the Calculations dialog box.

The optimization details window contains two lists:

تظهر معلومات حول سير العملية الحسابية أعلاه Information regarding the progress of تفاصيل الأمثل نافذة في مربع الحوار الحسابات.

يحتوى على التفاصيل المثلى نافذة قائمتين:

معامل Parameter

The Parameter list displays each parameter and the corresponding value as the optimization is calculated

تعرض قائمه المعامل كل معامل و القيمة المقابلة كما يحسب الأمثل.

Result

each result and the corresponding value as the optimization is calculated.

تعرض قائمة النتائج اسم كل نتيجة والقيمة المقابلة The Result list displays the name of كما بحسب الأمثل.

> احسب. علامة تبويب المنظمون Calc. schedulers tab

While a calculation is in progress, if calculation any active

في حين أن الحساب جار، إذا كان هناك أي منظمون






the Calc. schedulers tab.

Schedulers, the results are displayed on علامة عرض النتائج على احسب علامة تبويب المنظمون.

Figure 90 Project calculations dialog box-Calc. schedulers tab



تظهر معلومات حول سير العملية الحسابية أعلاه تفاصيل Information regarding the progress جدولة نافذة في مربع حوار الحسابات. of the calculation appears above the scheduler details window in the Calculations dialog box. يحتوى حساب تفاصيل جدولة النافذة على ما يلى: The calculation scheduler details window contains the following: اسم جدولة Scheduler name Displays the name of the scheduler. **Total** يعر ض شريط تقدم ببين تقدم الجدولة الحالي. Displays a progress bar showing the





current scheduler progress.

#### Task progress bar

#### شريط تقدم المهمة

Displays a progress bar that shows the progress of the current task in the progress list. يعرض شريط التقدم الذي يدل على تقدم المهمة الحالية في قائمة التقدم.

#### **Progress list**

#### قائمة التقدم

Displays a list of each calculation item activated in the scheduler.

يعرض قائمة من كل بند حساب تفعيلها في المجدول .

#### Component list

#### قائمة المكونات

Displays a list of each component as it is utilized by the scheduler during the calculations.

يعرض قائمة من كل عنصر كما يستخدم من قبل المبرمج خلال العمليات الحسابية.

#### **Cancelling calculations**

#### الغاء الحسابات

To cancel calculations before they are started, perform the following action.

إلغاء الحسابات قبل البدء فيها، تنفيذ الإجراء التالي.

#### Action

#### عمل

· Click the **Close** button.

· انقر فوق زر الإغلاق.

The **OptiSystem** calculation dialog box closes. No calculations are performed.

إغلاق مربع حوار الحساب OptiSystem. يتم تنفيذ أي حسابات.

#### **Optimizations**

#### Cdiv. ~i

Optimizations allows for the modification of parameters in a layout in order to achieve a desired goal.

تحسينات تسمح لتعديل المعاملات في التخطيط من أجل تحقيق الهدف المنشود. يوفر OptiSystem طريقة مرنة للتحديد ألامثل في

OptiSystem provides a flexible method of defining optimizations in a project.

يوفر OptiSystem طريقة مرنة للتحديد ألامثل في المشروع.

## Setting optimizations

#### الوضع الأمثل

To access the **Optimizations** dialog box and set optimizations, perform one of the following actions.

للوصول إلى مربع حوار التحسينات والوضع الأمثل ، نفذ أحد الإجراءات التالية.





#### Action

lac

· Select the **Optimizations** button in the project calculation dialog box (see Figure 87).

The **Optimizations** dialog box appears (see <u>Figure 91</u>).

· حدد زر التحسينات في مربع حوار حساب المشروع (انظر الشكل 87).

يظهر مربع حوار التحسينات (انظر الشكل 91).

OR

#### Action


عمل

· Select **Tools** > **Optimizations** from the menu.

The **Optimizations** dialog box appears (see <u>Figure 91</u>).

· اختر أدوات > الأمثل من القائمة. يظهر مربع حوار التحسينات <u>(انظر الشكل 91).</u>

Figure 91 Optimizations dialog box



#### **Layout Optimizations**

تحسينات التخطيط

Displays the list of optimizations active in the current project layout. Use the dropdown list to select the active layout.

يعرض قائمة من التحسينات الفعالة في تخطيط المشروع الحالي . استخدم القائمة المنسدلة لتحديد التخطيط النشط.

**Properties** 

لخصائص

opens the Optimizations dialog box for يفتح مربع الحوار الأمثل لتحسين المحدد في القائمة





the optimization selected in the displayed list.

المعروضة .

#### Delete

deletes the selected optimization.

حدف

حذف الأمثل المحدد.

## Up/Down arrows

selects optimizations up or down the displayed list.

أعلى / أسفل السهام

يختار أمثل أعلى أو لأسفل القائمة المعروضة.

#### Calculation

#### Run button

starts the calculations.

#### Stop button

stops the calculations.

#### **Output button**

displays the results of the selected optimization output at the bottom of the

#### العملية الحسابية

زر التشغيل يبدأ الحسابات. الضغط على زر التوقف توقف العمليات الحسابية.

نوقف العمليات الحسابيه. زر الإخراج يعرض نتائج نتيجة الأمثل المختارة من الجزء السفلي

#### **Optimizations dialog box**

#### **Installed Optimizations**

Displays the list of optimizations installed in OptiSystem.

#### مربع الحوار الأمثل

تحسينات التثبيت

يعرض قائمة من التحسينات المثبتة ف OptiSystem.

#### Insert button

inserts the selected optimization into the list of active optimizations in the selected project layout.

#### زر الادراج

إدراج التحسين المحدد إلى قائمة من التحسينات الفعالة في تخطيط المشاريع المختارة.

#### Description

Displays a full description of the selected optimization

#### ، صف

بعرض وصفا كاملا لتحسين الاختيار





# الفصل الخامس Chapter Fifth

# Multi-parameter multi-target optimizations (MPO)

# Multi-parameter multi-target optimizations (MPO)

To enhance the capacity of an optical system, the optimization of the signal parameters and system components is an critical task. In a real system, there are many parameters that can be adjusted to achieve the desired performance levels, however, this requires implementation of time-consuming procedures.


For example, optimizing the pump powers of a Raman fiber amplifier for a target gain and best gain flatness requires a large number of iterations which cannot be implemented manually. Being familiar with the component or system behavior would decrease the number of iterations, but it is not always easy to estimate the optimum parameters. A flexible and powerful optimization tool would automate the optimization process and result in the best system performance.

# تحسينات متعددة القياسات متعدد الاهداف (MPO)

لتعزيز قدرات النظام البصري، وتعظيم الاستفادة من قياسات الإشارة ومكونات النظام هو المهمة الحاسمة. في النظام الحقيقي، هناك العديد من العوامل التي يمكن تعديلها لتحقيق مستويات الأداء المطلوب، ولكن هذا يتطلب تنفيذ الإجراءات والتي تستغرق وقتا طويلا.

على سبيل المثال، تحسين قوى الضخ من مكبر ألياف (رامان) لكسب الهدف ومكسب قصارى التسطيح يتطلب عدداً كبيراً من التكرار الذي لا يمكن تنفيذه يدويا. أن يكون على دراية المكون أو نظام السلوك تقليل عدد التكرارات، ولكن ليس من السهل دائما لتقدير القياسات المثلى. ومن شأن التحسين أداة مرنة وقوية وتتم عملية التحسين ويؤدي ذلك إلى أفضل أداء للنظام.





Schematic of optimization





#### Schematic of optimization

OptiSystem provides a powerful multiparameter multi-target optimization tool. Figure 1 is a schematic of the tool.

The optimization is performed by simulating the optical system or subsystem within OptiSystem. In general, the optimization tool adjusts one or more signal or component parameters before each run, based on previous results obtained using the optimization algorithm. Optimization procedures are based on a customized version of Matlab's\* widely accepted and well-proven optimization technology.

It can also force several user-defined constraints on selected parameters. This is specially important when for example a selected parameter or several parameters is needed to be kept between certain values.

Goal Attainment optimization based on a nonlinear least-squares implementation is currently available. Goal Attainment tries to attain multiple result goals by changing multiple parameters defined by the user. The current optimization tool also allows setting up multiple multi-parameter optimizations and running them in sequence.

If proper parameters are selected optimization procedure can find the optimum parameters after reasonable number of iterations. Number of iterations depends on number of parameters selected, number of target values, degree of sensitivity, starting

#### تحسين التخطيط

يوفر OptiSystem قوة متعددة المقاسات ومتعدد الأهداف لأداة التحسين . الشكل 1 هو التخطيطي من الأداة

يتم تنفيذ التحسين من خلال محاكاة النظام البصري أو النظام الفرعي ضمن OptiSystem. بشكل عام، أداة التحسين تضبط اجهزة إلاشارة أو عنصر واحد أو أكثر قبل كل شوط، بناء على النتائج السابقة التي تم الحصول عليها باستخدام الخوارزمية المثلى . تستند إجراءات التحسين على نسخة مخصصة من التكنولوجيا المثلى \* مقبولة على نطاق واسع ومجربة .

ويمكن أيضا فرض عدة قيود معرفة من قبل المستخدم على المقاسات المحدده . وهذا أمر مهم خاصة عندما تكون هناك حاجة إلى المقاس المحدد أو العديد من المقاسات و أن تبقى بين القيم المعينة .

غاية بلوغ التحسين على أساس تنفيذ المربعات الصغرى غير الخطية هو ان تكون متاحه حاليا . بمحاوله هدف التحصيل لتحقيق أهداف نتيجة متعددة عن طريق تغيير مقاسات متعددة يحددها المستخدم. يسمح أداة التحسين الحالية أيضا إنشاء عدة تحسينات متعددة المعامل وتشغيلها في تسلسل .

إذا تم اختيار المقياسات المناسبة للإجراء الأمثل و يمكن العثور على المقياسات المثلى بعد عدد معقول من التكرار. عدد التكرارات يعتمد على عدد من المعايير المحددة، وعدد من القيم المستهدفة، ودرجة حساسية القيم بدءا من المقياسات، وتعقيد النظام





values of parameters, complexity of the system, etc.

For example optimizing length of DCF to maximize the Q factor may take a couple of iteration, while flattening the gain of a multi-pumped Raman amplifier may require more than fifty iterations.

However, as all optimization procedures, the selected procedure may give a local minima or maxima instead of a global one.

In that respect, you may get two different results depending on your initial parameter values. Fortunately, this is not a problem most of the times, since the parameter range is well known. Furthermore, you can give good starting values to optimizer since you already have an idea about the behavior of the component or system.

على سبيل المثال تحسين طول DCF لتعظيم عامل Q قد يستغرق بضعة التكرار، في حين تسطيح كسب مكبر الضخ متعددة (رامان) قد تتطلب أكثر من خمسين تكرار. لكن، وكما كل إجراءات التحسين، وإجراء اختيار قد يعطي الحدود الدنيا أو الحدود العليا بدلا من واحد.

وفي هذا الصدد، قد تحصل على نتيجتين مختلفتين اعتمادا على قيم المقياسات الأولية. ولكن لحسن الحظ، هذه ليست بمشكلة في معظم الأوقات، حيث أن مدى المقاسات المعروفة. وعلاوة على ذلك، يمكنك ان تعطي القيم انطلاقاً جيداً للتحسين منذ ان كان لديك بالفعل فكرة عن سلوك المكون أو النظام.

# Nonlinear Least Square (LSQ) Optimization

This type of optimization minimizes the sum of squares of the results by varying one or more parameters within the user defined range starting from an initial guess. This procedure is schematically shown in <a href="Figure 3">Figure 3</a>. Measuring device can be any type of visualizer as well as any result calculated by any component.

A trust region method based on interior-reflective Levenberg-Marquardt method with line-search. Large-Scale Optimization requires that the number of results be at least as great as the number of parameters.

## التحسين للغير خطية بمربع أقل (LSQ)


هذا النوع من التحسين يقلل من مجموع مربعات النتائج المتفاوتة لمقياس واحد أو أكثر داخلياً يحددها المستخدم لمجموعة الانطلاق من التخمين الأولى . ويرد هذا الإجراء التخطيطي في الشكل 3. جهاز قياس يمكن أن يكون أي نوع من التصور ، فضلا عن أي نتيجة محسوبة من قبل أي مكون .

وهناك طريقة منطقة الانتمان على أساس طريقة Levenberg-Marquardt الداخلية للانعكاس مع خط البحث. يتطلب اوسع النطاق للتحسين ، أن عدد النتائج ستكون على الأقل كبيره كما لو كان عدد كبير من المقاييس.





Figure 2 Schematic of LSQ type of optimization



#### **Example: Gain Flattening**

A schematic of gain flattening is shown in Figure 3. It tries to get a gain for each channel as close as to the target gain and at the same time tries to keep the gain flatness under a given value. This is done by optimization procedure, depending on your parameter selection, either adjusting the amplifier parameters or pump parameters. You can also select parameters of some other component in the layout to optimize. For example, for a gain flattening filter design, parameters of a series of gratings can be optimized. Depending on your design, you can select as much parameters as you wish. You can also select output signal power of each channel and ask optimizer to target specified output channel powers. Measuring device can be, for example, Dual Port WDM Analyzer, or the internal analyzer of a Raman amplifier.


## مثال: تصفية الكسب

ويعرض الشكل النخطيطي 3 تسطيح المكاسب. انه يحاول الحصول على مكاسب لكل قناة أقرب إلى الربح المستهدف، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على تسطيح المكسب تحت قيمة معينة. يتم ذلك عن طريق إجراء التحسين، اعتمادا على اختيارك المعامل، إما تعديل معاملات/مقاييس مكبر الصوت أو معاملات/مقابيس الضخ. يمكنك أيضا تحديد معالم بعض المكونات الأخرى في التخطيط على الوجه الأمثل. على سبيل المثال، لتصميم مرشح كسب تسطيح، المعاملات من سلسلة من حواجز شبكية يمكن أن يكون الأمثل. اعتمادا على التصميم الخاص بك، يمكنك تحديد المعاملات بقدر ما يحلو لك. يمكنك أيضا تحديد انتاج طاقة الإشارة من كل قناة وتطلب تحسين أستهداف قوى قناة الإخراج المحدد. يمكن لجهاز القياس ان يكون، على سبيل المثال، ثنائي المنافذ محلل WDM، أو محلل الداخلي لمكبر الصوت رامان.





Figure 3 Schematic of a standard gain flattening procedure



If you want to optimize a Raman amplifier by using multi-pump configuration, you need to consider that the required pump power for a certain Raman gain is affected by several factors, such as Raman gain coefficient, polarization effect, fiber length, fiber loss at pump wavelength, pump depletion and so on.

In the case of a multi-wavelength the wavelength pumping scheme, dependence of these factors is one of principal parameters to determine the pump power allocation. For example, the Raman gain coefficient at shorter wavelength is larger than at longer, while fiber loss is generally larger at shorter wavelength due to Rayleigh

Another important effect is pump-topump Raman interaction. It increases

ذا كنت ترغب في تحسين مضخم رامان باستخدام التكوين متعددة الضخ، تحتاج إلى النظر الى قوة الضخ المطلوبة لتحقيق مكاسب رامان المعينه ، يتأثر بعدة عوامل، مثل معامل ربح رامان ، وتأثير الاستقطاب ، طول الألياف ، وفقدان الألياف في ضخ الطول الموجى ، واستنز اف الضخ و هلم جرا.

في حالة وجود نظام ضخ متعدد الطول الموجى، واعتماد الطول الموجى على هذه العوامل هو واحد من القياسات الرئيسية لتحديد توزيع قوة الضخ . على سبيل المثال، فإن معامل ربح رامان في الطول الموجى الأقصر أكبر مما كانت عليه في فترة الطول الموجى الأطول، عموماً فقدان الأليان أكبر في الموجة الأقصر و المقرر كما في تبعثر رايلي.

تأثير مهم آخر هو مضخة لضخ تفاعل رامان . لأنه يزيد من قوة الضخ المطلوبة في أقصر طول موجى، the required pumping power at shorter الأطول تمتص الطاقة





من أقصر واحد .

because longer wavelength pump absorbs the energy of

shorter one.

wavelength.

This requires a self-consistent solution, which seriously complicates the design problem. From the numerical standpoint, the problem is further complicated by the fact that there are a very large number of channels in the system, and interaction between every pair of these channels should be taken into account.

Therefore it is very important to give good estimated initial values, especially for pump wavelengths, to the optimizer. For example, a general guideline to estimate the pump channel locations is given in [6]. It is based on the fact that the gain profile of a multi-wavelength pumped Raman amplifier can be expressed as a logarithmic superposition of the gain profiles caused by respective pumping wavelengths with assumption that magnitude of Raman gain is only determined by the corresponding pump power and wavelength.

Even though, this is not correct, it will give a rough estimate for the pump channel locations. The predicted gain profile is sure to be realized by an appropriate pump power level unless it is beyond the limit. When a good estimation is provided, the optimization procedure can find the optimum pump powers and wavelengths by adjusting the pump powers and refining the pump wavelengths.

Most of the times you may even do not need to select the pump wavelengths as

وهذا يتطلب حل ذاتى ثابت ، الذي يعقد على محمل الجد مشكلة التصميم. من وجهة النظر العددية ، المشكلة أكثر تعقيدا من حقيقة أن هناك عدد كبير جدا من القنوات في النظام ، والتفاعل بين كل زوج من هذه القنوات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ولذلك فمن المهم جدا لإعطاء القيم الأولية المقدرة جيداً ، خاصة بالنسبة لموجات الضخ ، إلى محسن. على سبيل المثال، يتم إعطاء الأرشادات العامة لتقدير مواقع في قناة الضخ [6]. لأنه يقوم على حقيقة أن شخصية المكاسب متعددة الطول الموجى كما في ضخ رامان مكبر للصوت يمكن التعبير عن تراكب لوغاريتمي من لمحات مكاسب الناجمة عن موجات ضخ منهما مع افتراض انه يتم تحديد هذا الحجم من مكاسب رامان فقط من قبل قوة الضخ المقابلة و الطول الموجى.

على الرغم من ذلك، هذا ليس صحيحا، فإنه سيتم إعطاء تقدير تقريبي لمواقع قناة الضخ . تقدير الربح المتوقع هو التأكد من أن تتحقق عن طريق مستوى قوة الضخ المناسب ما لم يتجاوز الحد المسموح به. عندما يتم توفير تقدير جيد ، و يمكن أن يكون الإجراء الأمثل العثور على قوة الضخ المثلى وموجات من خلال تعديل صلاحيات الضخ وصقل موجات الضخ.

أكثر من مرة يمكنك حتى لا تحتاج لتحديد موجات ضخ كمعاملات أن يكون الأمثل. تحسين فقط قوى الضخ قد تعطى ما يكفي من مكسب التسطيح. لهذا parameters to be optimized. Only





optimizing the pump powers may give sufficient gain flatness. For this reason, for a better optimizer performance, you need to place the pump powers at the top of the list in Parameters Tab of the optimization tool. Optimization procedure gives priority to the parameters and results on the top of the list.

السبب، لأداء محسن أفضل ، تحتاج إلى وضع قوى الضخ في الجزء العلوي من القائمة في معاملات علامة تبويب الأداة الأمثل . الإجراء الأمثل يعطي الأولوية للقياسات والنتائج على رأس القائمة .

It might be also useful to provide an extra constraint to optimizer. For example putting min/max constraint to total pump power will make sure that the gain is as close as required gain. Otherwise, the optimization may end up with a set of optimum parameters that gives a good enough flatness but a lower average gain.

كما قد يكون من المفيد تقديم عائقا إضافيا للمحسن. على سبيل المثال فرض قيد الحد الأعلى/ قيد الحد الأقصى لمجموع قوة المصخة سوف نتأكد من أن الربح هو أقرب ما مطلوب كسبة . خلاف ذلك، قد ينتهي الأمثل مع مجموعة من القياسات المثلى الذي يعطي التسطيح جيداً بما فيه الكفاية ولكن معدل الذادادة أقل

Parameters in each tab are described in the following tables. They also give a summary of the meaning of each parameter with value ranges and default values. يتم وصف القياسات في كل علامة تبويب في الجداول التالية . كما أنها تعطي ملخصا للمعنى من كل قياس مع نطاقات القيمة والقيم الافتر اضية.

Note: The parameter and result names and result values in *italics* are the first parameter and result from the Selected Parameters and Selected Results tables.

ملاحظة: أسماء القياسات والنتيجة والقيم تكون نتيجة بالخط المائل هي المقياس الأول وينتج عن القياسات المحددة والجداول نتائج محددة .

Main	رئيسي		
Name/Description اسم / الوصف		Default value القيمة الافتراضية	Value range مجموع القيم
Maximum number of passes للحدث Maximum number of iterations allowed قصبی لعدد مرات التکرار.		50	[1, INF]
Scaling factor Scale that minimizes the error estimate. قلل من تقدير الخطأ.		1e-009	[0, INF]





Error termination tolerance Termination tolerance on the result values. احتمال نهایة الخطأ احتمال النهایة علی قیم النتیجة	1e-015	[0, INF]
Gradient error termination tolerance Termination tolerance on the conjugate gradient iteration. خطأ التدرج احتمالية الإنهاء على تكرار التدرج المترافقة .	1e-020	[0, INF]
Minimum change for calculation step Minimum change in variables for calculation. تغییر الحد الأدنى لمرحلة الحساب أدنى تغیر في متغیرات الحساب.	1e-015	[0, INF]
Minimum change for finite differencing Minimum change in variables for finite differencing. تغيير الحد الأدنى لأختلاف المحدود أدنى تغير في المتغيرات لأختلاف المحدود.	1e-006	[0, INF]

Parameters	المعلمات		
Name/Description اسم / الوصف		Default value القيمة الافتراضية	Value range مجموع القيم
Minimum Parameter Value Lower limit of selected parameter. Acts constraint on parameter. مة الحد الادنى من المعامل المحدد. بمثابة قيدا على المعامل .	قيمة المعل	Current value in layout	[-INF, INF]
Maximum Parameter Value قيمة المعلمة القصوى		Current value in layout	[-INF, INF]
Starting Parameter Value User selected value. A close guess gives results. امل البدائية قيمة المحددة. التخمين الوثيق يعطي نتائج أسرع.	قيمة المع	Current value in layout	[-INF, INF]





Result		نتيجة	
Name/Description اسم / الوصف		Default value القيمة الافتراضية	Value range مجموع القيم
Target Value قيمة الهدف The result target value مِمة النتيجة المستهدفة	ē	0	[-INF,INF]
Tolerance The result tolerance. If any tolerance or to value is set to 0, the optimizer treats goal constraints.  خ الذا تم تعيين أي قيمة احتمال أو هدف 0، أهداف مثل القيود الصعبة.	s like hard الاحتمال احتمال النتيجة	0.1	[0,INF]
Number of Goals to Achieve Exactly Defines the number of goals to "just" ach over- or under-achieve). To achieve targe set this parameter to number of results a results to the top of the selected results l  ف على ضبط التحقيق الأهداف ل"ققط" تحقيق (وليس الإفراط أو نقص ق نتيجة الهدف، تعيين هذا المعامل إلى عدد من النتائج على رأس قائمة النتائج المختارة.	t result, nd put the ist. عدد من الأهدا يحدد عدد من تحقيق). لتحقيق	Number of Goals	[0, Number of Goals]

## Setting up the optimization

The main optimization window is shown in Figure 4. You can add as many multiparameter, multi-result optimizations from the table as you like. You can activate or deactivate them one by one or altogether.


## <u>الإعد</u>اد الأفضل

يتم العرض في الشكل 4 النافذة االافضل الرئيسية. يمكنك إضافة العديد من المعامل المتعددة ، يمكن التحسينات المتعددة على النتائج من الجدول كما تريد. و يمكنك تفعيل أو تعطيل واحدا تلو الآخر أو





Figure 4 Optimizations dialog box



Adding a new optimization	إضافة تحسين جديد
To add a new optimization to your	للاضافة المثلى لاي جديد للمشروع ، نفذ
project, perform the following	الإجراءات التالية.
procedures.	إضافة معلومات عامة
Adding general information	
Step Action	خطوة العمل
1- Selecting <b>Tools</b> > <b>Optimizations</b> from the <b>Main</b> menu.	1- أدوات الاختيار > أمثل من القائمة الرئيسية.
2- Select the optimization you want to add from the list in the <b>Installed Optimizations</b> window and click <b>Insert</b> .	<ul> <li>2- حدد الأمثل الذي تريد إضافته من القائمة في نافذة تحسينات المثبتة ثم انقر فوق إدراج.</li> </ul>
3- To change the optimization options or parameters/results, click <b>Properties</b> .  The <b>Optimization Setup</b> dialog box appears (see Figure 5).	3- لتغيير الخيارات المثلى أو المعاملات / النتائج، انقر فوق خصائص. يظهر مربع حوار إعداد الأمثل (انظر الشكل 5).
You can either type a name for the	يمكنك إما تكتب اسماً للأمثل، أو انقر فوق إنشاء





optimization, or click **Generate** to have the name generated automatically. The name is generated based on the **Optimization Type** as follows:

Optimize *Power*, ... to attain *Q Factor* of 6, ...

The parameter and result names and result values in italics are the first parameters and results from the **Selected** parameters and **Selected** results tables.

5- If you want to set a maximum number of passes, modify the Maximum Number of Passes parameter.

Note: you can also change the **Error** termination tolerance.

لديك اسم يتولد تلقائيا. يتم إنشاء الاسم على أساس the name generated automatically. The

تحسين الطاقة، ... لتحقيق Q عامل من 6 ...

المعاملات وأسماء النتيجة و قيم النتيجة بحروف مانلة في المعاملات الأولى والنتائج من المعاملات المحددة و جداول النتائج المحددة.

4- إذا كنت ترغب في تعبين الحد الأقصى انتقل الى ، تعديل العدد الأقصى معامل الانتقال.

ملاحظة: يمكنك أيضا تغيير احتمال إنهاء الخطأ.




Figure 5 MPO Setup dialog box-Main tab





### Modifying parameter information

### **Step Action**

- 1- Select the Parameters tab.
- 2- To optimize parameters, move the parameters into the **Selected** parameters list by following these steps:
- a. Select the parameter to be optimized in the **Layout** list.
- b. Click **Add** to insert the parameter in the **Selected** list.
- Modify the Minimum, Maximum, and Starting parameter values, if required.
- ¿d. Click **Get** to retrieve the values from the active (current) design layout.

Repeat this for all parameters to be optimized.

Note: You can change the order of parameters in the **Selected** parameters list by selecting the parameter and using the up and down arrow buttons.

### تعديل معله مات المعامل

1- حدد علامة تبويب المعاملات.

خطوة العمل

 2- لتحسين المعاملات ، نقل المعاملات في قائمة المعاملات المختارة باتباع الخطوات التالية:

ا. حدد المعامل إلى أن يكون الأمثل في القائمة
 تخطيط.

 ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج المعامل في القائمة المحددة.

ج. تعديل قيم المعاملات الحد الأدنى والحد الأقصى، وابتداء، إذا لزم الأمر.

د. انقر فوق الحصول على استرداد القيم من تخطيط التصميم النشط (الحالي).

كرر هذا لجميع المعاملات على الوجه الأمثل.

ملاحظة: يمكنك تغيير ترتيب المعاملات في قائمة المعاملات المحددة عن طريق اختيار المعامل واستخدام أعلى وأسفل مفاتيح الأسهم.




Figure 6 MPO Setup dialog box-Parameters tab





## Modifying result information

## تعديل معلومات النتيجة

### **Step Action**

1- Select the Results tab.

2-To include results in the optimization, move the results into the **Selected** results table

by following these steps:

- a. Select the result in the Lavout list.
- b. Click **Add** to insert the result in the **Selected** list.
- c. Modify the Target Value and Tolerance values.
- d. Click **Get** to retrieve the values from the active (current) design layout.

Repeat this procedure for all results to be included.

Note: You can change the order of results in the **Selected** results list by selecting the result and using the up and down arrow buttons.

The Number of Goals to Achieve Exactly parameter increases as you add new results to the Selected list. You modify this parameter after adding all the results you require to the Selected list. This parameter defines the number of goals to "just" achieve-do not try to over- or under-achieve. To make a set of results as near as possible to the target value, set this parameter to the minimum number of results, and put these results at the top of the Selected results list.

خطوة العمل

1 حدد علامة تبويب النتائج.
 2 لتضمين النتائج في التحسين، ونقل النتائج في جدول

النتائج المحددة باتباع الخطوات التالية:

ا. حدّد النتيجة في قائمة التخطيط.

 ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج النتيجة في القائمة المحددة.

ج. تعديل قيمة الهدف وقيم الاحتمال.

د. انقر فوق الحصول على استرداد القيم من تخطيط
 تصميم النشط (الحالي).

كرر هذا الإجراء لكافة النتائج التي سيتم إدراجها.


ملاحظة: يمكنك تغيير ترتيب النتائج في قائمة النتائج المحددة عن طريق تحديد نتيجة واستخدام أعلى وأسفل مفاتيح الأسهم.

عدد من الأهداف لتحقيق زيادات المعلمة بالضبط كما يمكنك إضافة نتائج جديدة إلى قائمة محددة. قمت بتعديل هذه المعلمة بعد إضافة كل النتائج التي تتطلب إلى القائمة المحددة وتحدد هذه المعلمة عدد من الأهداف ل"فقط" لتحقيق لا تحاول الإفراط أو تحت تحقيق لجعل مجموعة من النتائج في أقرب وقت ممكن إلى القيمة المستهدفة، تعيين هذه المعلمة إلى الحد الأدنى لعدد من النتائج، ووضع هذه النتائج في الجزء العلوي من قائمة النتائج المحددة.





Figure 7 MPO Setup dialog box-Results tab



Running the optimization	تشغيل الأمثل		
To run the optimization, perform one of the following procedures.	لتشغيل الأمثل، نفذ أحد الإجراءات التالية.		
<b>Step Action</b>	خطوة العمل		
<ol> <li>From the File menu, select Calculate.         <i>The OptiSystem Calculations dialog box appears</i>.</li> <li>Select Run all optimizations, and click the Run button.         <i>The simulation runs</i>.</li> </ol>	1 من قائمة ملف ، حدد حساب . يظهر مربع حوار الحسابات OptiSystem. 2 حدد تشغيل جميع الأمثل ، وانقر فوق الزر تشغيل. تشغيل المحاكاة .		
Step Action	خطوة العمل		
<ul> <li>1- Select Tools &gt; Optimizations.</li> <li>The Optimizations dialog box appears.</li> <li>2- Select the optimization you want to run from the Layout Optimizations list.</li> <li>3- If you want to see the optimization progress, click Output in the</li> </ul>	1 اختر أدوات > أمثل . يظهر مربع الحوار للأمثل . 2 حدد الأمثل الذي تريد تشغيله من قائمة تحسينات التخطيط (التصميم) . 3 إذا كنت تريد أن ترى تحسن الأمثل ، انقر فوق إخراج في إطار الحساب .		
Calculation window.	•		





The **Output** window appears.

4- Click the **Run** button in the **Calculation** window.

The simulation runs.

يظهر إطار الإخراج . 4 انقر فوق زر تشغيل في نافذة الحساب . تشغيل المحاكاة .

#### Single-parameter optimization (SPO)

Single-parameter optimization is a simplified version of MPO (Multiple-parameter optimization). It runs faster than MPO and it is easier to setup. However, the user is limited to optimize one parameter and one result.

Technical details of the optimization types are given in the following sections.

## المقياس الأمثل المفرد (SPO)

المقياس الأمثل المفرد هو نسخة مبسطة من MPO (المقياس الأمثل المتعدد). تشغيله أسرع من MPO وتكون أعداداته اسهل . ومع ذلك ، المستخدم يقتصر على تحسين مقياس واحدة و نتيجة واحدة.

وترد التفاصيل الفنية لأنواع الأمثل في الأقسام التالية

#### Minimization

This type of optimization minimizes a user-defined result by varying one parameter within the user defined range starting from an initial guess.

Only one result can be minimized.

#### التقليل

هذا النوع من التحسين يقلل نتيجة المعرفة من خلال تغيير معامل و احد في الداخل يحددها المستخدم لمجموعة الانطلاق من التخمين الأولى

نتبجة واحدة فقط بمكن لها تقلبل

#### Maximization

This type of optimization maximizes a user-defined result by varying one or more parameters within the user defined range starting from an initial guess.

Only one result can be minimized.

Internally, result you want to maximize is reversed and the minimization procedure is applied to get the maximum.

#### التكبير

هذا النوع من التحسين يزيد نتيجة المعرفة من خلال تغيير معامل واحد أو أكثر داخلياً يحددها المستخدم لمجموعة الانطلاق من التخمين الأولي .

نتيجة واحدة فقط يمكن لها التقليل . داخليا، النتيجة التي تريدها يتم عكسها ويتم تطبيق إجر اءات الحد للحصول على أقصى حد .

#### **Goal Attaining**

This type of optimization tries to attain an objective goal by varying one

#### كسب العدف

هذا النوع من التحسين يحاول تحقيق هدف موضو عي من خلال تغيير معامل واحد داخلي يحددها المستخدم من مجموعة الانطلاق لتخمين





1.51

parameter within the user defined range starting from an initial guess.

This type of optimization uses section search method.

Goal Attainment type of optimization is typically used for parameter extraction. One example to this is extracting the thermal noise of a PIN to obtain a given receiver sensitivity. يستخدم هذا النوع لتحسين طريقة قسم البحث.

يستخدم هدف النوع لبلوغ الأمثل عادة لاستخراج المعامل . وأحد الأمثلة على هذا النوع هو استخراج الضجيج الحراري للPIN للحصول على حساسية معينة للمستقبل.

#### **Parameters**

## Parameters in each tab are described in the following tables. They also give a summary of the meaning of each parameter with value ranges and default values.

Note: The parameter and result names and result values in *italics* are the first parameter and result from the Parameters and Results tables.

#### المعاملات

يتم وصف المعاملات في كل علامة تبويب في الجداول التالية. كما أنها تعطي ملخصا المعنى كل معامل مع نطاقات القيمة والقيم الافتر اضية.

ملاحظة: المعاملات و أسماء النتيجة وقيم النتيجة بالخط المائل هو المعامل الأولى وينتج عن المعاملات و جداول النتائج .

Main	رئيسي	
Name/Description	Default value	Value range
<b>Optimization Name</b> User defines the name, or OptiSystem generates name.	Minimize Optimize Power for minimum Q factor Maximize Optimize Power for maximum Q factor Goal Attaining Optimize Power to attain Q factor of 6	
Optimization Type	Goal Attaining	Minimize, Maximize, Goal Attaining
Maximum number of passes	50	[1, INF]
Result Tolerance	0.5	[-INF,+INF]
Parameters		المعاملات





Name/Description	Default value	Value range
Minimum Parameter Value Lower limit of selected parameter. Acts as constraint on parameter.	Current value in layout	[-INF, INF]
Maximum Parameter Value Upper limit of selected parameter. Acts as constraint on parameter.	Current value in layout	[-INF, INF]

Result		الناتج
Name/Description	Default value	Value range
Target Value Valid only for Goal Attainment.	0	[-INF,INF]

## Setting up the optimization

The main optimization window is shown in Figure 8. You can add as many single-parameter optimizations from the table as you like. You can activate or deactivate them one by one or altogether.

### اعداد الأمثل

تظهر نافذة الأمثل الرئيسي في الشكل <u>8. يمكنك</u> إضافة العديد من تحسينات- المعامل واحدة من الجدول كما تريد. يمكنك تفعيل أو تعطيل واحدا تلو الأخر أو كليا




Figure 8 Optimizations dialog box





### Adding a new optimization

To add a new optimization to your project, perform the following procedures.

### Adding general information

1- Selecting **Tools** > **Optimizations** from the **Main** menu.

#### **Step Action**

- 2- Select the optimization you want to add from the list in the **Installed Optimizations** window and click **Insert**.
- 3 -To change the optimization options or parameters/results, click **Properties**.

The **Optimization Setup** dialog box appears (see Figure 9).

You can either type a name for the optimization, or click **Generate** to have the name generated automatically. The name is generated based on the **Optimization Type** as follows:

#### إضافة الأمثل الجديد

لإضافة الأمثل جديد للمشروع، نفذ الإجراءات التالية

### إضافة معلومات المعامل

1- اختيار أدوات > الأمثل من القائمة الرئيسية .

#### خطوة العمل

 2- حدد الأمثل الذي تريد إضافته من القائمة في نافذة التحسينات المثبتة ثم انقر فوق إدراج.

3 - أن لتغيير الخيارات المثلى أو المعاملات / النتائج، انقر فوق خصائص.

يظهر مربع حوار إعداد الأمثل (انظر الشكل 9).

يمكنك إما اكتب اسما للأمثل، أو انقر فوق إنشاء ، لديك اسم يتولد تلقائيا. يتم إنشاؤها على أساس الاسم على نوع التحسين على النحو التالي :

#### · If Minimize is selected:

Optimize *Power*, ... for minimum *Q Factor* 

#### · If Maximize is selected:

Optimize *Power*, ... for maximum *Q Factor* 

· If Goal Attain is selected:

Optimize *Power*, ... to attain *Q Factor* of 6,.

The parameter and result names and result values in italics are the first parameters and results from the parameters and results tables.

4- Select the Optimization Type.

Note: If you selected **Goal Attain** type of optimization, you will also need to select **Target Value** (Result tab).

5- If you want to change the maximum

## إذا تم تحديد التصغير

تحسين الطاقة، ..للحصول على الحد الأدنى لعامل O

#### اذا تم تحديد التكبير

تحسين الطاقة، ..للحصول على الحد الأقصى لعامل Q

إذا تم تحديد تحقيق الهدف

تحسين الطاقة، ... لتحقيق عامل Q من 6... تكون أسماء المعاملات والنتيجة وقيم النتيجة بحروف مائلة في المعاملات الأولى والنتائج من المعاملات وجداول النتائج

### 4- حدد نوع الأمثل.

ملاحظة: إذا قمت بتحديد نوع تحقيق الهدف من التحسين ، وسوف تحتاج أيضا لتحديد القيمة المستهدفة (جدول النتيجة).

5- إذا كنت ترغب في تغيير الحد الأقصى للحدث،






number of passes, modify the **Maximum Number of Passes** parameter

عليك تعديل الحد الأقصى لعدد من معامل الحدث

Figure 9 SPO Setup dialog box-Main tab



### Modifying parameter information

## **Step Action**

- 1- Select the **Parameters** tab.
- 2- To optimize parameters, move the parameters into the parameter list by following these steps:
- a. Select the parameter to be optimized in the **Layout** list.
- b. Click **Add** to insert the parameter in the list.
- c. Modify the **Minimum** and **Maximum** parameter values.
- d. Click **Get** if you want to retrieve the values from the active (current) design layout.

#### تعديل معلومات المعامل

### خطوة العمل

1- حدد علامة تبويب المعاملات .

. 2- لتحسين المعاملات ، نقل المعاملات إلى قائمة المعاملات عليك اتباع الخطوات التالية :

أ. حدد المعامل الذي يكون الأمثل من قائمة التخطيط
 ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج المعامل في القائمة


ج. تعديل الحد الأدنى و قيم المعامل القصوى.

د. انقر فوق الحصول على ، إذا كنت ترغب في استرداد القيم من تخطيط التصميم النشط (الحالي).





#### Figure 10 SPO Setup dialog box-Parameters tab



## Modifying result information

## **Step Action**

- 1- Select the Results tab.
- 2- To include results in the optimization, move the results into the result table by following these steps:
- a. Select the result in the Layout list.
- b. Click **Add** to insert the result in the list.
- c. Modify the **Target Value**, if required.
- d. Click **Get** if you want to retrieve the values from the active (current) design layout.

## تعديل معلومات النتيحة

خطوة العمل

1 - حدد علامة تبويب النتائج .

2- لتضمين نتائج التحسين ، ونقل النتائج في الجدول نتيجة باتباع الخطوات التالية:

أ. حدد النتيجة من قائمة التخطيط.

ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج النتيجة في القائمة.


ب. أعور قوق إصافه إلى إدراج الليجة في الفا ج. تعديل القيمة المستهدفة ، إذا لزم الأمر.

 د. انقر فوق الحصول على إذا كنت ترغب في استرداد القيم من تخطيط التصميم النشط (الحالي).





Figure 11 SPO Setup dialog box-Results tab



### Running the optimization

To run the optimization, perform one of the following procedures.

#### **Step Action**

- 1- From the **File** menu, select **Calculate.** *The OptiSystem Calculations dialog box appears.*
- 2- Select **Run all optimizations**, and click the **Run** button.

## شغيل الأمثل

لتشغيل الأمثل ، نفذ أحد الإجراءات التالية.

## خطوة العمل

1- من قائمة الملف، حدد حساب. يظهر مربع حوار الحسابات OptiSystem.

2- حدد تشغیل جمیع الأمثل، وانقر فوق زر التشغیل.

## The simulation runs

#### **Step Action**

1- Select **Tools** > **Optimizations**.

The **Optimizations** dialog box appears.

- 2- Select the optimization you want to run from the **Layout Optimizations** list.
- 3- If you want to see the optimization progress, click **Output** in the Calculation window.

The **Output** window appears.

4 -Click the **Run** button in the **Calculation** window

The simulation runs.

#### تشغيل المحاكاة

#### خطوة العمل

1- اختر أدوات > الأمثل .

يظهر مربع الحوار للأمثل.

2- حدد الأمثل الذي تريد تشغيله من قائمة تحسينات التخطيط

 3- إذا كنت تريد أن ترى تقدم الأمثل ، انقر فوق إخراج في إطار الحساب.

يظهر إطار الإخراج.

4 – اضغط Click على زر التشغيل من نافذة الحساب

تشغيل المحاكاة





## Gain flattening filter optimization (Gain FFr)

كسب تسطيح مرشح الأمثل (كسب FFR)

This optimization is an advanced optimization tool that can estimate the transmission values of a gain flattening filter. EDFAs have a wavelengthdependent gain; i.e., some wavelengths are amplified more than others. A gainflattening filter restores all wavelengths to approximately the same intensity. optimization use capabilities to design a gain-flattening filter which will flatten (or equalize) the output of the EDFA so that it is flat with a user defined tolerance or ripple.

هذا التحسين هو أداة التحسين المتقدمة التي يمكن تقدير قيم انتقال مكاسب تسطيح التصفية . مثلا EDFAs يكون مكسبا تعتمد على الطول الموجي . وتتضخم بعض الأطوال الموجية أكثر من غيرها . مرشح- مكاسب التسطيح يعيد جميع الأطوال الموجية إلى ما يقرب من نفس الكثافة OptiSystem استخدام قدرات الأمثل لتصميم فلتر تسطيح الربح الذي سوف تتسطح (أو التعادل) خروج EDFA بحيث يكون مسطح مع التسامح يحددها المستخدم أو التموج.

There optimization requires a Gain Flattening Filter component and a Dual Port WDM Analyzer.

يتطلب الأمثل هناك كسب تسطيح العنصر للتصفية ومحلل إدارة الطلب على تحليل WDM المنفذ المزدوج

Parameters	المعاملات
Parameters in each tab are described in	يتم وصف المعاملات في كل علامة تبويب في
the following tables. They also give a	الجداول التالية. كما أنها تعطي ملخصاً لمعنى كل
summary of the meaning of each	معامل مع نطاقات القيمة والقيم الافتراضية
parameter with value ranges and	
default values.	

Main	الرئيسي	
Name/Description	Default value	Value range
Optimization Name User defines the name, or OptiSystem generates name.	Optimize Gain Flattening Filter based on Dual Port WDM Analyzer	
Maximum number of steps Number of times OptiSystem will calculate the current layout until the tolerance is attained.	10	[1, INF]
Minimum transmission value The minimum value allowed for the filter	-40	[-INF, 0]





transmission		
Maximum transmission value The maximum value allowed for the filter transmission. It is also the value outside the wavelength range	-0.1	[-INF, 0]
Wavelength from The lower wavelength limit for the optimization	1500	[100, 2000]
Wavelength to The upper wavelength limit for the optimization	1600	[100, 2000]
<b>Tolerance</b> The maximum filter ripple	0.1	[0,+INF]

## Setting up the optimization

The main optimization window is shown in Figure 13. You can add as many single-parameter optimizations from the table as you like. You can activate or deactivate them one by one or altogether.

## اعداد الأمثل

يتم عرض نافذة الأمثل الرئيسي في الشكل <u>13. حيث</u> يمكنك إضافة العديد من التحسينات- لمعامل واحد من الجدول كما تريد . يمكنك تفعيل أو تعطيل واحد تلو .الأخر أو كليا




Figure 13 Optimizations dialog box

for the optimized filter.






OptiSystem	Optiwave
Adding a new optimization  To add a new optimization to your project, perform the following procedures.	التالية.
Adding general information	إضافة معلومات عامة
Step Action  1- Selecting Tools > Optimizations from the Main menu.	خطوة العمل 1- اختيار أدوات > أمثل من القائمة الرئيسية .
2- Select the optimization you want to add from the list in the Installed Optimizations window and click Insert.	2- حدد الأمثل الذي تريد إضافته من القائمة في نافذة تحسينات المثبتة ثم انقر فوق إدراج .
3- To change the optimization options or parameters/results, click Properties.	3- لتغيير خيارات الأمثل أو المعلمات / النتائج ، انقر فوق خصائص .
The Optimization Setup dialog box appears (see Figure 14).  You can either type a name for the optimization, or click Generate to have the name generated automatically. The name is generated based on the Optimization Type as follows:	يظهر مربع حوار إعداد الأمثل (انظر الشكل 14). يمكنك إما ان تكتب اسما للأمثل، أو انقر فوق إنشاء لديك اسم تتولد تلقائيا. يتم إنشاؤها على أساس الاسم اي على نوع التحسين و على النحو التالي:
Optimize <i>Gain Flattening Filter</i> based on <i>Dual Port WDM Analyzer</i> .  4- If you want to change the maximum number of steps, modify the <b>Maximum number of steps</b> parameter.	تحسين ربح المرشح الاستوائي على أساس محلل WDM ثنائي المنافذ. 4- إذا كنت ترغب في تغيير الحد الأقصى لعدد الخطوات ، و تعديل الحد الأقصى لعدد معامل الخطوات.
5- Set the <b>Minimum</b> and <b>Maximum</b> transmission value parameters	<ul> <li>5- تعيين مجموعة معاملات الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الانتقال</li> </ul>
6- Set the <b>Wavelength</b> range for the optimization.	6- تعيين نطاق الطول الموجي للتحسين.
7-Set the <b>Tolerance</b> , or the gain ripple	7- تعيين التسامح، أو تموج المكسب للمرشح الأمثل





Figure 14 Gain FFr Setup dialog box-Main tab




Modifying parameter information Step Action	تعديل معلومات المعامل خطوة العمل
1- Select the <b>Components</b> tab.	1- حدد علامة تبويب المكونات .
2- To optimize a filter, move the filter into the component list by following these steps:	<ul> <li>2- تحسين عامل التصفية ، نقل المرشح من قائمة المكون يكون باتباع الخطوات التالية :</li> </ul>
Note: You must select one Gain Flattening Filter component from the list.	ملاحظة: يجب ان يكون تحديد ربح تصفية تسطيح المكون واحد من القائمة .
a. Select the filter to be optimized in the <b>Layout</b> list.	<ul> <li>أ. اختيار مرشح ليكون الأمثل في قائمة التخطيط.</li> </ul>
b. Click $\mathbf{Add}$ to insert the component in the list.	<ul> <li>ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج عنصر في القائمة.</li> </ul>





#### Figure 15 SPO Setup dialog box-Parameters tab



## Modifying result information **Step Action**

## تعديل معلومات النتيحة خطه ة العمل

1- Select the Visualizers tab.

1- حدد علامة التبويب Visualiser.

2- To include Visualizers in the optimization, move the visualizer into the visualizer table by following these steps:

Note: You must select one Dual Port Dual Port WDM Analyzer visualizer from the list

- a. Select the visualizer in the Layout list.
- b. Click Add to insert the visualizer in the list.

2- تشمل Visualiser في التحسين ، ونقل متخيل من جدول المتخيل باتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: يجب عليك اختيار متخيل مزدوج المنفذ، مزدوج المنفذ محلل WDM من القائمة


أ. حدد متخيل في قائمة التخطيط.

ب. انقر فوق إضافة إلى إدراج متخيل في القائمة.





### Figure 16 SPO Setup dialog box-Results tab



Running the optimization	تشغيل الأمثل
To run the optimization, perform one of	لتشغيل الأمثل، نفذ أحد الإجراءات التالية.
the following procedures.	
Step Action	خطوة العمل
1- From the <b>File</b> menu, select	1- من قائمة الملف، حدد حساب.
Calculate.	يظهر مربع حوار حسابات OptiSystem.
The OptiSystem Calculations dialog	
box appears.	
2- Select Run all optimizations, and	2- حدد تشغيل جميع الأمثل، وانقر فوق زر
click the Run button.	التشغيل.
The simulation runs.	تشغيل المحاكاة.

Step Action	خطوة العمل
1- Select <b>Tools</b> > <b>Optimizations</b> .	1- اختر أ <b>دوات &gt; أمثل</b> .
The <b>Optimizations</b> dialog box appears.	يظهر مربع الحوار للأمثل .
2- Select the optimization you want to	2- حدد الأمثل الذي تريد تشغيله من قائمة تحسينات
run from the Layout Optimizations list.	التخطيط .
• •	





3- If you want to see the optimization الأمثل، انقر فوق 3- اذا كنت تريد أن ترى تقدما الأمثل، انقر فوق progress. click Output the Calculation window.

The **Output** window appears.

4- Click the **Run** button in the Calculation window.

The simulation runs.

إخراج في إطار حساب.

يظهر إطار الإخراج. 4- انقر على زر تشغيل في نافذة حساب.

تشغيل المحاكاة

## Appendix A-Opti2D Graph Control

The Graph control is a versatile and powerful tool for observing data. It is also quite simple to use. The following section of this document gives a brief description of some of the features and an explanation of how to use them.

## الملحق A-Opti2D السيطرة على الرسم البيانية ثنائبة البعد

السيطرة على الرسم البياني هو أداة مرنة وقوية لمراقبة البيانات. بل هو أيضا بسيط جدا للاستخدام. يعطى القسم التالي من هذه الوثيقة وصفا موجزا البعض من ملامح وشرح كيفية استخدامها




Figure 18 Opti2D Graph Control






User interface features	ميزات واجهة المستخدم

	( 0.3 3.
Feature	Description
Large data handling capabilities	Opti2D Graph Control is capable of handling millions of points.
Optimized drawing	Even with a large number of data points, <b>Opti2D Graph Control</b> is optimized to allow for smooth tracing and panning of graphs.
Moveable information windows	Moveable information windows allows for placement of the windows in the most convenient location in the graph window.
Graph toolbox	The popup <b>Graph toolbox</b> allows easier access to the viewing/organizing/editing capabilities of the <b>Opti2D Graph</b> tool.
Graph menu button	The <b>Graph menu</b> button allows you to access a full list of functionality associated with the graphs and their data.

runctionality associated with the graphs and their data.	
Information windows	معلومات التوافذ
There are two main windows visible on	هناك نوعان من النوافذ الرئيسية مرئية على
the main display:	الشاشة الرئيسية:
· Info-window	. معلومات النافذة
· <u>Legend</u>	- عنوان تفسيري
Both can be launched using the Graph	يمكن إطلاقها على حد سواء باستخدام قائمة الرسم
menu or Graph tools.	البياني أو أدوات الرسم البياني.
Info-window	معلومات النافذة

#### Figure 19 Info-window







When you access the **Info-Window**, it displays in the work area of the graph view. By default, it displays the current position (in data-based coordinates) of the cursor. When you add marker, tracers, and regions, the Info-Window expands to show the details of these components.

When you use the **Select** tool, if you double click in the window, the **Info-Window** properties dialog displays (see Figure 19).

عند الوصول إلى نافذة المعلومات ، فإنه يعرض في منطقة عمل عرض الرسم البياني. افتراضيا، فإنه يعرض الموقع الحالي (في إحداثيات المرتكز على البيانات) من المؤشر. عند إضافة علامة، رسام، والمناطق، نافذة المعلومات توسيعه لعرض تفاصيل هذه المكونات.

عند استخدام أداة التحديد، إذا النقر المزدوج في النافذة، حوار الخصائص معلومات نافذة عرض (انظر الشكل 19).




Figure 20 Info-Window settings dialog

عنوان عنوان

You can switch the **Legend** on and off using the Legend tool in the **Graph toolbox**, or the **Graph** menu. The **Legend** displays a list of all the curves displayed in the graph with the corresponding line color that is used to display those curves. <u>See Figure 21</u>.

يمكنك تبديل العنوان داخل وخارج باستخدام أداة العنوان في مربع أدوات الرسم البياني، يعرض مربع أدوات الرسم البياني، ورض قائمة العنوان بجميع منحنيات عرضها في الرسم البياني مع لون الخط المقابل الذي يتم استخدامه لعرض تلك المنحنيات انظر الشكل 21.





Use the Minimize/Maximize button to change the display of the Legend, or close the Legend by using the Close button.


استخدم زر التصغير / التكبير لتغيير عرض العنوان، أو إغلاق العنوان باستخدام زر الإغلاق.

Figure 21 Legend



ادوات الرسم البياني Graph toolbox

Figure 22 Popup Graph toolbox



To access the Graph toolbox, rightclick in the graph view. Most graph
editing/viewing/organizing capabilities
are accessible using the toolbox.

Graph tools

Graph tools

Select

To access the Graph toolbox, rightclick in the graph view. Most graph
editing/viewing/organizing capabilities
are accessible using the toolbox.

Graph tools

Select

To access the Graph toolbox, rightclick in the graph view. Most graph
editing/viewing/organizing capabilities
are accessible using the toolbox.





Allows you to manipulate and move most of the objects on the graph.	تتيح لك التلاعب ونقل معظم الكائنات على الرسم البياني.
Note: To edit the properties of an object, double click on the object in the graph	ملاحظة: لتعديل خصائص كائن، انقر نقرا مزدوجا على الكائن في عرض الرسم البياني.
view.	
Zoom	زوم
Zoom in: You can select a rectangular	تكبير: يمكنك اختيار منطقة مستطيلة، أو انقر في
region, or click in the graph view for	عرض الرسم البياني للتكبير النسبي.
proportional zoom in.	حرص الرسم البيائي تسبير السبي.
Extra features	ميز ات اضافية
· Zoom out: Hold Ctrl and click to	مير، حالي التصغير: امسك Ctrl واضغط على تنفيذ إلى
perform a zoom out.	المحتفير المسك ٢١٦٥ والعنطة على تنفية إلى
• Reset Zoom Level: Double-click in the	بجراع استعمير. · إعادة تعيين مستوى التكبير: انقر نقرا مزدوجا في
	عرض الرسم البياني للعودة إلى مستوى التكبير
graph view to return to the default Zoom level.	عرص الرسم البيائي للعودة إلى مسلوى التعبير
	المنفذ مستطبل
Pan	<u></u>
Allows you to pan from side to side in	يسمح لك للتنقل من جانب إلى آخر في عرض
the graph display to see parts of the	الرسم البياني لرؤية أجزاء من الرسم البياني التي قد
graph that may not be visible at the	لا تكون واصحة على مستوى التكبير الموجود أو
existing Zoom level or resolution.	التصميم.
To pan, click to grab the display, and	في المنفذ المستطيل انقر الظهارها على الشاشة،
move the cursor from side to side.	وتُحريك المؤشر من جانب إلى آخر .
Extra features	ميزات اضافية
· If you press Ctrl while panning the	اضغط على Ctrl لاظهار بجلاء الرسوم البيانية ،
graph display, accelerated pan is	يمكن مشارة المنفذ المستطيل في التسارع ، الأمر
engaged, which makes the pan much	الذي يجعل منه أسرع بكثير. هذه الميزة مفيدة عند
faster. This feature is useful when you	العمل تحت عامل التكبير العالي .
work under a high zoom factor.	
Grid	شبكة
Allows you to turn the grid lines on/off.	يسمح لك لتحويل خطوط الشبكة تشغيل/ اطفاء .
Click on the <b>Grid</b> tool to toggle the grid	انقر على أداة الشبكة للتبديل خطوط الشبكة .
lines.	
Tracer	تتبع
र्स	
Allows you to select a curve and trace	يسمح لك لتحديد منحنى وتتبع أكثر من ذلك أثناء
over it while viewing the exact positional	عرض القيم الموضعية بالضبط على منحنى في
The same with the same positional	





BARRA PENNSTRA ATTENDED	
values on the curve in the <b>Info-Window</b> . To select a different curve, double click	نافذة المعلومات. لتحديد منحنى مختلف، انقر نقرا مزدوجا على عرض الرسم البياني.
in the graph view.	
Extra features	ميزات اضافية
· You can freeze the tracer by pressing	· يمكنك تجميد التتبع عن طريق الضغط على مفتاح
Ctrl. Click to place a marker on the	Ctrl. انقر لوضع علامة على منحنى في هذا
curve at that position.	الموقع .
· Press Shift and drag the cursor to put	· اضغط Shift واسحب المؤشر لوضع التتبع على
the tracer into a high-resolution trace that	التتبع العالى الدقة وبتكرار هذه العملية على كل
iterates through each element in the	عنصر في مجموعة بيانات المصدر. وهذا يسمح
source data array. This allows for a very	لمسح ومعرفة مفصلة جدا عن البيانات والعثور
detailed scan of the data and to find	على القمم التي لها اثر مقياس والتي قد حذفت او
peaks that the standard trace may omit.	اهملت .
Trace	أثر
,++	
Allows you to select a curve and trace	يسمح لك للتحديد والتتبع على طول المنحني وذلك
over it while viewing the exact positional	أتناء عرض القيم الموضعية بالصبط على منحنى
values on the curve in the <b>Info-Window</b> .	
Note: The <b>Difference Tracer</b> differs	في نافذة المعلومات . ملاحظة: فرق الراسم يختلف بين أداة الراسم لأنه
from the <b>Tracer</b> tool because it allows	يسمح لك لخلق التتبع الثاني لمقارنة القيم إما في
you to create a second tracer to compare	نفس منحنى أو على منحنيات مختلفة. لتحديد منحنى
values on either the same curve or on	المقبل ، انقر نقرا مزدوجا فوق المنحنى في عرض
different curves. To select the next curve,	الرسم البياني .
double-click on the curve in the graph	٠ ي .
view	
Extra features	ميزات اضافية
· By pressing <b>Ctrl</b> , the tracer will freeze	عن طريق الضغط على Ctrl، والتتبع لتحديد في
in its present position. Then, by pressing	مكانه الحالى. ثم، عن طريق الضغط على زر
the left mouse button a marker will be	الماوس الأيسر سيتم وضع علامة على هذا الموقع
placed on that position on the curve.	المدوس الميسر سيم ولعنع عارفه على قدا الموتع
· By pressing <b>Shift</b> and dragging the	عن طريق الضغط على Shift وسحب الماوس،
mouse, the tracer jumps into a high-	والتتبع يقفز إلى التتبع العالي الدقة والتي بالتكرار
resolution trace that iterates through each	عبر كل عنصر في مجموعة بيانات المصدر. وهذا
element in the source data array. This	يسمح لمسح مفصل جدا من البيانات والعثور على
allows for a very detailed scan of the data	القمم التي اثر قياسي والتي قد حذفت.
and to find peaks that the standard trace	
may omit.	
Marker	علامة





Allows you to place markers in the active graph view. The markers can be horizontal, vertical or both.  The position of the markers is displayed in the Info-Window.	يسمح لك بوضع علامات في عرض الرسم البياني النشط.و يمكن للعلامات أن يكون أفقي او عمودي أو كليهما. يتم عرض موقع العلامات في نافذة المعلومات.
Region	منطقة
Allows you to select a horizontal, vertical or rectangular region in the active graph view.  The coordinates of the selection are displayed in the Info-Window.	يسمح لك لتحديد المنطقة أفقية اوعمودية أو مستطيلة في عرض الرسم البياني النشط. يتم عرض إحداثيات التحديد في نافذة المعلومات.
Label	ملصق
Allows you to place customized labels in the active graph view.	يسمح لك بوضع بطاقات مخصصة في عرض الرسم البياني النشط.
Legend	الرسم البياني النشط. عنوان
Allows you to toggle the <b>Legend</b> on and off within the active graph view.	يسمح لك تبديل العنوان داخل وخارج ضمن حدود عرض الرسم البياني النشط.
Info	معلومات
Allows you to toggle the <b>Info-Window</b> on and off within the active graph view.	يسمح لك تبديل نافذة المعلومات داخل وخارج ضمن حدود عرض الرسم البياني النشط.
Layout	نسق (نموذج التصميم)
Allows you to reset the layout and place all windows in their default positions.	يسمح لك لإعادة تخطيط ووضع جميع النوافذ في مواضعها الافتراضية .
Graph menu	قائمة الرسم البياني
You launch the <b>Graph menu</b> by clicking on the blue icon in the top left corner of the <b>Graph</b> view.	اطلاق او فتح قائمة الرسم البياني عن طريق النقر على الأيقونة الزرقاء في أعلى الزاوية اليسرى من واجهة نظر الرسم البياني .





Figure 23 Graph menu




Graph Menu button	زر قائمة الرسم البياني
The <b>Graph Menu</b> button is in the top left corner of the graph view.	على زر قائمة الرسم البياني هو في أعلى الزاوية البسرى من عرض الرسم البياني .
Tools	أدوات
The tools available from the Graph menu include:	الأدوات المتوفرة من قائمة الرسم البياني ما يلي:
· <u>Select</u>	<u>- اختر</u> التي
· Zoom	<u>. التحبير</u> - توسعة من كلا الحوانب
· <u>Pan</u> · Grid	· الشبكة
· <u>Tracer</u>	- الراسم - كشف الفرق





· <u>Difference Tracer</u>	- علامة
· <u>Marker</u>	<u>- منطقة</u>
· <u>Region</u>	- تسمية
· <u>Label</u>	
Windows	نوافذ
The information windows available in	نوافذ المعلومات المتاحة في قائمة الرسم
the Graph Menu include:	البياني ما يلي:
· Legend	<u>- عنوان</u>
· Info Window	- معلومات النافذة
· Reset Layout	- إعادة تخطيط
Printing and exporting files	طباعة وتصدير الملفات
Print	طباعة
Launches a print dialog and allows you	تطلق الحوار للطباعة ويسمح لك لطباعة صورة
to print an image of the active graph	من عرض الرسم البياني النشط.
view.	

Figure 24 Print dialog








### Print to BMP file

## الطباعة إلى ملف BMP

Exports an image of the active graph view to a file in .bmp format using the Save As dialog.

تصدير صورة من عرض الرسم البياني النشط إلى الملف بتنسيق .BMP باستخدام مربح الحوار حفظ باسم.

Figure 25 Print to BMP file



### **Print to EMF file**

## الطباعة إلى ملف EMF


Exports an image of the active graph view to a file in .emf format using the Save As dialog.

تصدير صورة من عرض الرسم البياني النشط إلى ملف بتنسيق .emf باستخدام مربع الحوار حفظ باسم





Figure 26 Print to EMF file



#### Copy image to clipboard

Copies an image of the active graph view to the clipboard.

#### **Utilities**

#### **Tool setup**

Allows you to modify the properties of some of the tools.

Note: The tool property dialog only launches if the active tool allows settings to be changed.

#### **Set Active Display**

Allows you to select the active display. For more information see "Displays" on page 222.

#### **Properties**

Allows you to launch the graph **Properties** dialog. For more information see "Graph Properties dialog" on page 223.

## نسخ صورة إلى الحافظة

نسخ صورة من عرض الرسم البياني النشط إلى الحافظة .

#### خدمات

اعداد الأداة

يسمح لك لتعديل خصائص بعض الأدوات . ملاحظة : حوار خصائص الأداة تطلق إلا إذا سمحت اداة الإعدادات الفعالة لتغيير ها .

#### تعبين العرض النشط

يسمح لك لتحديد العرض النشط. لمزيد من المعلومات، راجع "يعرض" في الصفحة 222.

### الخصائص

يسمح لك لإطلاق حوار خصائص الرسم البياني . لمزيد من المعلومات، راجع حوار خصائص الرسم البياني " في الصفحة 223.





#### **Export Data**

Launches the **Data Export** dialog box that displays a list of all the curves on the graph control and displays the data coordinates of those curves. It also allows you to export the data points to a text file (**Export Display** or **Export Curve**). The format of the data is either **Single Pair** or **Table** (see Figure 27). The file is in the format below.

X1 (tab) Y1 (Single Pair)

X1 (tab) Y1


X2 (tab) Y2 Etc... (**Table**)

## تصدير البيانات

تطلق مربع حوار تصدير البيانات إلى أن يعرض قائمة من كافة المنحنيات على تحكم الرسم البياني ويعرض إعرض إحداثيات البيانات من تلك المنحنيات . كما أنه يسمح لك لتصدير البيانات والتي تشير إلى ملف نصى (تصدير العرض أو تصدير المنحني). تنسيق البيانات إما زوج واحد أو الجدول (انظر الشكل 27).

الملف هو في الشكل أدناه. X1 (علامة التبويب) Y1 (زوج واحد) أو X1 (علامة التبويب) Y1 X2 (علامة التبويب) Y2 الخ... (الجدول)










Francis - Anna Grand State Special State of Special Sp	· ·
Import Curve	استيراد منحني
Allows you to import a curve from a	يسمح لك لاستيراد منحنى من ملف نصى . يجب أن
text file. The file must be in the format	يكون الملف كما في الشكل أدناه .
below.	X1 (علامة التبويب) Y1
X1 (tab) Y1	X2 (علامة التبويب) Y2
X2 (tab) Y2	الخ
Etc	مثلا:
Ex:	
// (Beginning of file) (this line should	// (بداية ملف) (لا ينبغي أن يكون هذا الخط في
not be in the file)	ملف)
123.23 123.45	123.45 123.23
123.24 124.55	124.55 123.24
123.25 555.5	555.5 123.25
123.26 222.22	222.22 123.26
//(End of file) (this line should not be in	// (نهاية الملف) (لا ينبغي أن يكون هذا الخط في
the file)	ملف)
,	
Help	مساعدة
Launches a help dialog box specifically	تطلق مربع حوار مساعدة تتعلق على وجه التحديد
related to the Opti2D Graph Control.	التحكم بالرسم البياني Opti2D.
Displays	يعرض
The graph is made up of layered	يتكون الرسم البياني من عرض عدد من الطبقات.
displays. Each display has a pair of axes.	كل عرض له زوج من المحاور . بشكل افتراضي ،
By default, the control contains one	يحتوي عنصر التحكم عرض واحد مع المحور X
display with <b>Axis X</b> on the bottom of the	على الجزء السفلي من الشاشة والمحور ٧ على
display and Axis Y on the left. In the	اليسار . في حالة الرسوم البيانية المعقدة التي تتطلب
case of complex graphs that require	أكثر من زوج واحد من المحاور ، عرض أكثر من
more than one pair of axes, more than	واحد موجود <u>انظر الشكل 28.</u>
one display exists. See Figure 28.	








Any objects that you place on the graph (such as markers) are placed on the active graph view. Therefore, if you place a marker on the graph and Display 1 is active, the new marker is based on the coordinate system of Display 1. If you want to add a marker on Display 2, you must select the main menu in the **Graph menu**. This launches the **Graph Display** dialog, which permits you to select a different display. In complex graphs, the displays are layered one on top of the other.

يتم وضع أي الكاننات التي تضع على الرسم البياني (مثل علامات) على عرض الرسم البياني النشط. لذلك، إذا قمت بوضع علامة على الرسم البياني والعرض 1 نشط، يستند علامة جديدة على نظام الإحداثيات من العرض 1. إذا كنت ترغب في إضافة على العرض 2 ، يجب عليك تحديد القائمة الرئيسية في القائمة Graph . هذا يطلق الحوار لعرض الرسم البياني ، والذي يسمح لك لتحديد عروض مختلفة . في الرسوم البيانية المعقدة ، والعروض هي الطبقات واحدة على رأس الآخر .

Figure 29 Graph displays




Graph Properties dialog	حوار خصائص الرسم البياني
The graph <b>Properties</b> dialog allows you	في مربع حوار خصائص الرسم البياني يسمح لك لإدارة
to manage properties of the graph.	خصائص الرسم البياني.
The graph Properties dialog tabs	خصائص حوار علامات تبويب الرسم البياني ما
include:	يلي :
· <u>General</u>	<u> عام</u>
· <u>Axis X</u>	<u>X</u> · المحور_
· Axis Y	<u>٧٠ المحور</u>
· <u>Curve</u>	· منحنی
· <u>Fonts</u>	· الخطوط
· <u>Grid</u>	<u>· الشبكة</u>
· <u>Legend</u>	<u>· عنوان</u> تراب
· <u>Labels</u>	<u>- تسمیات</u>





**General**Allows you to change the titles of the graph, and the titles of the axes (see Figure 30).


Figure 30 General tab



Axis X
Allows you to set properties of the X-axis (see Figure 31).

محور X يسمح لك لتعيين خصائص المحور X (انظر الشكل 31).

Figure 31 Axis-X tab







#### **Axis Color**

Select a color for the X-axis, and select whether the axis is **Visible** and the **Crosspoint** is visible.

The values in **Scale Type** can be:

- ·Linear
- · Logarithmic
- · DB

#### The values in Format can be:

- · Decimal: simple decimal values (1000.0, 2000.0, 3000.0)
- Exponential: exponential notation (1.0-e3, 2.0-e3, 3.0-e3)
- · Engineering: engineering notation (1k, 2k, 3k)
- .Scientific: scientific notation (1.0 x  $10^3$ , 2.0 x  $10^3$ , 3.0 x  $10^3$ )
- **.Prefix:** You can place a prefix string before each of the scale values.

Suffix: You can place a suffix string after each of the scale values (e.g. 1000.0 nm)

Automatic Range, Min Value, Max Value: You can check Automatic Range, which sets the range according to the curves in the displays, or force the axis range to certain values.

**Tickmarks:** You can set the number of major and minor tick marks on the Axis.

Allows you to set properties of the Y-axis (see Figure 32).

To see descriptions of the **Axis Y** dialog fields.

#### محور اللون

تحديد لون المحور السيني ، وتحديد ما إذا كان هو المحور المرئي ونقطة عبور غير مرئية .

القيم في نوع المقياس يمكن أن يكون:

- الخطي
- ٠ لو غار يتمي
  - DB ·

القيم في شكل يمكن أن يكون:

- · عشري: القيم العشرية بسيطة (1000.0، 2000.0)
- · الأسي : الأسية (1.0-E3، E3 -2.0 ، 3.0 قا (3.0 الأسي )
  - · الهندسة : كتابة هندسية (3K ، 2K ، K1)
- · العلمي : تدوين العلمية (1.0 س س 2.0،103 . العلمي : 3.0،103 س س 1.0)
- بادئة : يمكنك وضع سلسلة بادئة قبل كل من القيم لنطاق واسع .

لاحقة: يمكنك وضع سلسلة لاحقة بعد كل من القيم على النطاق و(على سبيل المثال 1000.0 نانومتر) المدى التلقائي ، القيمة الصغرى ، ماكس العظمى: يمكنك التحقق من مدى التلقائيه ، الذي يحدد مجموعة وفقا لمنحنيات في العروض ، أو إجبار نطاق المحور لقيم معينة.

Tickmarks: يمكنك تعيين عدد من علامات التجزئة الكبرى والصغرى على المحور .

**ح**ه د ۷


يسمح لك لتعيين خصائص العمودي (انظر الشكل 32).

لمعرفة أوصاف حقول حوار المحور ٧.






Figure 32 Axis Y tab



 Curve
 المنحنى

 Allows you to set various properties of the curves that are added to the control (see Figure 33).
 المنحل 13 (see Figure 33).

Figure 33 Curves tab








<u> </u>	
<b>Curve List:</b> Displays all of the curves on the active display.	قائمة المنحنى : يعرض كل من المنحنيات على الشاشة النشطة .
Curve Properties	خصائص المنحني
Color: Allows you to choose the color of	اللون: يمكنك اختيار لون من المنحنى المحدد.
	الوق : پنست المبيار عول من المستى المست
the selected curve.	نمط الخط: يسمح لك لتحديد نمط خط المنحني
Line Style: Allows you to select the line	المحدد.
style of the selected curve.	المحدد.
Plot Style: Allows you to select the plot	نمط الخارطة: يسمح لك لتحديد نمط الخارطة.
style.	تمط الحارطة : يسمح لك لتحديد نمط الحارطة .
The values in <b>Plot Style</b> can be:	القيم في نمط الخارطة يمكن أن تكون:
· Point	- نقطة المساقة
· Line	<u>bà-</u>
· Segment Left	· الجزء اليسار
	<ul> <li>الجزء اليسار</li> <li>الجزء الأيمن</li> </ul>
Segment Right	- مركز القطع
· Segment Center	- خطوة اليسار
· Step Left	- خطوة اليمني
· Step Right	- خط الاسقاط
· Drop Line	
Line Thickness: Allows you to select the	سمك الخط: يسمح لك لتحديد سمك خط منحنى
thickness of the currently plotted curve	الخارطة الحالية. وتتراوح قيم 1- 8.
line. Values range from 1 to 8.	(, <b>C</b> 2 2 2 .
Point Style: Allows you to select the	نقطة نمط: يسمح لك لتحديد الأسلوب الذي سيتم
style in which each point on the curve	وضع كل نقطة على المنحني .
will be drawn.	
wiii be drawii.	
The values in <b>Point Stule</b> can be	القيم في نقطة يمكن أن يكون نمطها :
The values in <b>Point Style</b> can be:	القيم في نفطة يمكن ال يحول نمطها .
· None	<u>ه يوجد</u> - دائرة
· Circle	0,000
• Square	المريح
· Diamond	- المماس - التقاط م
· Cross	٠ (يتفاضع
Fonts	الخطوط
Allows you to select the fonts used for	يسمح لك لتحديد الخطوط المستخدمة لعرض
displaying titles and axis values	يات عناوين وقيم المحور (انظر الشكل 34).
(see Figure 34).	<u>.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
(See Figure 54).	






Figure 34 Fonts tab dialog



Allows you to select which of the grid lines on the display are visible, and what color they are to be displayed in (see Figure 35), and whether you only show the active display grid (Show active display grid only).

Allows you to select which of the grid limith and limith

Figure 35 Grid tab







تسميات Labels

The **Labels** tab allows you to remove and edit labels on the graph (see Figure 36).

To add a label, you use the **Label** tool in the **Graph toolbox** (see Graph tools).

Note: For removing a large number of labels or labels that may have been positioned at coordinates that are not in the viewable area, it is easier to remove or edit them using the **Labels** tab, because of the multiple selection feature.

Use the **Label Properties** dialog to edit the name or coordinates of the selected label, or delete the label (see Figure 37).

يسمح لك لإزالة تسميات علامة التبويب وتحرير التسميات على الرسم البياني <u>(انظر الشكل 36)</u>.

لإضافة تسمية، يمكنك استخدام أداة التسمية في مربع أدوات الرسم البياني (انظر أدوات الرسم البياني). البياني).

ملاحظة: لإزالة عدد كبير من العلامات أو التسميات التي قد تم وضعها في الإحداثيات التي ليست في منطقة مواضيعها ، فمن الأسهل إزالتها أو تحريرها باستخدام علامة تبويب التسميات ، بسبب ميزة اختيار متعددة .

استخدام خصائص تسمية الحوار لتعديل اسم أو إحداثيات التصنيف المحدده ، أو حذف تسمية (انظر الشكل 37).





Figure 36 Labels tab






Figure 37 Labels tab-Label Properties dialog



LegendالغنوانAllows you to toggle the graph legend to be Visible or invisible.الغنوان الرسم البياني لتكون مرئية أو غير مرئية أو غير مرئية .

Figure 38 Legend tab dialog







# الفصل السادس Chapter Six

Experiences

يمكن تصميم منظومة اتصالات متكاملة من مجموعة اجهزة الارسال والاستقبال والالياف البصرية واجهزة رفع القدرة وتضمين الاشارة والمصادر الاساسية للضوء واجهزة تضخيم الاشارة وغيرها بوساطة البلوكات والتي يمكن سحبها من نافذة (Component Library) بشكل متكامل، وبعد ربطها معاً وتشغيل البرنامج ستظهر لنا المخرجات والتي عن طريق دراستها يمكن تصحيح الربط او تغيير البلوكات حتى يتم التوصل الى النتائج المطلوبة وكما في الاشكال (1,2,3,4,5) والتي عن طريقها نتعرف على نوع الاشارة والخسائر الحادثة.

وهنا في هذا الفصل من الكتاب سوف اتطرق الى التجارب المهمة في مجال الاتصالات البصرية بشكل واسع ،وسأتطرق في التجربة الاولى عن كيفية سحب المكونات (البلوكات) وربطها معاً وما هي نتائج الخرج من عملية الربط.

ومن هذه التجربة يمكن التعميم على جميع الامثلة اللاحقة لنوع البلوكات وطريقة التوصيل لإعطائنا الناتج المطلوب من عمل كل تجربة، وهذا يأتي من دراسة الرسوم البيانية والارقام بشكل دقيق، لأنه سوف يتم في التجارب اللاحقة فقط عرض واجهة البرنامج التي تتضمن التصميم النهائي بالبلوكات المستخدمة كافة ويمكن عن طريق نقل مفردات التصميم لبرنامج (OptiSystem) بشكل دقيق وتشغيل البرنامج حتى يتسنى لك معرفة النتائج. ويمكن ايضا التحكم ببعض التغييرات التي من الممكن اعطاؤنا نتائج مختلفة لعمل دراسة اوسع على الموضوع نفسه.

التجربة التالية توضح عمل المحاكاة بشكل متكامل وكالاتى:

## <u>الخطوة الاولى :</u>

نذهب الى مكتبة المكونات والتي تحوي على

1- المكتبة الافتراضية (Default).

2- المكتبة المخصصة (Custom). 3- المكتبة المفضلة (Favorites).

د- المحتبة المعصدية (ravorites). 4- المكتبة المستخدمة حديثاً (Recently Used).

#### الخطوة الثانية:

نبدئ بسحب المكونات المطلوبة لتصميم تجربة المحاكاة من المكتبات المخصصة لكل مكون ،حيث يوجد داخل كل مكتبة من المكتبات الرئيسية عدد من المكتبات الفرعية ويمكن سحب المكونات منها بعد التأشير عليها وسحبها الى مكان العمل، حيث كل مكتبة مخصصة لنموذج معين، منها التي تحوي على مصادر الارسال (Cransmitters) الحصادر البصرية (Optical Sources) الليزر (Laser) او الدايوود وعلى انواع المصادر البصرية (Modulators) المؤثرات (Pulse Generators) مولد النبضة (Pulse Generators).





الالياف البصرية (Optical Fiber) منها النمط المفرد (Singlemode) او النمط المتعدد (Multimode)، ويمكن تغيير طول الليف البصري حسب المطلوب.

واخرة تحوي على الرؤيا التخيلية للإشارة (Oscilloscope Visualizer) ويمكن اختيار منها (Optical) أو (Electrecal) . والاخرى تحوي على مكونات الاستقبال (Receivers) والاخرى تحوي على انواع من الفلاتر (Filters) والاخرى تحوي على انواع من الفلاتر (Amplifiers) والإجراء على المكبرات (Amplifiers) وغيرها من المكتبات التي تفي بالغرض اللازم لأجراء المحاكاة وبشكل دقيق .

يمكن اجراء هذه التجربة البسيطة بسحب المكونات من المكتبات وكما موضح في التخطيط التالى:

#### **Optical Fiber: CW Laser**

- \*Default → Transmitters Library → Bit Sequence Generators → Pseudo-Random Bit Sequence Generator
- \*Default →Transmitters Library → Optical Sources CW Laser
- \*Default→ Transmitters Library → Optical Modulators Mach-Zehneder Modulator
- \*Default → Transmitters Library → Pulse Generators → Electrical RZ Pulse Generator
- \*Default→ Optical Fibers Library → Optical Fiber(Signal)
- \*Default → Receivers Library → Photodetectors photo PIN
- \*Default → Visualizer Library → Electrical → Oscilloscope Visualizer

### الخطوة الثالثة:


بعد سحب المكونات يمكن ربطها معاً لتكون لنا منظومة اتصالات بصرية متكاملة ولك الحرية في تغيير الاعدادات لكل منها ويمكن تغيير موقعها او حذفها او اضافة مكون الى التصميم ويمكن تغير الكتابة تحت كل مكون واللون والحجم وكما ذكرت في الفصول السابقة بالتفصيل وبعد عمل التصميم وكما موضح في المثال 1 يمكن حفظة بالمكان المخصص ويمكن استرجاعه والتغيير علية وطباعته.

### الخطوة الرابعة:


بعد اكمال التصميم تضغط على زر التشغيل (RUN) ومعرفة قيمة الخرج والرسوم البيانية بالضغط على أي من مكونات الرؤيا التخيلية للإشارة (Oscilloscope Visualizer) ومنها يمكن معرفة نوع الاشارة وقوتها (Power) ومقدار الضوضاء (Noise) والتشت الامتصاصية (Absorbance) والتشتت (Distortion) والتشير بكل الاعدادات او واحدة والتوهين (Attenuation) وغيرها ويمكن دراستها والتغير بكل الاعدادات او واحدة منها.









# شكل (2) واجهات الاشكال المختلفة لـ(Oscilloscope Visualizer).












#### شكل (3) واجهة لـ(Electrical Power Meter Visualizer).




#### شكل (4) واجهة لـ(Electrical Carrier Analyzer







#### شكل (5) واجهة لـ(RF Spectrum Analyzer



#### **Agilent EEsof ADS**

File transfer between OptiSystem and ADS

perform file transfer between OptiSystem and Advanced Design System software

"Load ADS File" will import the electrical signal in time domain from a file using Generic MDIF format

o transfer files form ADS to OptiSystem, an ADS time domain waveform can be exported as a tab-delimited ASCII file.

The file generated using this procedure can be loaded directly into OptiSystem software using "Load ADS File" component.






#### 10 GBs ADS link

Perform file transfer between OptiSystem and Advanced Design System software

"Load ADS File" will import the electrical signal in time domain from a file using Tab-delimited ASCII format

This file can be exported directly by the Data Display in ADS (File > Export > Write selected items to tab-delimited ASCII)









#### Catv

## Laser frequency response




#### Laser harmonic distortions








#### Laser intermodulation distortion



#### Laser signal clipping






# Electrical Carrier Analyzer 2 Fre Quency 1 – 500 MHz Bandwidth 1 – 100 MHz Fre Quency 2 – 1 GHz Fre Quency 2 – 1 GHz Electrical Carrier Analyzer 4 RF Spectrum Analyzer 1 Resolution bandwidth - Off Filter type - Gaussian Fre ouency 1 = 2.5 GHz Bandwith 1 = 100 MHz Fre ouency 2 = 3 GHz Bandwith 2 = 100 MHz Oscillos cope Visualiz er 2 Electrical Carrier Analyzer 1 Fre cuency 1 = 500 MHz Band with 1 = 100 MHz Fre quency 2 = 1 GHz Band with 2 = 100 MHz Oscillès cope Visualizer 1 Electrical Carrier Analoger 5 Fre quency 1 – 500 MHz Bandwidth 1 – 50 GHz Fre quency 2 – 0 GHz Bandwidth 2 – 100 MHz Electrical Power Meter Visualizer Electrical Carrier Analyzer 3 RESolution bandwidth = On Frequency 1 = 1.5 GHz | Bandwidth 1 = 100 MHz Frequency 2 = 2 GHz Bandwidth 2 = 100 MHz Filter type - Gaussian Band Pas s Gaussian Fiter Frequency = 500 MHz Bandwdth = 100 MHz Photode Ecty PIN 卤 Optical Time Domain Visualizer Optical Power Meter Visualizer Optical Spect um Analyzer Laser Rate Equations Frequency = 193.1 THz Power = 0 dBm Bandwidth 1 = 10 MHz Frequency 2 = 525 MHz Bandwidth 2 = 10 MHz Electrical Carrier Analyze Frequency 1 = 500 MHz<sup>2</sup> À Oscillos cope Visualizer RF Spectrum Analyzer Carrier Generator






# Laser signal clipping

#### Compensation of dispersion ideal dispersion compensation




## **Compensation of dispersion OptiGrating**








## **DFE Application**




#### Dispersion compensation post with FBG








#### Dispersion compensation pre post symmetrical




#### **Dispersion compensation subsystems**








## **Equalizer GVD**




# Filter uniform fiber bragg grating








# MLSE Application




#### **DPSK Step 1 - Pulse generator**








# DPSK Step 2 - Coding and decoding




# **DPSK Step 4 – Transmitter**








# DPSK Step 3 - Pulse generator and decoding






# DPSK Step 5 - Transmitter and receiver








#### **DPSK Step 6 - Transmitter and receiver II**




# DPSK Step 7 - Transmitter and receiver with eye diagram








## Manchester - Fiber Link




# Manchester Coding - Decoding








### **OQPSK - Transmitter and receiver**




#### PAM - Fiber Link





#### Transmitter and receiver









#### **Fibers**

#### Bidirectional fiber and Raman design




#### FWM validation








## **GVD and SPM Gaussian pulse**




#### GVD and SPM modulational instability








## **GVD Chirped Gaussian pulse propagation**




#### **GVD** Gaussian pulse propagation








#### Kerr shutter




#### **PMD** emulator








#### Optical switching and gating








### PMD induced penalties fixed scatt sec length




#### Raman scattering scalar amplification








#### PMD induced penalties variable scatt sec length






# PMD induced pulse broadening








### Raman scattering separated channels








### Raman scattering vectorial suppression 1




### Raman scattering vectorial suppression 2 with saved monitors








#### Raman scattering vectorial suppression 2




### SPM third-order superGaussian pulse








### SPM unchirped Gaussian pulse




#### **XPM and FWM**







## XPM induced spectral broadening









# **Introductory tutorials**

### Lesson 1 Transmitter - External modulated laser




### Lesson 2 Subsystems - Hierarchical simulation








# **Lesson 3 Optical Systems - WDM design**








### Lesson 3b Optical Systems - WDM design




### Lesson 3c Optical Systems - WDM design








### Lesson 4 Parameter Sweeps - BER x Input power



### **Quick Start Direct Modulation**









# Lightwave systems

## 10 Gbps in SMF System applications NRZ




### 10 Gbps in SMF System applications RZ








### 40 Gbps in SMF High-dispersion fibers RZ pre




### 40 Gbps in SMF High-dispersion fibers RZ






# 40 Gbps in SMF High-dispersion fibers NRZ








FSC




### **Receiver Design**






#### Coherent 4 OAM






# 7Channels Script








# **Duobinary 7Channels Script**








### Enginnering the fiber nonlinearities and dispersion single channel




### **FOCS Introduction Lightwave System Components**








#### BPON Bidirectional








# NRZ 7Channels\_Script




### Optimizing the power and dispersion








# OTDM 6 Bits per packet




#### OTDM 16 Bits per packet






### **OTDM Multiplexer**








# Radio over Fiber SCM ASK






#### SAC OCDMA








# System Design - Power Budget



#### **WOC**









### **Matlab cosimulation**

### **Amplitude Modulator – Matlab**




#### **Matlab OSA**





# Matlab BER Analyzer









# **Metro systems**

### Interchannel crosstalk at ADM in a ring network




### Migrating to 10 Gbps - lumped dispersion compensation








### Migrating to 10 Gbps - no dispersion compensation








### Migrating to 10 Gbps dispersion compensation at each node








### Migrating to 10 Gbps dispersion compensation at each nodeEM








# Negative dispersion fiber - Tomkos JSTQE May June 2001 - 10




### Negative dispersion fiber - Tomkos JSTQE May June 2001








#### fiber 32 Channel DWDM Metro MetroCore








### **Negative dispersion fiber 32 Channel DWDM Metro SMF28**








#### Power level management in metro networks - Linear




#### Power level management in metro networks - Lumped amplifier








### Power level management in metro networks - NA




### Power level management Receiver sensitivity adjustment








Power level management Considering nonideal gain characteristics of EDFA power




### Power level management Gain variation of cascaded EDFAs








#### Power level management Gain variation of cascaded EDFAs








### Power level management Gain variation of EDFAs




#### Power level management Receiver sensitivity adjustment - DM LRE 2.5Gbps








### Power level management Receiver sensitivity adjustment - DM




# Power level management Receiver sensitivity adjustment externally modulated








Power level management Considering nonideal gain characteristics of EDFA gain





# WDM Ring WISE NRZ DM









#### Multimode

#### Differential mode delay analysis




#### **Encircled flux**








#### Modal bandwidth measurement




#### Multimode link








### Multimode receiver




### Multimode signal generator








### Multimode transmitter




#### **Spatial aperture**








### **Spatial connector**



#### Thin lens









# **Optical amplifiers**

### **Amplifier Characteristics**




#### **Automatic Control**








### **EDFA Basic Concepts**




#### **EDFA Booster Amplifier**








#### **EDFA Characterization**




#### RA 100nm bandwidth flatten gain AvgPower






#### **EDFA Clamped FP**








### **EDFA Clamped Ring Laser**




### **EDFA ESA**








### **EDFA Fiber Length Optimization**




#### EDFA GainAndNoise








### **EDFA Inhomogeneous**




#### **EDFA Inline Amplifier**






#### **EDFA Ion Ion Interactions**








# EDFA Optimizing the EDFA gain for WDM




#### **EDFA Power transients**








### **EDFA Preamplifier**




### **EDFA Pumping requirements**








### **EDFA Rayleigh Lesson**








# **EDFA System Margin**




#### **EDFA Temperature Lesson**








### Er Yb Waveguide




#### Er Yb Waveguide2








# Fiber Length Optimization




### **Gain Flattening Filter Optimization**








#### RA BroadBand Flat Gain Average Model




#### **RA Dynamic**








### RA Optimizing pump power and frequencies - Average model




### **Reflective Amplifier**








### Ring Laser




#### SOA gain recovery gaussian pulse








### SOA gain saturation chirped and super-gaussian pulse




### SOA gain saturation gaussian pulse experiment








### SOA gain saturation gaussian pulse




#### SOA pulse compression gaussian pulse








### SOA Wavelength conversion in a wideband SOA




### **SOA** wavelength converter FWM








#### SOA wavelength converter XGM 29 dB








#### SOA Wideband characterization




### **Split Band Amplifier**








#### Ytterbium Double Clad Dynamic 100KHz




#### **Ytterbium Fiber Amplifier**







#### Ytterbium Double Clad









### Receivers

#### Extracting the termal noise parameter




### **Measuring Jitter**








## Receiver Sensitivity BER - Q factor




### Sensitivity degradation - extinction ratio








### **Shot and Thermal noise PIN**




#### Shot enhancement with APD PIN x APD








### Shot enhancement with APD Shot and Thermal noise APD




### Signal degradation - Jitter





### Receiver sensitivity -minimum input power









## Script samples

### **Exporting graphs to Excel Excel Graph**




### **Exporting sweeps to file Nested Sweep Export Text**








### **Nested Sweep Export Graph**




#### **Nested sweeps using Excel Nested Sweep Excel**








### Nested sweeps using Matlab Nested Sweep Matlab



### Random distributions using Matlab Monte Carlo









### Solitons

### **Soliton Systems Average-soliton regime**






### Soliton Systems SOA inline amplifier








### Solitons Birefringence Soliton trapping 1




### Solitons Birefringence Soliton trapping 2








### Solitons Birefringence Solitons and Birefringence nonlinear




### Solitons Birefringence Solitons and Birefringence








### Solitons Fundamental and higher-order (N=2 & N=3) solitons




#### **Solitons Interaction of in-phase solitons**








### Solitons Interaction of pi-out-of-phase solitons




### Solitons Self-steepening Decay of N=2 soliton








### Solitons SRS Decay of N=2 soliton by IRS








### Solitons SRS Soliton - self-frequency shift




#### Solitons TOD on solitons decay











#### **Transmitters**

### **Chirp in MZLN Modulators**






## CSRZ Signal






## **DPSK 33 percent Signal**






### DPSK 66 percent Signal








4-DPSK Precoder

PRBS Generator Bit rate = Bit rate Bits/s

Fork 1x2 4




### **Duobinary Signal**








## **Laser Intensity Noise**




### **LED Modulation Response**








# **LED Spectral Distribution**




### **MODB Modulation System**








### **Modified Duobinary Signal**






### **ODB** with Filters Modulation System








### Semiconductor laser Modulation Response




### Semiconductor Laser Large Signal Modulation








#### Semiconductor Laser L-I Curve




#### VCSEL 683nm








### VCSEL 863nm



### VCSEL 1550nm








### **WDM** systems


### 16Ch NRZ 40G Varied GVD Xnonlinear








### 16Ch NRZ 40G Varied GVD








### 16Ch NRZ Ideal






## 16Ch RZ 40G Varied GVD Xnonlinear






## 16Ch RZ 40G Varied GVD








## 16Ch RZ Ideal








### 16x40Gbps Transmitters modulators receivers




#### 32Ch NRZ 40G Varied GVD Xnonlinear








## 32Ch NRZ 40G Varied GVD




### 32Ch NRZ Ideal








### 32Ch RZ 40G Varied GVD Xnonlinear




### 32Ch RZ 40G Varied GVD








### 32Ch RZ Ideal




### **Fabry-Perot filter**








## AWG Demultiplexer








### COADM 4x4




#### **FBG** filter








## Filter Uniform Fiber Bragg Grating




#### **Interferometer Characterization**








### **OXC** project







### **Star Couplers**







# Chapter Six الفصل السابع

### **Questions**

- Q 1) How to control the bias voltages of Dual Drive Mach Zehnder Modulator in Optisystem?
- Q 2) How xor of 2 signal may helpfull for data transmission in optical fiber or wireless channel?
- Q 3) What is the simulation block diagram of ask and psk in optisystem software?
- Q 4) What are the correct formulas that can be used at the end of the fiber cable when simulating an optical time domain reflectometer?
- Q 5) Is MZM biased at Vpi or Vpi/2?
- Q 6) How know to do simulation of MLL with optisystem software?
- Q 7) What is the way to use gain flattening filter?
- Q 8) How simulating a system operating with symbol rate around 15 GBd (67 ps symbol period), with step transitions between symbols?
- Q 9) Is it appropriate to design Visible light communication system using FSO Channel?
- Q 10) What know relation between eye opening with Q factor and bit error rate?? then relation eye opening with transmission?
- Q 11) How difference between upper and lower signal levels?
- O 12) What wavelengths in lasers that can be used in fiber optic?
- Q 13) How can I use polarization combiner bidiectional in Optisystem?
- Q 14) Is there any way to make highly nonlinear fibers loop to generate optical frequency comb in optisystem?
- Q 15) How to calculate power penalties using optisystem?
- Q 16) Is there any component in optisystem "tunable optical delay line"?
- Q 17) How can I design FSO link by varying power of my vcsel laser?
- Q 18) How Improving the eye diagrams of a TDM pon?





- Q 19) How can I create MIMO free space optical network in optisystem?
- Q 20) Which software can be used for simulation of raman spectroscopy other than optisystem?
- Q 21) How can I import matlab coding to optisystem?
- Q 22) How can I design a ring resonator using Optisystem?
- Q 23) How can I use filter coefficients of FIR filter in optisystem without coupler?
- Q 24) How do I select a wavelength from a light source that consist of wavelength range of 410 nm to 900 nm?

### **Technical support**

Optiwave		Canada/US	
Tel	(613) 224-4700	E-mail	support@optiwave.com
Fax	(613) 224-4706	URL	www.optiwave.com
Cybernet Systems Co., Ltd.		Japan	
Tel	+81 (03) 5978-5414	E-mail	owtech@cybernet.co.jp
Fax	+81 (03) 5978-6082	URL	www.cybernet.co.jp
Optiwave Europe		Europe	
Tel	+33 (0) 494 08 27 97	E-mail	support@optiwave.com
Fax	+33 (0) 494 33 65 76	URL	www.optiwave.eu



## أدوات النظام البصرى ومحاكاته

هو حزمة محاكاة نظام الاتصالات البصرية لتصميم واختبار وتحسين الإفادة من OptiSystem أي نوع تقريبا من الارتباط الضوئي في الطبقة الفيزيائية من مجموعة واسعة من شبكات الألياف البصرية، من انظمة البث التلفزيوني التناظري إلى الجزء الإساسي للقارات. اساس المحاكاة على مستوى النظام يعتمد على النمذجه الواقعية لانظمة اتصالات الألياف وهي تمتلك بيئة محاكاة ضخمة وتحديد البناء الهرمي من المكونات المستخدم واجهات سلسة والانظمة للبرنامج. و يمكن توسيع قدراته بسهولة فضلا عن مكونات المستخدم واجهات سلسة إلى متوافق مع OptiSystem . مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع . Optiwave وأدوات تصميم شبكة الكيل التلفزيوني OptiSystem يقدم وتصميم الدائرة بتصميم نموذج الارسال ومسار الالياف OptiSystem و SONET / SDH يقتصيم مكونات المستخدم من الاتصال مع MATLAB على مكونات OptiSystem في محيطها لدمج عناصر أو نماذج جديدة في البرنامج. يستخدم MATLAB في المكون و لإجراء العمليات الحسابية. MATLAB التقييم MATLAB النصى MATLAB النصبي المستخدم البرنامج النصي المحالية المحاليات الحسابية MATLAB التونامج النصبي المحاليات المحاليات الحسابية المحاليات المحا

حاصل على الدكتوراه من الجامعة المستنصرية بعلوم فلسفة الفيزياء بالتخصص الدقيق نانوتكنلوجي وله العديد من البحوث والكتب المؤلفة



**NOOR**PUBLISHING



978-620-2-35571-1